

| FW<br>Revīzija | Revīzijas<br>datums | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.7            | 18/03/2022          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Primārā gaisa satiksmes vadības dispečera veikta Auger regulas pārvaldības izmaiņa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 6.4.9  |
| 3.6            | 23/12/2021          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sūkņa darbība ieslēgta/izslēgta režīmā</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 6.14.5 |
|                | 23/07/2021          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Primārā gaisa regulatora darbība ir mainīta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                | 11                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Primārā gaisa regulatora vadība ir pievienota aizdedzes un stabilizācijas sistēmai</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |        |
|                | 20/04/2021          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienota DAC/PWM izeju vadība.</li> <li>LCD100 un LCD100 skārienjūtīgie paneli vairs netiks atjaunināti, jo pašreizējā vadības plātnes programmaparatūras versija (3.0).</li> </ul>                                                                                                        |        |
|                | 24/02/2021          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir pievienots parametrs A99 aizdedzes vadībai</li> <li>Aizdedzes <i>solis</i> uz triaka izvadi</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |        |
|                | 11                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienota TriKey un 2Ways2+ vadība</li> <li>Ir mainīta granulū līmeņa sensora darbība.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |        |
|                | 23                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievadīta plūsmas slēdža ieejas loģikas inversija</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                | 12                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir mainīta Soft Mode funkcija</li> <li>Ir mainīta marķējuma modulācija izplūdes gāzu temperatūrai</li> <li>Sistēmas izvēlnē ir pievienots parametrs P08 (Recepte)</li> </ul>                                                                                                                 |        |
|                | 18/12/2019          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir mainīta sekundārā informācija</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                | 12/11/2019          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienota funkcija Soft Mode (Mīksts režīms)</li> <li>Pievienota funkcija Auger 2 pauzes darbs</li> <li>Pievienota motora 4 tīrīšana</li> <li>Pievienota periodiska tīrīšana receptei</li> <li>Pievienota sūkņa padeve dzēšanas beigās</li> <li>Pievienota tastatūru K500 vadība</li> </ul> |        |
|                | 18/07/2019          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienota atkārtotas uzpildīšanas funkcija</li> <li>Pievienota minimālā plūsmas funkcija</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |        |
|                | 20/05/2019          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienota valodu kopa 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                | 06                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienots valodu komplekts 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                | 24/01/2019          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienotas hidrauliskās iekārtas 1, 3, 4, 6</li> <li>Nakts režīms</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |        |

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>FIRMWARE KODS UN VALODAS .....</b>       | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>INSTALĀCIJA .....</b>                    | <b>6</b>  |
| 2.1      | ELEKTRISKĀS VADU IZVIETOJUMS.....           | 6         |
| 2.2      | LCD UN K PANEĻU PIESLĒGUMI.....             | 9         |
| 2.3      | RS485 LĪNIJAS TERMINĀCIJA.....              | 9         |
| 2.4      | TRIKEY .....                                | 10        |
| 2.5      | PIRMĀ KONFIGURĀCIJA.....                    | 10        |
| <b>3</b> | <b>KONTROLES PANELIS.....</b>               | <b>12</b> |
| 3.1      | LCD 100 PANEĻI.....                         | 12        |
| 3.2      | K100 UN K400 PANEĻI .....                   | 12        |
| 3.2.1    | K100.....                                   | 12        |
| 3.2.2    | K400.....                                   | 13        |
| 3.3      | K500 PANEĻI.....                            | 14        |
| 3.4      | DARBĪBAS STĀVOKĻU VIZUALIZĀCIJA .....       | 14        |
| 3.5      | CP PANEĻI .....                             | 14        |
| 3.5.1    | CP110 / CP115 .....                         | 14        |
| 3.5.2    | CP120.....                                  | 15        |
| 3.5.3    | Skatīt darbības stāvokli.....               | 15        |
| 3.6      | TRAUKSMI .....                              | 15        |
| 3.7      | ZIŅOJUMI .....                              | 16        |
| 3.8      | VIZUALIZĀCIJA .....                         | 16        |
| <b>4</b> | <b>IZVĒLNE.....</b>                         | <b>17</b> |
| 4.1      | MENU LCD 100, K100 UN K400 PANEĻIEM .....   | 17        |
| 4.1.1    | Lietotāja izvēlne 1.....                    | 17        |
| 4.1.2    | Lietotāja izvēlne 2.....                    | 18        |
| 4.2      | K500 PANEĻU IZVĒLNE .....                   | 19        |
| 4.2.1    | Lietotāja izvēlne 1.....                    | 19        |
| 4.2.2    | Lietotāja izvēlne 2.....                    | 20        |
| 4.3      | CP PANEĻU IZVĒLNE .....                     | 22        |
| 4.3.1    | Lietotāja izvēlne 1.....                    | 22        |
| 4.3.2    | Lietotāja izvēlne 2.....                    | 22        |
| <b>5</b> | <b>DARBĪBAS REŽĪMI.....</b>                 | <b>26</b> |
| 5.1      | BLOKS.....                                  | 26        |
| 5.2      | IZSLĒGTS REŽĪMS .....                       | 26        |
| 5.3      | PĀRBAUDE.....                               | 26        |
| 5.4      | AIZDEDZE .....                              | 26        |
| 5.4.1    | Priekšsildīšana.....                        | 26        |
| 5.4.2    | Iepriekšēja ielāde .....                    | 26        |
| 5.4.3    | Fiksēta fāze.....                           | 26        |
| 5.4.4    | Mainīga fāze.....                           | 26        |
| 5.5      | STABILIZĀCIJA .....                         | 27        |
| 5.6      | ATJAUNOŠANĀS AIZDEDZE.....                  | 27        |
| 5.7      | DARBĪBAS REŽĪMS.....                        | 29        |
| 5.8      | MODULĀCIJA.....                             | 29        |
| 5.9      | GAIDĪŠANAS REŽĪMS .....                     | 30        |
| 5.10     | DROŠĪBA .....                               | 31        |
| 5.11     | UGUNSDZĒSĪBA.....                           | 31        |
| <b>6</b> | <b>FUNKCIJAS .....</b>                      | <b>32</b> |
| 6.1      | SYTX RADIO CONTROL .....                    | 32        |
| 6.2      | MODEMS .....                                | 32        |
| 6.3      | DEGŠANAS VADĪBA.....                        | 33        |
| 6.3.1    | Telpas termostats .....                     | 33        |
| 6.3.2    | Degšanas ventilatora ātrums .....           | 33        |
| 6.3.3    | Skrūves ātrums.....                         | 33        |
| 6.3.4    | Degšanas gaidīšanas režīms.....             | 33        |
| 6.3.5    | Automātiskā degšanas jauda .....            | 33        |
| 6.3.6    | Degšanas jaudas izmaiņu aizkaves laiks..... | 33        |
| 6.3.7    | Granulu pildīšanas korekcija .....          | 34        |
| 6.3.8    | Degšanas ventilatora korekcija .....        | 34        |
| 6.4      | KONFIGURĒJAMAS IEVADES .....                | 34        |

|        |                                                       |    |
|--------|-------------------------------------------------------|----|
| 6.4.1  | Durvju sensors .....                                  | 34 |
| 6.4.2  | Granulu termostats.....                               | 34 |
| 6.4.3  | Telpu termostats.....                                 | 34 |
| 6.4.4  | Plūsmas slēdzis .....                                 | 35 |
| 6.4.5  | Granulu līmeņa sensors .....                          | 35 |
| 6.4.6  | DHW zonde/bufera tvertne.....                         | 35 |
| 6.4.7  | Tīrīšanas motora ierobežotājs .....                   | 35 |
| 6.4.8  | Telpas zonde.....                                     | 35 |
| 6.4.9  | Primārā gaisa regulators .....                        | 35 |
| 6.4.10 | Ārējais hronometrs .....                              | 37 |
| 6.4.11 | Skrūves kodētāja ieeja.....                           | 37 |
| 6.4.12 | Ūdens spiediena sensors.....                          | 38 |
| 6.5    | KONFIGURĒJAMAS IZVADES.....                           | 38 |
| 6.5.1  | Granulu drošības vārsts .....                         | 38 |
| 6.5.2  | Iekraušanas motors .....                              | 38 |
| 6.5.3  | Jauda zem termostata .....                            | 38 |
| 6.5.4  | Degšanas ventilators 2 .....                          | 38 |
| 6.5.5  | Sildīšanas ventilators .....                          | 38 |
| 6.5.6  | Gaisa vārsts .....                                    | 38 |
| 6.5.7  | Kļūdu signālieris.....                                | 39 |
| 6.5.8  | Elektrovārsts/ P2 sūknis.....                         | 39 |
| 6.5.9  | Skrūve 2 (pauze-darbs).....                           | 39 |
| 6.5.10 | Skrūve 2 (vienmēr ieslēgta) .....                     | 39 |
| 6.5.11 | Tīrīšanas motors .....                                | 39 |
| 6.5.12 | Tīrīšanas motors 4 .....                              | 39 |
| 6.5.13 | Sniega pūtēja sprieguma padeve PWM.....               | 40 |
| 6.6    | SKRŪVES ATBLOKŠANAS FUNKCIJA .....                    | 40 |
| 6.7    | SISTĒMAS UZTURĒŠANAS FUNKCIJA1 .....                  | 40 |
| 6.8    | SISTĒMAS APKOPE 2 FUNKCIJA .....                      | 40 |
| 6.9    | DZĒŠANA AIZDEDZES FĀZĒ .....                          | 40 |
| 6.10   | PERIODISKA KRĀSNS TĪRĪŠANA .....                      | 40 |
| 6.11   | SPRIEGUMA PADEVES TRŪKUMS .....                       | 40 |
| 6.12   | ĀTRĀ DZĒŠANAS FUNKCIJA .....                          | 41 |
| 6.13   | AUTOMĀTISKĀ DZĒŠANAS FUNKCIJA .....                   | 41 |
| 6.14   | HIDRAULISKĀ IEKĀRTA .....                             | 41 |
| 6.14.1 | Iekārtu izvēle .....                                  | 41 |
| 6.14.2 | Spiediena sensora izvēle .....                        | 45 |
| 6.14.3 | DHW funkcija.....                                     | 45 |
| 6.14.4 | Sūkņa un vārsta antiblokēšanas funkcija.....          | 45 |
| 6.14.5 | Sūkņa ieslēgšana/izslēgšana .....                     | 45 |
| 6.15   | PILDĪŠANAS FUNKCIJA.....                              | 45 |
| 6.16   | SOFT MODE FUNKCIJA.....                               | 46 |
| 7      | SISTĒMAS IZVĒLNES PARAMETRIZĀCIJA (TPAR).....         | 47 |
| 7.1    | AUGER'S IZVĒLNE (TP01).....                           | 47 |
| 7.2    | DEGŠANAS VENTILATORA IZVĒLNE (TP02).....              | 48 |
| 7.3    | SILDĪŠANAS VENTILATORA IZVĒLNE (TP03) .....           | 48 |
| 7.4    | TERMOSTATU IZVĒLNE (TP04).....                        | 50 |
| 7.5    | TIMERU IZVĒLNE (TP05).....                            | 51 |
| 7.6    | IESTATĪJUMU IZVĒLNE (TP08) .....                      | 52 |
| 7.7    | SKAITĪTĀJU IZVĒLNE (TP11) .....                       | 53 |
| 7.8    | IZVADES TESTA IZVĒLNE (TP12) .....                    | 54 |
| 7.9    | PRIMĀRĀ GAISA REGULATORA IZVĒLNE (TP16) .....         | 54 |
| 7.10   | DEGŠANAS VENTILATORA IZVADES 2 IZVĒLNE (TP25) .....   | 55 |
| 7.11   | NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBU ATJAUNOŠANAS IZVĒLNE (TP26) ..... | 56 |

**NG01** ir granulu krāsns vadības sistēma, kas pieejama versijās Air un Hydro. Tā izceļas ar:

- Viegla uzstādīšana un lietošana
- Vienkāršas un intuitīvas lietotāja funkcijas
- Efektīva un piemērota sistēmas programmatūra, kas balstīta uz TiEmme elettronica tehnoloģiju
- Uzlabotas funkcijas, kas ļauj ražotājam pielāgoties dažādiem krāšņu un instalāciju veidiem

**Produkta sastāvs:**

- Elektroniska plate, aprīkota ar drošu un stabilu 4 punktu stiprinājumu
- Izvelkamu savienotāju komplekts
- Izplūdes gāzu temperatūras zonde
- Telpas zonde
- Plates un tastatūras savienojuma vads
- Vadības tastatūra ar antistatisku apvalku

**Drošības standarti**

Pirms uzstādīšanas ievērojiet

- drošības un vides standartus.
- Jāievēro visi vietējie noteikumi, tostarp tie, kas attiecas uz valsts un Eiropas standartiem.
- Visi spēkā esošie drošības standarti.
- Šī rokasgrāmata ir paredzēta tikai tehniskajam personālam.

**Atbilstības deklarācija**

**Piemērojamie noteikumi:** EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

Šī rokasgrāmata ir izstrādāta ar rūpību un uzmanību, tomēr informācija var būt nepilnīga, neizsmeļoša vai saturēt kļūdas. Tāpēc dizains, specifikācijas un saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atkarībā no ražotā modeļa.

TiEmme elettronica nav atbildīga par nepilnīgu vai neprecīzu informāciju.

**TiEmme elettronica** 06055 Marsciano (PG) Itālija

Tālr. +39.075.874.3905; Fakss. +39.075.874.2239 [info@tiemmeelettronica.it](mailto:info@tiemmeelettronica.it)




# 1 PROGRAMMAPARATŪRAS KODS UN VALODAS

| Programmaparatūras kodi                                                                                     |                                                                                              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Vadības plāksne                                                                                             |                                                                                              |               |               |
| NG01                                                                                                        | FSYSR02000002                                                                                |               |               |
| K sērijas paneļi                                                                                            |                                                                                              |               |               |
| K100                                                                                                        | FSYSF04000035                                                                                |               |               |
| K400                                                                                                        | FSYSF13000017 FSYSF33000010                                                                  |               |               |
| K500M                                                                                                       | FSYSF25000005                                                                                |               |               |
| K500T                                                                                                       | FSYSF27000005 līdz versijai 1.1 (06/12/2021) FSYSF27000015 sākot ar versiju 2.0 (07/12/2021) |               |               |
| LCD paneļi                                                                                                  | Komplekts 1                                                                                  | 2. komplekts  | 3. komplekts  |
| LCD100 Touch                                                                                                | FSYSF03000098                                                                                | FSYSF03000102 | FSYSF03000105 |
| LCD100                                                                                                      | FSYSF01000309                                                                                | FSYSF01000313 | FSYSF01000316 |
| LCD sērijas paneļi vairs netiek atjaunināti ar 3.0 vadības plātnes programmaparatūras versiju (20/04/2021). |                                                                                              |               |               |
| WiKey tastatūra                                                                                             |                                                                                              |               |               |
| WiKey                                                                                                       | FSYSF29000001                                                                                |               |               |
| Radio vadība                                                                                                |                                                                                              |               |               |
| 2Ways2+/Monolite                                                                                            | FSYSC03000006                                                                                |               |               |
| TriK                                                                                                        | FSYSF30000001                                                                                |               |               |
| Komunikācijas modulis                                                                                       |                                                                                              |               |               |
| PinKey                                                                                                      | FSYSS01000001                                                                                |               |               |

| Valodas                                                      |                     |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>K sērijas paneļi un 2Ways2+/Monolite tālvadības pults</b> |                     |                     |                 |
| Itālijas                                                     | Poļu                | Holandiešu          | <b>Latviešu</b> |
| Portugāļu                                                    | Serbu               | Dāņu                | Igaunijas       |
| Vācu                                                         | Rumāņu              | Zviedru             | Ungāru          |
| Franču                                                       | Čehu                | Turku               | Lietuviešu      |
| Spāņu                                                        | Krievu              | Grieķu              | Slovāku         |
| Angļu                                                        | Bulgāru             | Horvātu             | Slovēņu         |
| <b>LCD paneļi</b>                                            |                     |                     |                 |
| <b>1. komplekts</b>                                          | <b>2. komplekts</b> | <b>3. komplekts</b> |                 |
| Angļu                                                        | Angļu               | Angļu               |                 |
| Portugāļu                                                    | Holandiešu          | Grieķu              |                 |
| Vācu                                                         | Dāņu                | Latviešu            |                 |
| Franču                                                       | Zviedru             | Igaunijas           |                 |
| Spāņu                                                        | Turku               | Lietuviešu          |                 |
| Itālijas                                                     | Čehu                | Ungāru              |                 |
| Poļu                                                         | Rumāņu              |                     |                 |
| Serbu                                                        | Slovāku             |                     |                 |
| Horvātu                                                      | Krievu              |                     |                 |
| Slovēņu                                                      | Bulgāru             |                     |                 |



## 2 UZSTĀDĪŠANA

### 2.1 ELEKTRISKO VADU SAVIENOJUMI





### Moduļu savienojums ACR1 un ACR2

ACR1 un ACR2 moduļi pārslēdz vienu vai divas triaku izejas, apmainot releju izejas. Ja nepieciešams piegādāt izmantoto uzlādi, savienojumiem izmantojiet **2. shēmu**, citādi izmantojiet **1. shēmu**.



1. shēma



2. shēma

| PIN   |           | Funkcija                                                                              | Tehniskie parametri                                                     |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | L         | Spriegums Enerģijas padeve                                                            | 230 V maiņstrāva ± 10 % 50/60 Hz                                        |
| 2     | N         |                                                                                       |                                                                         |
| 3     | NN        | Degšanas ventilators                                                                  | Triac regulēšana 0,9 A max                                              |
| 4     | FF        |                                                                                       |                                                                         |
| 5     | NN        | V2 konfigurējams izeja (konfigurācijas parametrs: <b>P44</b> )                        | Triac regulēšana 0,9 A maks.                                            |
| 6     | FF        |                                                                                       |                                                                         |
| 7     | NN        | Aizdedzes ierīce                                                                      | Triac regulēšana 1,6 A max                                              |
| 8     | FF        |                                                                                       |                                                                         |
| 9     | NN        | Granulu skrūves motors                                                                | Triac regulēšana 0,9 A max                                              |
| 10    | FF        |                                                                                       |                                                                         |
| 11    |           | AT1 ieejas drošības termostats                                                        | IESLĒGTS/IZSLĒGTS kontakts parasti<br>IZSLĒGTS Īssavienojums, ja netiek |
| 12    |           |                                                                                       |                                                                         |
| 12    |           | AT2 ieejas drošības spiediena slēdzis                                                 | IESLĒGTS/IZSLĒGTS kontakts parasti<br>IZSLĒGTS Īssavienojums, ja netiek |
| 13    |           |                                                                                       |                                                                         |
| 14    | N         | Sūkņi                                                                                 | Relejs 3 A max                                                          |
| 15    | F         |                                                                                       |                                                                         |
| 16    | GND       | PWM1/DAC1 konfigurējama izeja (konfigurācijas parametri: <b>P140</b> un <b>P142</b> ) | Signāls 0–10 V, 10 mA, 1 kHz frekvence                                  |
| 17 *  | PW1       |                                                                                       |                                                                         |
| 16    | GND       | PWM2/DAC2 konfigurējama izeja (konfigurācijas parametri: <b>P141</b> un <b>P143</b> ) | Signāls 0–10 V, 10 mA, 1 KHz frekvence                                  |
| 18    | PW2       |                                                                                       |                                                                         |
| 20    | Zaļš —    | Izplūdes gāzes zonde                                                                  | Termopāris K: 500 vai 1200 °C Maks.                                     |
| 21    | Sarkans + |                                                                                       |                                                                         |
| 22    | SEG       | Konfigurējams IN2 ievade (konfigurācijas parametrs: <b>P77</b> )                      | Konfigurējama analogā ieeja (NTC 10K zonde) / digitālā                  |
| 23    | GND       |                                                                                       |                                                                         |
| 24    | SEG       | Konfigurējams IN3 ieeja (konfigurācijas parametrs: <b>P75</b> )                       | Konfigurējama analogā ieeja (NTC 10K zonde) / digitālā                  |
| 25    | GND       |                                                                                       |                                                                         |
| 2     |           | Bufera tvertnes zonde                                                                 | NTC 10K @25 °C: 120 °C Maks.                                            |
| 27    |           |                                                                                       |                                                                         |
| 28    | SEG       | Degšanas ventilatora kodētāja sensors                                                 | TTL 0 / 5 V signāls                                                     |
| 29    | GND       |                                                                                       |                                                                         |
| 30    | +V        |                                                                                       |                                                                         |
| 31    | +Vc       | +10÷14 volti                                                                          | -                                                                       |
| 32    | +V        | +5 volti                                                                              | -                                                                       |
| 33    | SEG       | IN6 Konfigurējams ievade (konfigurācijas parametrs: <b>P78</b> )                      | Analogā ievade / digitālā                                               |
| 34    | GND       |                                                                                       |                                                                         |
| 35    | SEG       | IN7 Konfigurējams ieeja (konfigurācijas parametrs: <b>P82</b> )                       | Analogā ievade / digitālā                                               |
| 36    | GND       |                                                                                       |                                                                         |
| RS232 |           | RS232 savienotājs                                                                     | Programmētājs, KeyPro, modems, PC savienojums                           |
| RS485 |           | RS485 savienotājs                                                                     | Savienojums ar LCD tastatūru, 4Heat                                     |
| CN1   |           | Plakans kabelis                                                                       | CP tastatūras savienojums                                               |

\* Pieejams tikai platēs, kuru aparatūra ietver PWM izvadi.

## 2.2 LCD UN K PANEĻU SAVIENOJUMI

LCD un K paneļi izmanto RS485 protokolu savienojumam ar vadības plati; tas ļauj veikt savienojumus lielā attālumā ar izcilu imunitāti pret traucējumiem, ja tiek ievēroti protokola standarti.


Tāpēc savienojumam ieteicams izmantot vītā un ekranēta vadu.

### Tālvadības tastatūra

Attālā tastatūra ļauj sistēmu vadīt attālināti. Tās funkcionalitāte ir līdzīga vietējai tastatūrai; platē ir ievietots sensors, kas nosaka telpas temperatūru, un sensors uztver parādīto temperatūru.

### Savienojumi


Zemāk redzamajā vadu shēmā parādīts, kā savienot tālvadības klaviatūru ar SYPlug02, kas izvada vadības paneļa RS232 un RS485 savienotājus no krāsns/katla.



## 2.3 TASTIERA REMOTA RS485 LINIJAS GALAPUNKTS

Ja pie platiņas ir pieslēgta vairāk nekā viena RS485 ierīce, izmantojiet līnijas galējā pretestību.

Lai to izdarītu, pārslēdziet uz ON tikai to ierīces slēdzi, kam ir garākais savienojuma kabelis.



## 2.4 TriKey

Sistēma var darboties ar radio termostatiem, ko sauc par TriKey. Tas jānovieto telpā vietā, kur atrodas vietējais vai attālais sensors vai radio vadības pults 2Ways2 vai 2Ways2+. Lai pareizi lietotu un konfigurētu TriKey, lūdzu, izlasiet speciālo rokasgrāmatu.

TriKey darbojas 868,3 MHz frekvencē, un saziņai ar plati būs nepieciešams izmantot WiKey tastatūru vai PinKey moduli.




## 2.5 PIRMĀ KONFIGURĀCIJA


Vispirms sistēmas izvēlnē iestatījumu izvēlnē jāizvēlas hidrauliskā iekārta, izmantojot parametru **P26**, un pēc tam jāturpina konfigurējamas izejas V2 (parametrs **P44**) un ieeju parametru iestatīšana. Visbeidzot, iestatiet **P25**, lai izvēlētos degšanas ventilatora tipu (ar vai bez kodētāja), un **P81**, lai izvēlētos skrūves tipu (ar vai bez kodētāja). Iestatiet arī parametrus **P111** un **P112**, lai izmantotu uzpildes funkciju.

**Izvēles iekārtas** (sīkāka informācija sniegta 6.12. punktā):


**Konfigurācija 0 (P26 = 0)**



**Konfigurācija 1 (P26 = 1)**



**Konfigurācija 6 (P26 = 6)**



**Konfigurējamas izejas** (sīkāku informāciju skatīt 6.5. punktā):

|                                    | Parametra vērtība | V2 izeja (P44) |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Atspējota izeja                    | 0                 | ✓              |
| Granulu drošības vārsts            | 1                 | ✓              |
| Iekraušanas motors                 | 2                 | ✓              |
| Jauda zem termostata               | 3                 | ✓              |
| Degšanas ventilators 2             | 5                 | ✓              |
| Sildīšanas ventilators             | 6                 | ✓              |
| Gaisa vārsts                       | 7                 | ✓              |
| Kļūdas ziņojums                    | 11                | ✓              |
| Elektrovārsts/ P2 sūknis           | 15                | ✓              |
| Skrūve 2 (darbs-pauze)             | 16                | ✓              |
| Auger 2 (vienmēr ieslēgts)         | 17                | ✓              |
| Tīrīšanas motors                   | 25                | ✓              |
| Tīrīšanas motors 4                 | 32                | ✓              |
| Auger sprieguma padeve PWM vai DAC | 44                | ✓              |

| PWM konfigurējamas izejas |                   |                  |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Pieslēdzamās ierīces      | Parametra vērtība | PW1 izeja (P142) | PW2 izeja (P143) |
| Atspējota izeja           | 0                 | ✓                | ✓                |
| Skrūve                    | 2                 | ✓                | ✓                |
| Degšanas ventilators      | 3                 | ✓                | ✓                |
| Sildīšanas ventilators    | 4                 | ✓                | ✓                |


  

| Konfigurējamas ieejas (sīkāka informācija sniegta 6.4. punktā): |                   |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pieslēdzamās ierīces                                            | Parametra vērtība | Ieeja     |           |           |           |
|                                                                 |                   | IN2 (P77) | IN3 (P75) | IN6 (P78) | IN7 (P82) |
| Neizmantota ieeja                                               | 0                 | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Durvju sensors                                                  | 2                 | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Granulu termostats                                              | 3                 | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Telpu termostats                                                | 4                 | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Plūsmas slēdzis                                                 | 5                 | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Granulu līmeņa sensors                                          | 6                 | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| DHW/bufera tvertnes zonde                                       | 9                 | ✓         | ✓         | —         | —         |
| Tīrīšana Motora galvenais slēdzis                               | 12                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Telpas zonde                                                    | 15                | ✓         | ✓         | —         | —         |
| Primārā gaisa regulators                                        | 16                | —         | —         | ✓         | ✓         |
| Ārējais hronometrs                                              | 17                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| Auger kodētāja ieeja                                            | 28                | ✓         | —         | —         | —         |
| Ūdens spiediena sensors                                         | 29                | —         | —         | ✓         | ✓         |

# 3 VADĪBAS PANELIS

## 3.1 LCD 100 PANEĻI

Galvenajā rāmī tiek parādīts:  
laiku un datumu, hronometra aktivizēšanu, degšanas jaudu,  
sildīšanas jauda, darbības stāvoklis, kļūdas kods, galvenā temperatūra, galvenais  
termostats,




| Taustiņš  | Funkcija                                                                                                             |            |                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>P1</b> | Izlēkt no izvēlnes/apakšizvēlnes                                                                                     |            |                                                                     |
| <b>P2</b> | Aizdedze/dzēšana (nospiediet 3 sekundes), kļūdu dzēšana (nospiediet 3 sekundes), hronometra ieslēgšana/izslēgšana    |            |                                                                     |
| <b>P</b>  | Piekļuve lietotāja izvēlnei 1/apakšizvēlnei, piekļuve lietotāja izvēlnei 2 (nospiediet 3 sekundes), datu saglabāšana |            |                                                                     |
| <b>P4</b> | Piekļuve vizualizāciju izvēlnei, palielināt                                                                          |            |                                                                     |
| <b>P5</b> | Iespējot hronometru laika nišu                                                                                       |            |                                                                     |
| <b>P</b>  | Piekļuve vizualizāciju izvēlnei, samazināt                                                                           |            |                                                                     |
| Led       | Funkcija                                                                                                             | Led        | Funkcija                                                            |
| <b>D1</b> | Aizdedzes ieslēgšana                                                                                                 | <b>D9</b>  | Skrūve ieslēgta                                                     |
| <b>D</b>  | Skrūves motors ieslēgts                                                                                              | <b>D10</b> | Materiāla trūkums tvertnē                                           |
| <b>D3</b> | Sūknis ieslēgts                                                                                                      | <b>D11</b> | Sasniegts telpas termostats/tālvadības tastatūras telpas termostats |
| <b>D4</b> | V2 ieslēgts Izvade                                                                                                   | <b>D12</b> | Sadzīves karstā ūdens pieprasījums                                  |

## 3.2 K100 UN K400 PANEĻI

### 3.2.1 K100

Galvenajā rāmī redzams:  
Laiku un datumu, hronometra aktivizēšanu,  
sadeģšanas jaudu, sildīšanas jaudu,  
darbības stāvokli, galveno temperatūru,  
galveno termostatu,



| Taustiņš  | Funkcija                                                                                                             |          |                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>P1</b> | Izlēkt no izvēlnes/apakšizvēlnes                                                                                     |          |                              |
| <b>P</b>  | Aizdedze/dzēšana (nospiediet 3 sekundes), kļūdu dzēšana (nospiediet 3 sekundes), hronometra ieslēgšana/izslēgšana    |          |                              |
| <b>P</b>  | Piekļuve lietotāja izvēlnei 1/apakšizvēlnei, piekļuve lietotāja izvēlnei 2 (nospiediet 3 sekundes), datu saglabāšana |          |                              |
| <b>P4</b> | Piekļuve vizualizāciju izvēlnei, palielināt                                                                          |          |                              |
| <b>P</b>  | Piekļuve vizualizāciju izvēlnei, samazināt                                                                           |          |                              |
| LED       | Funkcija                                                                                                             | Led      | Funkcija                     |
|           | Telpas termostats/tālvadības klaviatūra termostats sasniegts                                                         | <b>1</b> | Ārējais hronometrs sasniegts |
|           | ZIEMA                                                                                                                |          | VASARA                       |
|           | Karstā ūdens pieprasījums mājāsaimniecībā                                                                            |          |                              |

## Sākums 1

Datums un laiks, izmantotā vietējā telpas temperatūra, izmantotais vietējais telpas termostats, kļūdu ziņošanas rīks




## Izvēles taustiņi

|  |                                                   |  |                                                    |
|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|  | Sistēmas aizdedze un atbloķēšana ar vienu klikšķi |  | Piekluve informācijas izvēlei                      |
|  | Piekluve lietotāja izvēlei 1                      |  | Piekluve hronometram                               |
|  | Piekluve lietotāja izvēlei 2                      |  | Piekluve kļūdu sarakstam (64 reģistrējamas kļūdas) |

## Galvenie LED

Ar bultiņu displeja augšējā daļā var piekļūt īpašajai LED indikatoru ātrās piekļuves joslai. Šeit var apskatīt šādus indikatorus:



|  |                             |  |                                |  |       |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-------|
|  | Degšanas jaudas iestatīšana |  | Hronometru funkcijas stāvoklis |  | ZIEMA |
|  | VASARA                      |  |                                |  |       |

## Sākums 2

Sistēmas darbības indikatoru gaismas diodes




## Sistēmas darbības LED indikatoru

|  |                    |  |                              |  |                                                                    |         |
|--|--------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Skrūve ieslēgta    |  | V2 izvade ieslēgta           |  | Telpas termostats/<br>Tālvadības tastatūra<br>termostats sasniegts | Istabas |
|  | Aizdedzes ieslēgts |  | Ārējais hronometrs sasniegts |  | DHW pieprasījums                                                   |         |
|  | Sūknis ieslēgts    |  | Degvielas trūkums tvertnē    |  |                                                                    |         |



| LED |                                                                                   | Funkcija                                                                                                 | Led |                                                                                  | Funkcija                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| L1  |    | LED ieslēgts: sūknis ieslēgts                                                                            | L5  |  | D LED ieslēgts: ikdienas programma        |
| L2  |   | LED ieslēgts: Sūknis ieslēgts diapazonā ON                                                               | L6  |                                                                                  | W Led On: Nedēļas programma               |
| L3  |  | Led ieslēgts: aizdedze ieslēgta                                                                          | L7  |                                                                                  | W Led ieslēgts: Nedēļas nogales programma |
| L4  |  | Led ieslēgts: Telpa Termostats temperatūra/tālvadības klaviatūra Telpas termostata temperatūra sasniegta |     |                                                                                  |                                           |

### 3.5.2 CP120

| <p><b>Sāku lapā parādītās vērtības:</b></p> <p><b>D1 Displejs:</b> laiks, darbības stāvoklis, kļūdas, izvēlne, apakšizvēlne, parametru vērtības</p> <p><b>D2 Displejs:</b> jauda, vērtības kods</p> <p><b>Displejs D3:</b> recepte</p> <p><b>D4 displejs:</b> galvenā temperatūra, vērtības kods</p> |                                                                                     |                                                                                                          |  |                                                                                     |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Taustiņi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Funkcija                                                                            |                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Noklikšķiniet                                                                       |                                                                                                          | Ilgi nospiediet                                                                    |                                                                                     |                                                         |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Izlēkt no izvēlnes                                                                  |                                                                                                          | Aizdedze/dzēšana/bloķēšana Atjaunot                                                |                                                                                     |                                                         |
| K2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Degšanas jaudas rediģēšana (+)                                                      |                                                                                                          | -                                                                                  |                                                                                     |                                                         |
| K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termostats (+) / datu palielināšana                                                 |                                                                                                          | Granulu pildīšanas korekcija                                                       |                                                                                     |                                                         |
| K4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                                          | Iespējot hronometru laika nišu                                                     |                                                                                     |                                                         |
| K5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piekļuve lietotāja izvēlei 2 / Datu dublējums                                       |                                                                                                          | Manuāla granulu ievietošana                                                        |                                                                                     |                                                         |
| K6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Degšanas jaudas modifikācija (-)                                                    |                                                                                                          | -                                                                                  |                                                                                     |                                                         |
| K7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termostata rediģēšana (-) / Datu samazināšana                                       |                                                                                                          | Izplūdes gāzu ventilatora korekcija                                                |                                                                                     |                                                         |
| K8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vizualizācija                                                                       |                                                                                                          | Vasaras/ziemas režīma izvēle                                                       |                                                                                     |                                                         |
| LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Funkcija                                                                                                 | LED                                                                                |                                                                                     | Funkcija                                                |
| L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | LED ieslēgts: sūknis ieslēgts                                                                            | L8                                                                                 |  | LED ieslēgts: vārsts ieslēgts                           |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ieslēgts: Auger ON diapazonā                                                                             | L9                                                                                 |  | Led ieslēgts: materiāla trūkums tvertnē                 |
| L3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | LED ieslēgts: aizdedze ieslēgta                                                                          | L10                                                                                |  | LED ieslēgts: izvēlēts vasaras režīms                   |
| L4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | LED ieslēgts: Telpas temperatūra/tālvadības pults Telpas Termostats<br>Termostata tastatūras temperatūra | L1                                                                                 |  | LED ieslēgts: izvēlēts ziemas režīms                    |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | D LED ieslēgts: Dienas programma                                                                         | L12                                                                                |  | LED ieslēgts: granulu padeves motors ieslēgts           |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | W Led ieslēgts: Nedēļas programma                                                                        | L13                                                                                |  | LED ieslēgts: karstā ūdens pieprasījums mājāsaimniecībā |
| L7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | W Led On: Nedēļas noķales programma                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                         |

### 3.5.3 DARBĪBAS STĀVOKĻA APSKATĪŠANA

| Stāvoklis                       | K          | Stāvoklis                                                               | Kods       | Stāvoklis         | Kods |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Izslēgts režīms                 | -          | Aizdedze - mainīga fāze                                                 | ieslēgts 4 | Drošība           | SAF  |
| Pārbaude                        | ChEc       | Stabilizācija                                                           | 5          | Dzēšana           | OFF  |
| Aizdedzes priekšsildīšanas fāze | ieslēgts 1 | Darbības režīms                                                         | -          | Bloks             | Alt  |
| Aizdedzes priekšsuzlādes fāze   | ieslēgts   | Modulācija:<br>- izplūdes dūmvada gāzes temperatūrai<br>- Citi apstākļi | runM Mod   | Atgūšana Aizdedze | rEc  |
| Aizdedzes fiksētā fāze          | ieslēgts   | Režīms                                                                  | Stby       |                   |      |

### 3.6 TRAUKSMES

| Jebkuras kļūdas gadījumā sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu                         |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Apraksts                                                                             | Kods     |      |
|                                                                                      | LCD un K | CP   |
| Drošības termostata ieviešanas HV1: signāls pat tad, ja krāsns ir izslēgta           | Er01     | Er01 |
| Drošības spiediena slēdža HV2 darbība: signāls, kad degšanas ventilators ir ieslēgts | Er02     | Er02 |
| Dzēšana izplūdes gāzu temperatūras pazemināšanās gadījumā                            | Er03     | Er03 |
| Dzēšana ūdens pārkaršanas gadījumā                                                   | Er04     | Er04 |

|                                                                                                                                           |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Dzēšana, ja izplūdes gāzes temperatūra pārsniedz pieļaujamo                                                                               | Er05         | Er05 |
| Granulu termostats atvērts (pretvējš krāsni)                                                                                              | Er06         | Er06 |
| Degšanas ventilatora kodētājs: kodētāja signāla trūkums (ja <b>P25 = 1</b> vai <b>2</b> )                                                 | Er07         | Er07 |
| Degšanas ventilatora kodētājs: ātruma regulēšanas kļūda (ja <b>P25 = 1</b> vai <b>2</b> )                                                 | Er08         | Er08 |
| Zems ūdens spiediens (kļūda netiek ziņota, ja sistēma ir izslēgta vai bloķēta un P1 sūknis ir izslēgts)                                   | Er09         | Er09 |
| Pārmērīgs ūdens spiediens                                                                                                                 | Er10         | Er10 |
| Datuma/laika vērtības nav pareizas nepārtrauktas sprieguma padeves trūkuma dēļ                                                            | Er11         | Er11 |
| Aizdedzes kļūme                                                                                                                           | Er12         | Er12 |
| Sprieguma trūkums                                                                                                                         | Er15         | Er15 |
| Komunikācijas kļūda RS485                                                                                                                 | Er16         | Er16 |
| Gaisa regulēšanas kļūda                                                                                                                   | Er17         | Er17 |
| Degvielas trūkums                                                                                                                         | Er18         | Er18 |
| Katla zonde vai DHW/bufera tvertnes zonde atvērta                                                                                         | Er23         | Er23 |
| Tīrīšanas motors bojāts                                                                                                                   | Er25         | Er25 |
| Plūsmas mērītājs bojāts                                                                                                                   | Er39         | Er39 |
| Minimālā gaisa plūsmas pārbaudes ( <b>FL20</b> ) vai darbības režīmā un modulācijā ( <b>FL19</b> ) nav sasniegta                          | Er41         | Er41 |
| Pārsniegta maksimālā gaisa plūsma ( <b>FL40</b> )                                                                                         | Er42         | Er42 |
| Durvju kļūda                                                                                                                              | Er44         | Er44 |
| Auger Encoder: Encoder signāla trūkums (ja <b>P81 = 1</b> vai <b>2</b> )                                                                  | Er47         | Er47 |
| Auger Encoder: ātruma regulēšanas kļūda (ja <b>P81 = 1</b> vai <b>2</b> )                                                                 | Er48         | Er48 |
| Apkopes kļūda. Tā ziņo par plānoto darba stundu sasniegšanu<br>Funkcija „Apkope 1” (parametrs <b>T66</b> ). Nepieciešams izsaukt servisu. | Serviss Er40 | SErU |

### 3.7 ZIŅOJUMI

| Apraksts                                                                                                                                                                               | Kods                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                        | LCD un K            | CP      |
| Anomālija zondes pārbaudē pārbaudes fāzē.                                                                                                                                              | Zonde               | Zonde   |
| Ūdens temperatūra katlā ir augstāka par 99 °C                                                                                                                                          |                     | Hi      |
| Tas paziņo, ka ir sasniegts plānoto darbības stundu skaits (parametrs <b>T67</b> ).                                                                                                    | Tīrīšana            | CLr     |
| Durvis ir atvērtas                                                                                                                                                                     | Durvis              | Durvis  |
| Degvielas trūkums tvertnē                                                                                                                                                              | Atkārtota uzpilde   | rFiL    |
| Soft Mode funkcija ieslēgta                                                                                                                                                            | Soft Mode           | SoFt    |
| Šis ziņojums parādās, ja sistēma tiek izslēgta aizdedzes laikā (pēc iepriekšējās ielādes) ar ārējo ierīci: sistēma apstāties tikai tad, kad tā būs pilnībā darbībā.                    | Aizdedzes bloķēšana | OFF dEL |
| Nav savienojuma starp LCD paneli un vadības plati                                                                                                                                      | Savienojuma kļūda   | -       |
| Periodiska tīrīšana notiek                                                                                                                                                             | Tīrīšana ieslēgta   | PCLr    |
| Sistēma nakts režīmā                                                                                                                                                                   | Nakts režīms        | NiGH    |
| Šis ziņojums tiek parādīts, ja ir pieprasījums pēc karstā ūdens (plūsmas slēdzis ir aizvērtā stāvoklī). Tas parādās tikai hidrauliskajās sistēmās, kurās ir uzstādīts plūsmas slēdzis. | -                   | FLu     |

### 3.8 VIZUALIZĀCIJA

| Displejs             |    | Vienība     | Apraksts                                                                                                                                                  |
|----------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD un K             | CP |             |                                                                                                                                                           |
| Izplūdes dūmgāzes T. | tF | [°C]        | Izplūdes gāzes temperatūra                                                                                                                                |
| Katls T              | -  | [°C]        | Katla temperatūra                                                                                                                                         |
| Telpas T.            | tA | [°C]        | Telpas temperatūra; tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā telpas sensors vai ja ir ieslēgta radio vadības sistēma 2Ways2+ vai ir pievienota TriKey. |
| DHW T:               | tP | [°C]        | DHW temperatūra; tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW zonde/buferis tvertne un ir izvēlēta hidrauliskā sistēma ar DHW Buffer tvertni              |
| Bufera tvertne T.    | tP | [°C]        | Bufera tvertnes temperatūra; tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW Sonde/bufera tvertne un ir izvēlēta hidrauliskā iekārta ar bufera tvertni.   |
| Gaisa plūsma *       | FL | -           | Gaisa plūsma; tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā primārā gaisa sensors                                                                              |
| Ventilators *        | UF | [apgr./min] | Izplūdes gāzu ventilatora ātrums; tiek parādīts tikai tad, ja <b>P25</b> atšķiras no 0                                                                    |
| Skrūve *             | Co | [s]         | Auger ON laiks; tas tiek parādīts, ja <b>P81</b> ir vienāds ar 0                                                                                          |
| Recepte              | -  | [nr]        | Izvēlēta sadegšanas recepte; tiek parādīts tikai tad, ja <b>P04</b> ir lielāks par 1                                                                      |
| Ūdens spiediens      | PA | [mbar]      | Ūdens spiediens; tas tiek parādīts, ja ievade ir iestatīta kā ūdens spiediena sensors                                                                     |

|                                 |             |      |                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apkalpošana</b>              | <b>St</b>   | [h]  | Atlikušais laiks, līdz sistēma parāda ziņojumu „Apkalpošana”; tas tiek parādīts, ja <b>T66</b> ir lielāks par 0. |
| <b>Tīrīšana</b>                 | <b>St2</b>  | [h]  | Atlikušais laiks līdz krāsns tīrīšanai; tas tiek parādīts, ja <b>T67</b> ir lielāks par 0.                       |
| <b>Granulas</b>                 | <b>PL</b>   | [%]  | Atlikušo granulu daudzums tvertnē                                                                                |
| <b>Darba stundas*</b>           | <b>-</b>    | [h]  | Krāsns darba stundas darbības režīmā, modulācijas un drošības režīmā                                             |
| <b>Aizdedzes *</b>              | <b>-</b>    | [nr] | Aizdedzes mēģinājumu skaits                                                                                      |
| <b>-</b>                        | <b>nGht</b> | -    | Nakts režīma funkcijas stāvoklis                                                                                 |
| <b>-</b>                        | <b>FUnC</b> | -    | Vasaras ( <i>EST</i> )/ziemas ( <i>InU</i> ) režīms                                                              |
| <b>-</b>                        | <b>FC</b>   | -    | Programmatūras kods un versija: FYSr02000002.x.y                                                                 |
| <b>Produkta kods 562-xyzt *</b> |             |      | Produkta kods                                                                                                    |

\* Nav pieejams K500 tastatūrās

## 4 IZVĒLNE

### 4.1 IZVĒLNE LCD 100, K100 UN K400 PANELIEM

#### 4.1.1 LIETOTĀJA IZVĒLNE 1

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerģija</b>       | <b>Degšana</b><br>Ieejot šajā izvēlnē, varat mainīt sistēmas sadegšanas jaudu. To var iestatīt automātiskajā vai manuālajā režīmā: pirmajā gadījumā sistēma izvēlas sadegšanas jaudu, otrajā gadījumā lietotājs izvēlas vēlamo jaudu.<br><b>Apkure</b><br>Ieejot šajā izvēlnē, varat mainīt apkures jaudu. To var iestatīt automātiskajā vai manuālajā režīmā: pirmajā gadījumā sistēma izvēlas sadegšanas jaudu, otrajā gadījumā lietotājs izvēlas vēlamo jaudu.<br>Ja nav iestatīta nekāda izeja kā Sildīšanas ventilators vai ja iestatāt parametru <b>A04</b> = 1, izvēlne netiek parādīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| <b>Termostati</b>     | <b>Katls</b><br>Izvēlne, lai mainītu katla termostata vērtību. Minimālo un maksimālo vērtību var programmēt, iestatot attiecīgos termostatus <b>Th26</b> un <b>Th27</b> .<br><b>Vietējā telpa</b><br>Šī izvēlne ļauj mainīt telpas termostata vērtību. Tā tiek parādīta tikai tad, ja ievade ir iestatīta kā telpas sensors vai ja ir ieslēgta radio vadība 2Ways2+ vai ja ir iekļauts TriKey.<br><b>DHW</b><br>Šī izvēlne ļauj mainīt karstā ūdens termostata vērtību. Tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā karstā ūdens/bufera tvertnes sensors un ir izvēlēta hidrauliskā sistēma, kas ietver karstā ūdens bufera tvertni.<br><b>Bufera tvertne</b><br>Šī izvēlne ļauj mainīt bufera tvertnes termostata vērtību. Tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā karstā ūdens/bufera tvertnes sensors un ir izvēlēta hidrauliskā sistēma, kas ietver bufera tvertni.<br>Šī izvēlne ļauj izvēlēties sadedzināšanas recepti; ja iestatāt parametru <b>P04</b> = 1, izvēlne netiek parādīta.<br>Tas ļauj programmēt un aktivizēt sistēmas aizdedzes/dzēšanas funkcijas. Tas sastāv no 2 apakšizvēlnēm. |                                                                                                                                                           |
| <b>Recepte Chrono</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|                       | <b>Režīms</b><br>Tas ļauj izvēlēties vēlamo režīmu vai atspējot visus grafiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deaktivizēts                                                                                                                                              |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ieejiet rediģēšanas režīmā, noklikšķinot uz <b>P3</b></li> <li>• Izvēlieties režīmu (Ikdienas, Nedēļas vai Nedēļas nogales)</li> <li>• Iespējojiet/atspējojiet Chrono režīmu, nospiežot <b>P2</b></li> <li>• Saglabājiet jaunās iestatījumus, nospiežot taustiņu <b>P3</b></li> </ul> <b>Programma</b><br>Sistēma ietver trīs veidu programmēšanu: Dienas, Nedēļas, Nedēļas nogales. Pēc izvēlētas programmas izveles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvēlieties programmēto laiku, nospiežot <b>P6</b> vai <b>P4</b> (<b>P5</b> vai <b>P4</b> K100 gadījumā)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ikdienas<br>Nedēļas<br>Nedēļas nogale<br><div>             IESLĒGTS AIZVĒRTS<br/>             09:30 11:15 V<br/>             00:00 00:00           </div> |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ieejiet rediģēšanas režīmā (izvēlētais laiks mirgo) ar pogu <b>P3</b>.</li> <li>• Rediģējiet laikus, nospiežot <b>P6</b> vai <b>P4</b> (<b>P5</b> vai <b>P4</b> modelim K100).</li> <li>• Saglabājiet jaunās iestatījums, nospiežot pogu <b>P3</b></li> <li>• Iespējojiet (parādās "V") vai atspējojiet laika nišu (parādās "V" netiek parādīts), nospiežot pogu <b>P5</b> (<b>P2</b> K100 gadījumā)</li> </ul> <p><i>Ikdienas</i><br/>Izvēlieties vēlamo nedēļas dienu un iestatiet aizdedzes un izslēgšanās laikus.</p> <p><i>Programma pāri pusnaktij</i><br/>Iestatiet iepriekšējās dienas ieslēgšanās laiku pēc savas izvēles: piemēram, 20.30<br/>Iestatiet iepriekšējās dienas izslēgšanās laiku uz 23:59 Iestatiet<br/>nākamās dienas ieslēgšanās laiku uz 00:00<br/>Nākamās dienas izslēgšanās laiku iestatiet uz vēlamo vērtību: piemēram, 6:30<br/>Sistēma ieslēgsies otrdienās plkst. 20.30 un izslēgsies trešdienās plkst. 6.30.</p> <p><i>Nedēļas</i><br/>Programmas ir vienādas visām nedēļas dienām.</p> <p><i>Nedēļas nogale</i><br/>Izvēlieties starp laika posmu no pirmdienas līdz piektdienai un no sestdienas līdz<br/>svētdienai un iestatiet ieslēgšanās un izslēgšanās laiku.</p> | <p>Pirmdiena</p> <p>Otrdiena Trešdiena<br/>Ceturtdiena</p> <p>Pirmdiena-piektdiena<br/>Sestdiena-svētdiena</p> |
| <b>Pildīšana</b>                                                                                               | Šajā izvēlnē var aprēķināt izlietoto degvielu un granulu atlikumu tvertnē. Ir 4 uzpildes līmeņi: 100 % (pilna tvertne), 75 %, 50 %, 25 % un 0 (funkcija atspējota).<br>Lai nodrošinātu pareizu darbību, ražotājam ir jāiestata parametri <b>P111</b> un <b>P112</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| <b>Soft režīms</b>                                                                                             | Izvēlnē, lai ieslēgtu un izslēgtu Soft Mode. Izvēlnē tiek parādīta, ja vismaz viens no parametriem <b>P61</b> , <b>P62</b> , <b>P63</b> , <b>P64</b> , <b>P65</b> un <b>P66</b> ir iestatīts uz vērtību, kas atšķiras no nulles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <b>Ielāde</b>                                                                                                  | Procedūra aktivizē granulu manuālo iekraušanu un automātiski apstājas pēc 300 sekundēs. Lai funkciju varētu aktivizēt, sistēmai jābūt izslēgtai. Tikai vietējai vadības panelai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <b>Pildīšanas tests</b>                                                                                        | Izmantojiet šo procedūru, lai iestatītu parametra <b>P112</b> vērtību funkcijā „ <b>Pildīšana</b> ”.<br>Procedūra ļauj aprēķināt granulu daudzumu, kas tiek izmantots 10 minūtēs, ar skrūves vērtību P05/2.<br>Lai veiktu mērījumus, sistēmai jābūt izslēgtai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| <b>Tālvadības klaviatūra</b><br>(tikai tālvadības pults kontrole paneļa; tas tiek parādīts, ja <b>A52</b> > 0) | <p><b>Aktivizēšanas termostats</b><br/>Tas ļauj ieslēgt/izslēgt telpas termostata darbību.</p> <p><b>Telpas termostats</b><br/>Izvēlnē, lai mainītu tālvadības klaviatūras telpas termostata vērtību</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |

#### 4.1.2 LIETOTĀJA IZVĒLNE 2

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iestatījumi</b> | <p><b>Laiks un datums</b><br/>Ļauj iestatīt dienu, mēnesi, gadu un pašreizējo laiku</p> <p><b>Valoda</b><br/>Ļauj mainīt tastatūras valodu</p> <p><b>Radio vadība</b><br/><i>OFF</i>: radio vadība nav iekļauta<br/><i>IESLĒGTS</i>: tiek izmantota SYTX4 radio vadība.</p> <p><b>Tīrīšanas atiestatīšana</b><br/>Izvēlnē, lai atiestatītu funkciju „Sistēmas uzturēšana 2”. Tā tiek parādīta, ja <b>T67</b> &gt; 0.</p> <p><b>Skrūves kalibrēšana</b><br/>Tas ļauj mainīt Auger ātruma vai ieslēgšanās laika noklusējuma iestatījumus. Vērtības var iestatīt diapazonā -7÷7.<br/>Noklusējuma vērtība ir 0. Izvēlnē tiek parādīta tikai tad, ja <b>A64</b> = 1. Tikai vietējai vadības panelai.</p> <p><b>Ventilatora kalibrēšana</b><br/>Tas ļauj mainīt degšanas ventilatora ātruma noklusējuma iestatījumus. Vērtības var iestatīt diapazonā -7÷7. Noklusējuma vērtība ir 0. Izvēlnē tiek parādīta tikai tad, ja <b>A64</b> = 1. Tikai vietējai vadības panelai.</p> <p><b>Vasara-ziema</b><br/>Izvēlnē, lai rediģētu hidrauliskās sistēmas darbību atbilstoši sezonai.</p> <p><b>Automātiskā jauda</b></p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|--------------|--|--|
|                                                                                   | <p>Šajā izvēlnē varat iestatīt degšanas jaudu tikai automātiskajā režīmā. Pēc iestatīšanas jaudas maiņas izvēlnes vairs netiek parādītas.</p> <p><b>Nakts režīms</b><br/>Izvēlne nakts režīma sākuma un beigu laika iestatīšanai un aktivizēšanai.<br/>Laika posmu programmēšana ir līdzīga tai, kas aprakstīta izvēlnē Chrono. Lai programētu pāri pusnaktij, iestatiet laika posma beigas uz 23.59 un nākamo no 00.00 uz vērtību pēc jūsu izvēles.</p> <p>Nakts režīms ļauj atspējot iestatītos laika posmus, šādu motoru darbību: iekraušanas motors (ja <b>P100</b> = 1), tīrīšanas motors (ja <b>P103</b> = 1).</p> <p>Programmētajā laikā displejā parādās ziņojums „<i>Nakts režīms</i>”.</p> <p>Izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja nakts režīmā ir atslēgts vismaz viens motors.</p> |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| Displeja izvēlne                                                                  | <p><b>Spilgtums *</b><br/>Ļauj regulēt ekrāna spilgtumu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                   | <p><b>Kontrasts **</b><br/>Ļauj regulēt ekrāna kontrastu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                   | <p><b>Minimālā gaisma</b><br/>Ļauj jums regulēt ekrāna spilgtumu, ja neizmantojat vadības elementus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                   | <p><b>Tastatūras adrese</b><br/>Ar paroli aizsargāta izvēlne (<i>noklusējuma parole ir 1810</i>), kas ļauj iestatīt mezgla RS485 adresi. Vienā 485 autobusā nevar būt vairāki mezgli ar vienādu adresi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                   | <p><b>Skaņa *</b><br/>Tas ļauj jums ieslēgt vai izslēgt skaņu no vadības paneļa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                   | <p><b>Meitas saraksts</b><br/>Šī izvēlne ļauj redzēt vadības plātnes komunikācijas adresi, vadības plātnes tipu un programmaparatūras versiju.<br/>Plātnes tipi var būt:</p> <table><tr><td><i>MSTR</i></td><td>Galvenais</td><td><i>INP</i></td><td>leejas</td><td><i>KEYB</i></td><td>Tastatūra</td><td><i>OUT</i></td><td>Izvades</td></tr><tr><td><i>CMPS</i></td><td>Kompozīts</td><td><i>SENS</i></td><td>Sensori</td><td><i>COM</i></td><td>Komunikācija</td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>MSTR</i> | Galvenais   | <i>INP</i> | leejas      | <i>KEYB</i>  | Tastatūra  | <i>OUT</i> | Izvades | <i>CMPS</i> | Kompozīts | <i>SENS</i> | Sensori | <i>COM</i> | Komunikācija |  |  |
|                                                                                   | <i>MSTR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Galvenais   | <i>INP</i>  | leejas     | <i>KEYB</i> | Tastatūra    | <i>OUT</i> | Izvades    |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                   | <i>CMPS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kompozīts   | <i>SENS</i> | Sensori    | <i>COM</i>  | Komunikācija |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| <p><b>Skaņas signāls **</b><br/>Izvēlne, lai ieslēgtu/izslēgtu skaņas signālu</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| <p><b>Fona attēls *</b><br/>Ļauj mainīt vadības paneļa fonu</p>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| Sistēmas izvēlne                                                                  | Izvēlne, lai atvērtu tehnisko izvēlni. Piekļuve ir aizsargāta ar paroli ( <i>noklusējuma parole: 0000</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |            |             |              |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |

\* Tikai K400 vadības panelim

\*\* tikai LCD paneliem

## 4.2 IZVĒLNE K500 PANEĻIEM

### 4.2.1 LIETOTĀJA IZVĒLNE 1

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerģija   | <p><b>Granulas</b><br/>Šī izvēlne ļauj mainīt sistēmas sadegšanas jaudu granulu režīmā.<br/>To var iestatīt automātiskajā vai manuālajā režīmā: pirmajā gadījumā sistēma izvēlas sadegšanas jaudu; otrajā gadījumā lietotājs izvēlas jaudu. Displeja kreisajā pusē tiek parādīts sadegšanas režīms (A = automātisks, M = manuāls) un sistēmas darba jauda</p> <p>.</p>                                                                                                     |
|            | <p><b>Apkure</b><br/>Šajā izvēlnē ir iespējams mainīt sildīšanas jaudu. To var iestatīt automātiskajā vai manuālajā režīmā: pirmajā gadījumā sistēma izvēlas sadedzināšanas jaudu; otrajā gadījumā jaudu izvēlas lietotājs. Displeja kreisajā pusē tiek parādīts sildīšanas režīms (A = automātisks, M = manuāls) un atbilstošā jauda.<br/>Ja nav iestatīts nekāds izvads kā sildīšanas ventilators vai ja iestatāt parametru <b>A04</b> = 1, izvēlne netiek parādīta.</p> |
| Termostati | <p><b>Katls</b><br/>Izvēlne, lai mainītu katla termostata vērtību. Minimālo un maksimālo vērtību var programmēt, iestatot attiecīgos termostatus <b>Th26</b> un <b>Th27</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <p><b>Buferis</b><br/>Šī izvēlne ļauj mainīt bufera tvertnes termostata vērtību. Tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW/bufera tvertnes zonde un ir izvēlēta hidrauliskā iekārta, kas ietver bufera tvertni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <p><b>DHW</b><br/>Šī izvēlne ļauj mainīt karstā ūdens termostata vērtību. Tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW/bufera tvertnes zonde un ir izvēlēta hidrauliskā sistēma, kas ietver DHW bufera tvertni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Vietējā telpa</b><br>Šajā izvēlnē varat mainīt telpas termostata vērtību. Tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā telpas zonde vai ja ir ieslēgta radio vadība 2Ways2+, vai ja ir iekļauts TriKey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | <b>Attālinātā telpa</b><br>Izvēlnē, lai mainītu attālās tastatūras telpas termostata vērtību Tā tiek parādīta tikai caur attālo tastatūru, ja <b>A52</b> > 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hronometrs</b>  | Tas ļauj programmēt un aktivizēt sistēmas aizdedzes/dzēšanas funkcijas< Tas sastāv no 2 apakšizvēlnēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | <b>Režims</b><br>Tas ļauj izvēlēties vēlamo režīmu vai atspējot visus grafiku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ieejiet rediģēšanas režīmā, noklikšķinot uz <b>P3</b></li> <li>• Izvēlieties režīmu (Ikdienas, Nedēļas vai Nedēļas nogales)</li> <li>• Iespējojiet/atspējojiet Chrono režīmu, nospiežot <b>P2</b></li> <li>• Saglabājiēt jaunās iestatījums, nospiežot taustiņu</li> </ul> <b>P3. Programma</b><br>Sistēma ietver trīs veidu programmēšanu: ikdienas, nedēļas, nedēļas nogales. Pēc izvēlētajā programmas izvēles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvēlieties laiku ar taustiņiem <b>P6</b> vai <b>P4</b> (<b>P5</b> vai <b>P4</b> vai K100)</li> <li>• Ieejiet rediģēšanas režīmā (izvēlētais laiks mirgo) ar pogu <b>P3</b></li> <li>• Mainiet laiku ar taustiņiem <b>P6</b> vai <b>P4</b> (<b>P5</b> vai <b>P4</b> K100 gadījumā)</li> <li>• Saglabājiēt jaunās iestatījums ar pogu <b>P3</b></li> <li>• Iespējojiet (parādās "V") vai atspējojiet laika nišu (nav "V"), nospiežot <b>P5</b> (<b>P2</b> K100 gadījumā)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Ikdienas</b></p> Izvēlieties vēlamo nedēļas dienu un iestatiet aizdedzes un izslēgšanas laiku. <p style="text-align: center;"><i>Programma pāri pusnaktij</i></p> Iestatiet iepriekšējās dienas ieslēgšanās laiku pēc savas izvēles: piemēram, 20:30<br>Iestatiet iepriekšējās dienas izslēgšanās laiku uz 23:59 Iestatiet nākamās dienas ieslēgšanās laiku uz 00:00<br>Nākamās dienas izslēgšanās laiku iestatiet uz vēlamo vērtību: piemēram, 6:30<br>Sistēma ieslēgsies otrdien plkst. 20.30 un izslēgsies trešdien plkst. 6:30 <p style="text-align: center;"><b>Nedēļas</b></p> Programmas ir vienādas visām nedēļas dienām. <p style="text-align: center;"><b>Nedēļas nogale</b></p> Izvēlieties starp pirmdien-piektadienu un sestdienu-svētdienu un iestatiet ieslēgšanās un izslēgšanās laiku. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Deaktivēts<br/><br/> Ikdienas<br/> Nedēļas<br/> Nedēļas nogale </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Pirmdiena<br/> IESLĒGTS<br/><br/> AIZV </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ĒRTS<br/> 09:30      11:15 V<br/> 00:00      00:00 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Pirmdiena<br/> Otrdiena Trešdiena<br/> Ceturtdiena </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pirmdiena-piektadiena<br/> Sest-Sv </div> |
| <b>Pildīšana</b>   | Izvēlnē, lai sāktu izmantotā kurināmā aprēķinu un parādītu atlikušo granulu daudzumu tvertnē. Ir 4 uzlādes līmeņi: 100 % (pilna tvertne), 75 %, 50 %, 25 % un 0 (funkcija atspējota). Lai nodrošinātu pareizu darbību, razotājam ir jāiestata parametri <b>P111</b> un <b>P112</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Soft režīms</b> | Izvēlnē, lai ieslēgtu un izslēgtu mīkstā režīma funkciju. Izvēlnē tiek parādīta, ja vismaz viens no parametriem <b>P61</b> , <b>P62</b> , <b>P63</b> , <b>P64</b> , <b>P65</b> un <b>P66</b> ir iestatīts uz vērtību, kas atšķiras no nulles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 4.2.2 LIETOTĀJA IZVĒLNE 2

|                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iestatījumi</b> | <b>Laiks un datums</b><br>Ļauj iestatīt dienu, mēnesi, gadu un pašreizējo laiku.                                                                                                                     |
|                    | <b>Valoda</b><br>Tas ļauj mainīt tastatūras valodu                                                                                                                                                   |
|                    | <b>Radio vadība</b><br><b>OFF:</b> radio vadība nav iekļauta<br><b>IESLĒGTS:</b> tiek izmantota SYTX4 radio vadība.                                                                                  |
|                    | <b>Nakts režīms</b><br>Šis izvēlnes punkts ļauj iestatīt un aktivizēt laika intervālu nakts režīma sākšanai un beigšanai. Laika intervālu programmēšana ir līdzīga tai, kas parādīta izvēlnē Chrono. |

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja vismaz viens motors ir atslēgts nakts režīmā.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                | <b>Recepte</b><br>Šī izvēlne ļauj izvēlēties degšanas recepti; ja iestatāt parametru <b>P04</b> = 1, izvēlne nebūs redzama.                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|                | <b>Vasara-ziema</b><br>Izvēlne, lai rediģētu hidrauliskās sistēmas darbību atbilstoši gadalaikam.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                | <b>Tālvadības termostats</b><br>Izvēlne, lai ieslēgtu un izslēgtu tālvadības klaviatūras telpas termostata darbību. Tā tiek parādīta tikai uz tālvadības klaviatūras, ja <b>A52</b> > 0.                                            |                                                                                                                                                        |
| <b>Serviss</b> | <b>Skaitītāji</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                | Aizdedzes                                                                                                                                                                                                                           | Mēģinājumu skaits                                                                                                                                      |
|                | Neveiksmīgas aizdedzes                                                                                                                                                                                                              | Neveikto aizdedzes mēģinājumu skaits                                                                                                                   |
|                | Darba stundas                                                                                                                                                                                                                       | Darba stundas darbības režīmā, modulācijas režīmā un drošības režīmā                                                                                   |
|                | <b>Kļūdu saraksts</b><br>Izvēlnē tiek parādītas pēdējās 10 kļūdas; katrā rindā tiek parādīts kļūdas kods un kļūdas laiks/datums. K displejos, lai dzēstu sarakstu, ieejiet izvēlnē „Skaitītāju atiestatīšana”                       |                                                                                                                                                        |
|                | <b>Papildu informācija</b><br>Informācija par konfigurējamiem izejas un ieejas signāliem ir pieejama tikai tad, ja tie ir iestatīti.                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|                | <i>Displejs</i>                                                                                                                                                                                                                     | <i>Apraksts</i>                                                                                                                                        |
|                | xyzt-562                                                                                                                                                                                                                            | Produkta kods                                                                                                                                          |
|                | Ventilators                                                                                                                                                                                                                         | Izplūdes gāzes ventilatora ātrums (izejas V1)                                                                                                          |
|                | Skrūve                                                                                                                                                                                                                              | Skrūves ātrums (apgr./min.), ja <b>P81</b> = 1, 2, vai izejas stāvoklis (ieslēgts/izslēgts), ja <b>P81</b> = 0                                         |
|                | V2 izeja                                                                                                                                                                                                                            | Izejas stāvoklis (ieslēgts/izslēgts)                                                                                                                   |
|                | PW1 izeja                                                                                                                                                                                                                           | Izejas stāvoklis (ieslēgts/izslēgts)                                                                                                                   |
|                | PW2 izvade                                                                                                                                                                                                                          | Izejas stāvoklis (ieslēgts/izslēgts)                                                                                                                   |
|                | Sūknis                                                                                                                                                                                                                              | Izejas stāvoklis (ieslēgts/izslēgts)                                                                                                                   |
|                | Gaisa plūsma                                                                                                                                                                                                                        | Gaisa plūsma (ja ievade ir iestatīta kā primārais gaisa regulators)                                                                                    |
|                | Izplūdes dūmgāzes temperatūra                                                                                                                                                                                                       | Izplūdes gāzes temperatūra                                                                                                                             |
|                | Katla temperatūra                                                                                                                                                                                                                   | Katla temperatūra                                                                                                                                      |
|                | Telpas temperatūra                                                                                                                                                                                                                  | Telpas temperatūra; tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā Telpa Pārbaudiet, vai ir ieslēgta radio vadības sistēma 2Ways2+ vai ir pievienota TriKey. |
|                | DHW T.                                                                                                                                                                                                                              | DHW temperatūra; tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW Zonde/bufera tvertne un ir izvēlēta hidrauliskā sistēma ar DHW bufera tvertni            |
|                | Bufera tvertnes T.                                                                                                                                                                                                                  | Bufera tvertnes temperatūra; tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW Zonde/bufera tvertne un ir izvēlēta hidrauliskā iekārta ar bufera tvertni    |
|                | Ūdens spiediens                                                                                                                                                                                                                     | Ūdens spiediens; tas tiek parādīts, ja ievade ir iestatīta kā ūdens spiediena sensors                                                                  |
|                | IN2 ieeja                                                                                                                                                                                                                           | Ieejas stāvoklis (tikai digitāls): atvērts >0, aizvērts >1                                                                                             |
|                | IN3 ieeja                                                                                                                                                                                                                           | Ieejas stāvoklis (tikai digitāls): atvērts >0, aizvērts >1                                                                                             |
|                | IN6 ieeja                                                                                                                                                                                                                           | Ieejas stāvoklis (tikai digitāls): atvērts >0, aizvērts >1                                                                                             |
|                | IN7 ieeja                                                                                                                                                                                                                           | Ieejas stāvoklis (tikai digitāls): atvērts >0, aizvērts >1                                                                                             |
|                | HV1 ieeja                                                                                                                                                                                                                           | Ieejas stāvoklis: atvērts > 0, aizvērts > 1                                                                                                            |
|                | HV2 ieeja                                                                                                                                                                                                                           | Ieejas stāvoklis: atvērts > 0, aizvērts > 1                                                                                                            |
|                | <b>Tīrīšanas atiestatīšana</b><br>Izvēlne, lai atiestatītu funkciju „Sistēmas uzturēšana 2”. Tā tiek parādīta, ja <b>T67</b> > 0.                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                | <b>Skrūves kalibrēšana</b><br>Tas ļauj mainīt skrūves ātruma vai ieslēgšanās laika noklusējuma iestatījumus. Vērtības var iestatīt diapazonā –7÷7. Noklusējuma vērtība ir 0. Izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja <b>A64</b> = 1.    |                                                                                                                                                        |
|                | <b>Ventilatora kalibrēšana</b><br>Tas ļauj mainīt degšanas ventilatora ātruma noklusējuma iestatījumus. Vērtības var iestatīt diapazonā no –7 līdz 7. Noklusējuma vērtība ir 0. Izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja <b>A64</b> = 1. |                                                                                                                                                        |
|                | <b>Automātiskā jauda</b><br>Šī izvēlne ļauj iestatīt degšanas jaudu tikai automātiskajā režīmā. Ja to iestatāt, jaudas maiņas izvēlnes vairs netiek parādītas.                                                                      |                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |              |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|--------------|--|--|
|                                                                                                                      | <p><b>Ielāde</b></p> <p>Šī procedūra aktivizē granulu manuālo iekraušanu un automātiski apstājas pēc 300 sekundēm. Lai funkciju varētu aktivizēt, sistēmai jābūt izslēgtai.</p> <p><b>Ielādes tests</b></p> <p>Izmantojiet šo procedūru, lai iestatītu parametra <b>P112</b> vērtību funkcijā „Pildīšana”.<br/>Procedūra ļauj aprēķināt granulu daudzumu, kas izmantots 10 minūtēs, kad skrūve ir uz vērtības P05/2.<br/>Lai veiktu mērījumus, sistēmai jābūt izslēgtai.</p>                     |             |            |            |              |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| Displejs                                                                                                             | <p><b>Kontrasts</b></p> <p>Tas ļauj jums pielāgot ekrāna kontrastu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |            |              |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                                                      | <p><b>Ekrāna aizsargs</b></p> <p>Šis izvēlnes elements ļauj lietotājam ieslēgt un izslēgt ekrāna aizsargu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |              |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                                                      | <p><b>Akustiskais signāls</b></p> <p>Izvēlne, lai ieslēgtu/izslēgtu akustisko signālu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |            |              |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
|                                                                                                                      | <p><b>Programmatūras kodi</b></p> <p>Šī izvēlne ļauj redzēt vadības plātnes komunikācijas adresi, vadības plātnes tipu un programmatūras versiju. Plātnes tipi var būt:</p> <table><tr><td><i>MSTR</i></td><td>Galvenā</td><td><i>INP</i></td><td>leejas</td><td><i>KEYB</i></td><td>Tastatūra</td><td><i>OUT</i></td><td>Izvides</td></tr><tr><td><i>CMPS</i></td><td>Kompozīts</td><td><i>SENS</i></td><td>Sensori</td><td><i>COM</i></td><td>Komunikācija</td><td></td><td></td></tr></table> | <i>MSTR</i> | Galvenā    | <i>INP</i> | leejas       | <i>KEYB</i> | Tastatūra  | <i>OUT</i> | Izvides | <i>CMPS</i> | Kompozīts | <i>SENS</i> | Sensori | <i>COM</i> | Komunikācija |  |  |
|                                                                                                                      | <i>MSTR</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Galvenā     | <i>INP</i> | leejas     | <i>KEYB</i>  | Tastatūra   | <i>OUT</i> | Izvides    |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| <i>CMPS</i>                                                                                                          | Kompozīts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>SENS</i> | Sensori    | <i>COM</i> | Komunikācija |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| <p><b>Minimālais spilgtums</b></p> <p>Tas ļauj jums regulēt ekrāna spilgtumu, ja neizmantojat vadības elementus.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |              |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |
| Sistēmas izvēlne                                                                                                     | <p>Izvēlne, lai atvērtu tehnisko izvēlni. Piekļuve ir aizsargāta ar paroli (<i>noklusējuma parole: 0000</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |            |              |             |            |            |         |             |           |             |         |            |              |  |  |

## 4.3 CP PANEĻU IZVĒLNE

### 4.3.1 LIETOTĀJA IZVĒLNE 1

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|------------------------|--|
| Degšanas jauda                              | Nospiediet vienkārši pogu <b>P3</b> vai <b>K2/K6</b> : displejs <b>D2</b> mirgo. Ar turpmākiem klikšķiem varat mainīt jaudu atbilstoši pieejamajām vērtībām, t.i.: 1–2–3–4–5–6–A (A=automātiska sadedzināšana). Pēc 5 sekundēm jaunā vērtība tiek saglabāta un displejs atgriežas standarta režīmā.                                                                                                                                                                           |                           |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
| Manuālā iekraušana                          | Ilgā nospiežot pogu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , varat aktivizēt granulu manuālo iekraušanu ar pastāvīgu skrūves aktivizēšanu. Apakšējā displejā parādās <i>LoAd</i> , bet augšējā – pagājušais iekraušanas laiks. Nospiediet jebkuru pogu, lai pārtrauktu iekraušanu. Iekraušana tiks automātiski pārtraukta pēc 300 sekundēm. Tas tiks aktivizēts tikai tad, ja <b>A48</b> = 0.                                                                                                |                           |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
| Augera kalibrēšana                          | Jūs varat piekļūt, ilgstoši nospiežot taustiņu <b>P2</b> vai <b>K3</b> (jums ir jāatkārto darbība divas reizes, lai ieeitu rediģēšanas režīmā). Apakšējā displejā tiek parādīts <i>Pell</i> , augšējā – iestatītā vērtība. Ar taustiņiem <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b> jūs varat palielināt/samazināt vērtību; noklusējuma vērtība ir 0. Pēc 5 sekundēm jaunā vērtība tiek saglabāta un displejs atgriežas darbības režīmā. Tas tiks aktivizēts tikai tad, ja <b>A64</b> = 1. |                           |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
| Ventilatora kalibrēšana                     | Jūs varat piekļūt, ilgstoši nospiežot taustiņu <b>P4</b> vai <b>K7</b> (jums ir jāatkārto darbība divas reizes, lai ieeitu rediģēšanas režīmā). Apakšējā displejā tiek parādīts <i>UEnt</i> , augšējā – iestatītā vērtība. Ar taustiņiem <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b> jūs varat palielināt/samazināt vērtību; noklusējuma vērtība ir 0. Pēc 5 sekundēm jaunā vērtība tiek saglabāta un displejs atgriežas darbības režīmā. Tas tiks aktivizēts tikai tad, ja <b>A64</b> = 1. |                           |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
| Katla termostats                            | Termostata vērtība tiek parādīta apakšējā displejā. Minimālo un maksimālo vērtību var programmēt, iestatot termostatus <b>Th26</b> un <b>Th27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
| Iespējot hronometru (tikai CP120 tastatūra) | Ilgā nospiežot <b>K4</b> , varat ieslēgt un izvēlēties iekšējā Chrono termostata darbības režīmu. <table><tr><td>Dienas programma</td><td></td><td>Nedēļas nogales programma</td><td></td></tr><tr><td>Nedēļas programma</td><td></td><td>Hronoloģiski atspējots</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                   |                           |  | Dienas programma |  | Nedēļas nogales programma |  | Nedēļas programma |  | Hronoloģiski atspējots |  |
| Dienas programma                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nedēļas nogales programma |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
| Nedēļas programma                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hronoloģiski atspējots    |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |
| Vasaras/ziemas režīms (tikai CP120)         | Ilgā nospiežot taustiņu <b>K8</b> , varat mainīt sistēmas darbības režīmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |  |                  |  |                           |  |                   |  |                        |  |

### 4.3.2 LIETOTĀJA izvēlne 2

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvēlni var atvērt, vienlaikus nospiežot taustiņus <b>P3</b> un <b>P4</b> uz 3 sekundēm uz CP110/CP115 tastatūrām vai ar vienu klikšķi uz taustiņa <b>K5</b> uz CP120 tastatūrām. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sildīšanas jauda (gaiss)                                                             | Tas ļauj mainīt sildīšanas ventilatora jaudu.<br>Ja kā sildīšanas ventilators nav iestatīts neviens izvads vai ja iestatāt parametru <b>A04</b> = 1, izvēlne netiek parādīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Sildīšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | 1–Lietotāja jaudas skaits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jauda regulēta manuāli no 1 līdz vairākiem lietotāja jaudas līmeņiem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jauda automātiski regulēta atbilstoši parametra vērtībai <b>P06</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Termostati (tErM)                                                                    | Izvēlne, kas ļauj mainīt karstā ūdens termostata, bufera tvertnes termostata ( <b>Th58</b> ) un telpas termostata ( <b>Th33</b> ) vērtību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Displejs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termostats                                                           | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | dHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DHW                                                                  | Izvēlne, kas ļauj mainīt DHW termostata vērtību; tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW zonde/bufera tvertne un ir izvēlēta hidrauliskā sistēma, kas ietver DHW bufera tvertni. Minimālā un maksimālā vērtība var tikt programmēta, iestatot termostatus Th51 un Th52. termostatiem <b>Th51</b> un <b>Th52</b> . |
|                                                                                      | PuFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buffer Tank                                                          | Izvēlne, kas ļauj mainīt bufera tvertnes termostata vērtību; tā tiek parādīta, ja ievade ir iestatīta kā DHW zonde/bufera tvertne un ir izvēlēta hidrauliskā sistēma, kas ietver bufera tvertni. Minimālo un maksimālo vērtību var programmēt, iestatot termostatus <b>Th51</b> un <b>Th52</b> .                          |
|                                                                                      | AMb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vietējā telpa                                                        | Šī izvēlne ļauj mainīt telpas termostata vērtību; tā tiek parādīta tikai tad, ja ir izvēlēts telpas sensors vai ja ir ieslēgta radio vadības sistēma 2Ways2+ vai ja ir iekļauts TriKey.                                                                                                                                   |
| Chrono (Cron)                                                                        | Izvēlne sistēmas aizdedzes/dzēšanas laika nišu programmēšanai. Tā sastāv no divām apakšizvēlnēm:<br><br><b>Iespējot Chrono izvēlni</b><br>Šī izvēlne ļauj ieslēgt un izvēlēties Chrono termostata darbības režīmu. Displejā parādās ziņojums <b>ModE</b> (tikai CP110/CP115 tastatūras).                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Režīms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | Ikdiēnas: Ikdiēnas programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Nedēļa: Nedēļas programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | WeEnd: Nedēļas nogales programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | OFF: Atvieno visas programmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Laika nišu programmēšanas izvēlne<br>Displejā parādās ziņojums <b>ProG</b> . Tam ir 3 apakšizvēlnes, kas atbilst 3 atļautajiem programmēšanas režīmiem:<br><br><u><b>Ikdiēnas:</b></u> ļauj iestatīt 3 programmas katrai nedēļas dienai.<br><u><b>Nedēļas režīms:</b></u> ļauj iestatīt 3 programmas dienā, kas ir vienādas visām nedēļas dienām. <u><b>Nedēļas nogales režīms:</b></u> ļauj iestatīt 3 programmas dienā, atdalot pirmdienas–piektdienas programmu no sestdienas–svētdienas programmas. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Vizualizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Displejs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | Ikdiēnas režīms: darba diena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>P o</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | Nedēļas režīms: pirmdiena–svētdiena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | <b>P S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nedēļas nogales režīms: pirmdiena–piektdiena<br>Sestdiena–svētdiena                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>M F S</b><br><b>S</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kad ir ieslēgts, D2 displeja apakšējā daļā tiek ieslēgts segments                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>- - - 1</b><br><b>P o</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Izslēgšanas laikā tiek ieslēgts segments D2 displeja augšdaļā                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>- - - 1</b><br><b>M o</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Norādījumi</b><br>Katrai programmai izvēlieties ieslēgšanās un izslēgšanās laiku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apraksts                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Displejs                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) Pārvietojieties uz leju, izmantojot taustiņus <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b> , līdz atrodāt vēlamo apakšizvēlni, un nospiediet <b>taustiņu P3</b> vai <b>K5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Daily            |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) Nospiediet pogas <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b> , lai izvēlētos vienu no 3 pieejamajām programmām                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - - - - 1<br>M o |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3) Nospiediet pogu <b>P1</b> vai <b>K4</b> uz 3 sekundēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00.00            |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4) Izvēlieties aizdedzes laiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, M o           |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5) Nospiediet pogu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai ieeietu rediģēšanas režīmā: izvēlētā vērtība (stundas vai minūtes) mirgo. Nospiediet pogu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai pārietu no stundām uz minūtēm un otrādi, <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b> , lai rediģētu vērtību.                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.00<br>1, M o  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6) Nospiediet pogu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai saglabātu iestatīto vērtību                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.30<br>1, M o  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7) Ar pogu <b>P2</b> vai <b>K3</b> izvēlieties izslēgšanās laiku un atkārtojiet procedūru no 5. punkta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00.00<br>1' M o  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Katrā programmēšanas posmā varat mainīt minūtes, iestatot tās ik pēc 15 minūtēm (piemēram: 20.00, 20.15 un 20.45). Tikai tad, ja iestatāt stundas vērtību „23”, varat palielināt minūtes no 45 līdz 59, lai iegūtu aizdedzi, kas pārsniedz pusnakti.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Programmēšana pāri pusnaktij</b><br>Iestatiet ikdienas laika posmā izslēgšanās laiku 23:59. Iestatiet nākamās dienas laika posmā ieslēgšanās laiku 00:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Piemērs</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><th colspan="4">Pirmdienas Hronometrs Programmēšana</th></tr><tr><td>IESLĒGTS</td><td>22.00<br/>1, P</td><td>23.59<br/>1' M o</td><td>OFF</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | Pirmdienas Hronometrs Programmēšana |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | IESLĒGTS | 22.00<br>1, P  | 23.59<br>1' M o | OFF |
| Pirmdienas Hronometrs Programmēšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| IESLĒGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.00<br>1, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.59<br>1' M o  | OFF                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><th colspan="4">Otrdienas Hronometrs Programmēšana</th></tr><tr><td>IESLĒGTS</td><td>00.00<br/>1, Tu</td><td>07.00<br/>1' Tu</td><td>OFF</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Otrdienas Hronometrs Programmēšana  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | IESLĒGTS | 00.00<br>1, Tu | 07.00<br>1' Tu  | OFF |
| Otrdienas Hronometrs Programmēšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| IESLĒGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00.00<br>1, Tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07.00<br>1' Tu   | OFF                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Degšanas recepte (ricE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Izvēlne, lai mainītu pašreizējo degšanas recepti; maksimālā vērtība ir lietotājam parādīto receptu skaits. (Parametrs <b>P04</b> ).<br>Ja <b>P04</b> = 1, izvēlne netiek parādīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Pulkstenis (oroL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tas ļauj iestatīt dienu un pašreizējo laiku. Augšējā displejā tiek parādītas stundas un minūtes, apakšējā – nedēļas diena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><th>Norādījumi</th><th>Displejs</th></tr><tr><td>Nospiediet taustiņu <b>P3</b> vai <b>K5</b>, lai ieeietu rediģēšanas režīmā. Izvēlētā vērtība (stundas, minūtes vai dienas) mirgo. Rediģējiet vērtības ar taustiņiem <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b>.<br/>Nospiediet taustiņu <b>P3</b> vai <b>K5</b>, lai rediģētu citus parametrus. Nospiediet atkārtoti <b>P3</b> vai <b>K5</b>, lai saglabātu iestatīto parametru.</td><td>07.33<br/>M o</td></tr></table>                                                               |                  | Norādījumi                          | Displejs | Nospiediet taustiņu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai ieeietu rediģēšanas režīmā. Izvēlētā vērtība (stundas, minūtes vai dienas) mirgo. Rediģējiet vērtības ar taustiņiem <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b> .<br>Nospiediet taustiņu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai rediģētu citus parametrus. Nospiediet atkārtoti <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai saglabātu iestatīto parametru. | 07.33<br>M o |          |                |                 |     |
| Norādījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Displejs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| Nospiediet taustiņu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai ieeietu rediģēšanas režīmā. Izvēlētā vērtība (stundas, minūtes vai dienas) mirgo. Rediģējiet vērtības ar taustiņiem <b>P2/P4</b> vai <b>K3/K7</b> .<br>Nospiediet taustiņu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai rediģētu citus parametrus. Nospiediet atkārtoti <b>P3</b> vai <b>K5</b> , lai saglabātu iestatīto parametru. | 07.33<br>M o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Pildīšana (rFiL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Šī izvēlne ļauj aprēķināt izlietoto degvielu un granulu atlikumu tvertnē. Ir 4 uzpildes līmeņi: 100 % (pilna tvertne), 75 %, 50 %, 25 % un 0 (funkcija atspējota).<br>Lai nodrošinātu pareizu darbību, ražotājam ir jāiestata parametri <b>P111</b> un <b>P112</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Soft režīms (SoFt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Izvēlne, lai ieslēgtu un izslēgtu Soft Mode. Izvēlne tiek parādīta, ja vismaz viens no parametriem <b>P61</b> , <b>P62</b> , <b>P63</b> , <b>P64</b> , <b>P65</b> un <b>P66</b> ir iestatīts uz vērtību, kas atšķiras no nulles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Vasara – ziema (FuNC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ļauj izvēlēties vasaras vai ziemas režīmu. Tas ir pieejams tikai CP110 tastatūrās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Tālvadības pults (TELE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Izvēlne, lai ieslēgtu un izslēgtu radio vadības SYTX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Nakts režīms (nGHt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Izvēlne nakts režīma sākuma un beigu laika nišas iestatīšanai un aktivizēšanai.<br>Laika posmu programmēšana ir līdzīga tai, kas aprakstīta izvēlnē Chrono. Lai programmētu pāri pusnaktij, iestatiet laika posma beigas uz 23.59 un nākamo no 00.00 uz vērtību pēc jūsu izvēles.<br><br>Nakts režīms ļauj atspējot iestatītos laika posmus, šādu motoru darbību: iekraušanas motors (ja <b>P100</b> = 1), tīrīšanas motors (ja <b>P103</b> = 1).<br>Izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja vismaz viens motors ir atslēgts nakts režīmā. |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Tīrīšanas atiestatīšana (rCLr)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Izvēlne, lai atiestatītu funkciju „Sistēmas uzturēšana 2”. Tā tiek parādīta, ja <b>T67</b> ir lielāks par 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Automātiskā barošana (AuPo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Šī izvēlne ļauj iestatīt sadegšanas jaudu tikai automātiskajā režīmā. Pēc iestatīšanas jaudas maiņas izvēlnes vairs netiek parādītas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |
| <b>Manuālā granulu uzpilde (LoAd)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šis izvēlnes punkts ļauj manuāli ievietot granulas, nepārtraukti darbinot skrūvi. Ievietošana tiek aktivizēta ar taustiņu <b>P3</b> vai <b>K5</b> , apakšējā displejā parādās uzraksts <i>LoAd</i> , bet augšējā – pagājušo iekraušanas laiku. Nospiediet taustiņu <b>P1</b> vai <b>K1</b> , lai apturētu iekraušanu. Funkcija automātiski apstāties pēc 300 sekundēm.                                                                                                                                                                 |                  |                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |                |                 |     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iekraušanas tests (tFil)</b> | Izmantojiet šo procedūru, lai iestatītu Refill funkcijas <b>P112</b> parametra vērtību. Procedūra ļauj aprēķināt granulu daudzumu, kas tiek izmantots 10 minūtēs, ar skrūves vērtību P05/2. Lai veiktu mērījumus, sistēmai jābūt izslēgtai. |
| <b>Sistēmas izvēlne (TPAr)</b>  | Izvēlne, lai atvērtu tehnisko izvēlni. Piekļuve ir aizsargāta ar paroli ( <i>noklusējuma parole: 0000</i> ).                                                                                                                                |

## 5 DARBĪBAS STĀVOKĻI

### 5.1 BLOKĒŠANA

| <i>Vadības elementi</i>                                                                                                                                                           | <i>Degšanas ventilators</i> | <i>Skrūve</i> | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| Lai izietu no bloķēšanas režīma, nospiediet 3 sekundes taustiņu <b>P1</b> vai <b>K1</b> : ja bloķēšanas nosacījumi vairs nav izpildīti, sistēma pāriet izslēgtā <b>stāvoklī</b> . | <b>OFF</b>                  | <b>OFF</b>    | <b>OFF</b>              |

### 5.2 IZSLĒGTS REŽĪMS

| <i>Parametri</i> | <i>Vadības elementi</i>                       | <i>Degšanas ventilators</i> | <i>Skrūve</i> | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
|                  | Izplūdes temperatūra > Termostats <b>Th01</b> | <b>OFF</b>                  | <b>OFF</b>    | <b>OFF</b>              |
|                  | → Tas pāriet uz <b>dzēšanu</b>                |                             |               |                         |
|                  | Ja ūdens temperatūra > <b>Th25</b>            |                             |               |                         |
|                  | → tas pāriet uz <b>bloķēšanu</b>              |                             |               |                         |

### 5.3 PĀRBAUDIET

| <i>Parametri</i> | <i>Kontrole</i>                             | <i>Degšanas ventilators</i>             | <i>Skrūve</i>             | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>T01</b>       | Ja izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th09</b> | → Tad tas pāriet <b>darbības režīmā</b> | <b>Maksimālais ātrums</b> | <b>OFF</b>              |

### 5.4 AIZDEDZE

#### 5.4.1 PRIEKŠSILDĪŠANA

| <i>Parametri</i> | <i>Vadības elementi</i>                     | <i>Degšanas ventilators</i>                | <i>Skrūve</i> | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>T02</b>       | Ja izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th09</b> | → Tad tiek ieslēgts <b>darbības režīms</b> | <b>P24</b>    | <b>OFF</b>              |

#### 5.4.2 IEPRIEKŠĒJAIS SLODZES PĀRBAUDES REŽĪ

| <i>Parametri</i> | <i>Vadības elementi</i>                     | <i>Degšanas ventilators</i>                | <i>Skrūve</i> | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>T03</b>       | Ja izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th09</b> | → Tad tiek ieslēgts <b>darbības režīms</b> | <b>V01</b>    | <b>IESLĒGTS</b>         |
| <b>T29</b>       |                                             |                                            | <b>OFF</b>    | <b>IESLĒGTS</b>         |

#### 5.4.3 FIKSĒTA FĀZE

| Fāzes laikā sistēma saglabā izplūdes gāzes minimālo temperatūru. |                                            |                                            |               |                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>Parametri</i>                                                 | <i>Vadības</i>                             | <i>Degšanas ventilators</i>                | <i>Skrūve</i> | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
| <b>T04</b>                                                       | Ja izplūdes gāzu temperatūra > <b>Th09</b> | → Tad tiek ieslēgts <b>darbības režīms</b> | <b>V01</b>    | <b>C01</b>              |

#### 5.4.4 MAINĪGĀ FĀZE

| Fāzes laikā sistēma saglabā izplūdes gāzes minimālo temperatūru. |                                             |                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <i>Parametri</i>                                                 | <i>Vadības elementi</i>                     | <i>Degšanas ventilators</i>                | <i>Skrūve</i>          | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
| <b>T05</b>                                                       | Ja izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th09</b> | → Tad tiek ieslēgts <b>darbības režīms</b> | I Aizdedze: <b>V01</b> | I Aizdedze: <b>C01</b>  |

|                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                         |                         |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                                   | Ja izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th06 e</b><br>Izplūdes temperatūra augstāka nekā<br>minimālajai saglabātajai vērtībai + <b>D41</b> | → Tiek uzsākta <b>stabilizācija</b>                                                                                                                              | II Aizdedze: <b>V10</b> | II Aizdedze: <b>C10</b> |  |
| Kontrole pēc <b>T05</b><br>beigām | Ja izplūdes gāzes temperatūra < <b>Th06</b><br>vai<br>Izplūdes temperatūra zemāka nekā<br>minimālā saglabātā vērtība + <b>D41</b>     | → tiek uzsākta <b>atkārtota aizdedze</b> no 5.4.4 Mainīgais<br>fāze<br>→ Tiek uzsākta <b>dzēšana</b> ar kļūdu <b>Er12</b> , ja<br>ir sasniegts mēģinājumu skaits |                         |                         |  |

## 5.5 STABILIZĀCIJA

| Parametri                         | Vadības elementi                                 |                                                                                                                                           | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>T06</b>                        | Ja izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th09</b>      | → Tad tas pāriet <b>darbības režīmā</b>                                                                                                   | <b>V02</b>           | <b>C02</b> | <b>IESLĒGTS</b><br>Ja izplūdes gāzes<br>temperatūra < <b>Th02</b> |
|                                   | Izplūdes temperatūra < Termostats<br><b>Th06</b> | → Aizdedze Atgūšanās no mainīgas fāzes<br>→ Tas pāriet uz <b>dzēšanu</b> ar kļūdu<br><b>Er12</b> , ja mēģinājumu skaits ir<br>sasniegts   |                      |            |                                                                   |
| Kontrole pēc <b>T06</b><br>beigām | Izplūdes temperatūra > <b>Th06+D01</b>           | → Pāriet uz <b>darbības režīmu</b>                                                                                                        |                      |            |                                                                   |
|                                   | Izplūdes gāzes temperatūra < <b>Th0 6 + D01</b>  | → Atkārtota aizdedze no 5.4.4 mainīgās fāzes<br>→ Pāriet uz <b>dzēšanu</b> ar kļūdu<br><b>Er12</b> , ja mēģinājumu skaits ir<br>sasniegts |                      |            |                                                                   |

## 5.6 ATJAUNOŠANĀS AIZDEDZE

### Gaida

| Parametri                         | Vadības elementi                         |                                     | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|------------------|
| <b>T13</b>                        | Izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th01</b> | → Taimeris <b>T13</b> sāk darboties | <b>V09</b>           | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |
| Kontrole pēc <b>T13</b><br>beigām | Izplūdes gāzes temperatūra > <b>Th01</b> | → Gaidīšana                         |                      |            |                  |

### Brazier tīrīšana

| Parametri | Vadības elementi                                                                                                                                                   |  | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|------------------|
|           | Pēc gaidīšanas fāzes beigām varat piekļūt šai fāzei, kas ir pieejama tikai tad, ja izeja ir iestatīta uz „Motora<br>tīrīšana”. Tā beigsies, kad motors izslēgsies. |  | <b>IZSLĒGTS</b>      | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |

### Galīgā tīrīšana

| Parametri                         | Vadības elementi                            |                                                       | Degšanas ventilators      | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| <b>T16</b>                        | Izplūdes gāzes temperatūra < <b>Th01</b>    | → Sāk darboties galīgās tīrīšanas taimeris <b>T16</b> | <b>Maksimālais ātrums</b> | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |
| Kontrole pēc <b>T16</b><br>beigām | Ja izplūdes gāzes temperatūra < <b>Th01</b> | → Tiek veikta <b>pārbaude</b>                         |                           |            |                  |

**Skrūves padeve**

| <i>Parametri</i> | <i>Kontrole</i>                            |                                     | <i>Degšanas ventilators</i> | <i>Skrūve</i>           | <i>Aizdedzes ierīce</i> |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>T50</b>       | Izplūdes gāzes t. < <b>Th01</b> Termostats | → <b>T50</b> taimeris sāk darboties | <b>OFF</b>                  | <b>Vienmēr ieslēgts</b> | <b>OFF</b>              |

## 5.7 DARBĪBAS REŽĪMS

| Parametri                                                                                                            | Vadības elementi                                                                                                                                                                    |                                                                 | Degšanas ventilators | Skrūve          | Aizdedzes ierīce |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>T14</b><br>Kontrole pēc <b>T14</b> darbības beigām                                                                | Ja izplūdes gāzes temperatūra ir zemāka par termostata <b>Th03</b> temperatūru vai ja izplūdes temperatūra ir zemāka par <b>dzēšanas termostata temperatūru</b> izmantotajai jaudai | → Taimeris <b>T14</b> šanas<br>gaidī Pirms Ugunsdzēsības sākums | Lietotāja jauda      | Lietotāja jauda | OFF              |
|                                                                                                                      | → <b>Ugunsdzēsība</b> sākas ar kļūdu <b>Er03</b>                                                                                                                                    |                                                                 |                      |                 |                  |
|                                                                                                                      | Ja izplūdes gāzes temperatūra > termostata <b>Th07</b> vai ja ūdens temperatūra > <b>katla termostata</b>                                                                           | → Tas pāriet izslēgšanās režīmā <b>modulācijas</b>              |                      |                 |                  |
| <b>A01 = 1</b>                                                                                                       | Ja telpas temperatūra > <b>telpas termostats *</b>                                                                                                                                  | → Tas iet iekļūst <b>Modulācija</b>                             |                      |                 |                  |
| <b>A52 = 1</b>                                                                                                       | Ja telpas temperatūra > <b>Tālvadības telpas termostats *</b>                                                                                                                       | → Tas iet iekļūst <b>Modulācija</b>                             |                      |                 |                  |
| <b>A01 = 2 vai 4</b>                                                                                                 | Ja telpas temperatūra > <b>telpas termostats *</b> .                                                                                                                                | → Tad tas pāriet <b>gaidīšanas</b> režīmā                       |                      |                 |                  |
| <b>A52 = 2 vai 4</b>                                                                                                 | Ja telpas temperatūra > <b>attālinātais telpas termostats *</b>                                                                                                                     | → Iekārta pāriet <b>gaidstāves</b> režīmā                       |                      |                 |                  |
| <b>P26 = 2, 3</b>                                                                                                    | Ja karstā ūdens temperatūra > <b>karstā ūdens termostats Th58</b> un vasaras režīms                                                                                                 | → Pāriet <b>gaidīšanas</b> režīmā                               |                      |                 |                  |
| <b>P26 = 4</b>                                                                                                       | Ja bufera tvertnes temperatūra > <b>bufera tvertnes termostats Th58</b>                                                                                                             | → Tad tas pāriet <b>gaidīšanas</b> režīmā                       |                      |                 |                  |
| <b>P26 = 0</b><br><b>A45 = 1</b>                                                                                     | Vasaras režīmā, ja nav karstā ūdens pieprasījuma                                                                                                                                    | → Tas pāriet <b>gaidstāves</b> režīmā                           |                      |                 |                  |
|                                                                                                                      | Ja izplūdes gāzes temperatūra > termostata <b>Th08</b> vai ja ūdens temperatūra > termostata <b>Th25</b>                                                                            | → Tas pāriet <b>drošības</b> režīmā                             |                      |                 |                  |
| * Šis nosacījums ir spēkā, ja nav karstā ūdens pieprasījuma vai ja ir izvēlēta hidrauliskā iekārta ar bufera tvertni |                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                      |                 |                  |

## 5.8 MODULĀCIJA

| Parametri                  | Vadības                                                                                                                                                   |                                                                | Degšanas ventilators | Skrūve | Aizdedzes ierīce |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|
| T14                        | Ja izplūdes gāzes temperatūra ir mazāka par termostata Th03 vai<br>Ja izplūdes gāzes temperatūra ir mazāka par izmantojamās jaudas<br>dzēšanas termostatu | → Gaidīšanas taimeris T14<br>kšēja<br>dzēšanas sākums<br>lepie | V11                  | C11    | OFF              |
| Kontrole pēc T14<br>beigām | → Tiek uzsākta dzēšana ar kļūdu Er03                                                                                                                      |                                                                |                      |        |                  |
| A01 = 2 vai 4              | Ja telpas temperatūra > telpas termostats *.                                                                                                              | → Pāriet uz gaidīšanas režīmu                                  |                      |        |                  |
| A52 = 2 vai 4              | Ja telpas temperatūra > attālinātais telpas termostats *                                                                                                  | → Iekārta pāriet gaidstāves<br>režīmā                          |                      |        |                  |
| A13 = 1                    | Ja laikā T43 un<br>Ūdens temperatūra > Boileru termostats +D23                                                                                            | → Tas pāriet gaidīšanas režīmā                                 |                      |        |                  |

|                                                                                                                      |                                                                                                          |                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| <b>P26 = 2, 3</b>                                                                                                    | Ja DHW temperatūra > <b>DHW termostats Th58</b> un vasaras režīms                                        | → Tas pāriet <b>gaidīšanas</b> režīmā     |  |  |  |
| <b>P26 = 4</b>                                                                                                       | Ja bufera tvertnes temperatūra > <b>Bufera tvertnes termostats Th58</b>                                  | → Tas pāriet <b>gaidstāves</b> režīmā     |  |  |  |
| <b>P26 = 0</b><br><b>A45 = 1</b>                                                                                     | Vasaras režīmā, ja nav karstā ūdens pieprasījuma                                                         | → Tad tas pāriet <b>gaidīšanas</b> režīmā |  |  |  |
|                                                                                                                      | ja izplūdes gāzes temperatūra > termostats <b>Th08</b> vai ja ūdens temperatūra > termostats <b>Th25</b> | → Tas pāriet <b>drošības</b> režīmā       |  |  |  |
| * Šis nosacījums ir spēkā, ja nav karstā ūdens pieprasījuma vai ja ir izvēlēta hidrauliskā iekārta ar bufera tvertni |                                                                                                          |                                           |  |  |  |

## 5.9 GAIDĪŠANAS REŽĪMS

Kad apstākļi, kas izraisa sistēmas pāreju gaidstāves režīmā, ir novērsti, sāk darboties taimeris **T11**. Pēc tā darbības beigām sistēma pāriet pārbaudes režīmā. Ja izplūdes gāzes temperatūra ir lielāka par termostata **Th08** iestatīto temperatūru vai ūdens temperatūra ir lielāka par termostata **Th25** iestatīto temperatūru, sistēma pāriet drošības režīmā

- **Gaidīšanas režīms-dzēšana (A27 = 0)**

### Gaidīšana

| Parametri                      | Vadības elementi                                    |                                     | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|------------------|
| <b>T57</b>                     | Izplūdes gāzes temperatūra > Termostats <b>Th28</b> | → <b>T57</b> taimeris sāk darboties | <b>V09</b>           | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |
| Kontrole pēc <b>T57</b> beigām | Izplūdes gāzes temperatūra > Termostats <b>Th28</b> | → Gaida                             |                      |            |                  |

### Pannas tīrīšana

| Parametri | Kontrole                                                                                                                                                         |  | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|------------------|
|           | Pēc gaidīšanas fāzes beigām varat piekļūt šai fāzei, kas ir pieejama tikai tad, ja izeja ir iestatīta uz „Tīrīšanas motors”. Tā beigsies, kad motors izslēgsies. |  | <b>IZSLĒGTS</b>      | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |

### Galīgā tīrīšana

| Parametri                      | Vadības elementi                                    |                                     | Degšanas ventilators      | Skrūve          | Aizdedzes ierīce |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| <b>T16</b>                     | Izplūdes gāzes temperatūra < Termostats <b>Th28</b> | → Taimeris sāk darboties <b>T16</b> | <b>Maksimālais ātrums</b> | <b>IZSLĒGTS</b> | <b>OFF</b>       |
| Kontrole pēc <b>T16</b> beigām | → Pāriet uz <b>izslēgtu gaidīšanas režīmu</b>       |                                     | <b>OFF</b>                |                 |                  |

### Skrūves padeve

| Parametri  | Vadības elementi                                       |                                     | Degšanas ventilators | Skrūve                  | Aizdedzes ierīce |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>T50</b> | Izplūdes gāzes temperatūra t. < <b>Th28</b> Termostats | → Taimeris <b>T50</b> sāk darboties | <b>OFF</b>           | <b>Vienmēr ieslēgts</b> | <b>OFF</b>       |

- **Režīms "Gaidīšana-apkopes darbi" (A27 = 1)**

### Pauses fāze

| Parametri  | Vadības elementi                              |  | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|------------|-----------------------------------------------|--|----------------------|------------|------------------|
| <b>T32</b> | Degšanas izslēgšana. Beigās sākas darba fāze. |  | <b>IZSLĒGTS</b>      | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |

### Darba fāze

| Parametri  | Vadības elementi                                            |  | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|------------|-------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|------------------|
| <b>T33</b> | Atkārtota degšana. Pēc <b>T33</b> beigām sākas pauzes fāze. |  | <b>V12</b>           | <b>C12</b> |                  |

## 5.10 DROŠĪBA

| Parametri                      | Vadības elementi                                                                                                                           | Degšanas ventilators                                                                                                    | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>T15</b>                     | Izplūdes Dūmvads Gāze Temp. < Termostats <b>Th08</b> un Ūdens temperatūra < Termostats <b>Th25</b><br>→ Tas atgriežas iepriekšējā stāvoklī | <b>V12</b> bija <b>gaidstāves</b> režīmā, tas turpina darboties ar tādu pašu jaudu, kāda bija <b>modulācijas</b> režīmā | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |
| Kontrole pēc <b>T15</b> beigām | → pāriet uz <b>dzēšanu</b> ar kļūdu <b>Er05</b> vai <b>Er04</b>                                                                            |                                                                                                                         |            |                  |

## 5.11 DZĒŠANA

### Gaida

| Parametri                      | Kontrole                                                                                   | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes ierīce |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|
| <b>T13</b>                     | Izplūdes gāzes temperatūra > Termostats <b>Th01</b><br>→ Taimeris <b>T13</b> sāk darboties | <b>V09</b>           | <b>OFF</b> | <b>OFF</b>       |
| Kontrole pēc <b>T13</b> beigām | Izplūdes gāzes temperatūra > Termostats <b>Th01</b><br>→ Gaida                             |                      |            |                  |

### Pannas tīrīšana

| Parametri | Kontrole                                                                                                                                                            | Degšanas ventilators | Skrūve     | Aizdedzes       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
|           | Pēc gaidīšanas fāzes beigām jūs varat piekļūt šai fāzei, kas ir pieejama tikai tad, ja izeja ir iestatīta uz „Motora tīrīšana”. Tā beigsies, kad motors izslēgsies. | <b>OFF</b>           | <b>OFF</b> | <b>IZSLĒGTS</b> |

### Galīgā tīrīšana

| Parametri                      | Vadības elementi                                                                           | Degšanas ventilators      | Skrūve          | Aizdedzes ierīce |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| <b>T16</b>                     | Izplūdes gāzes temperatūra < Termostats <b>Th01</b><br>→ Taimeris <b>T16</b> sāk darboties | <b>Maksimālais ātrums</b> | <b>IZSLĒGTS</b> | <b>OFF</b>       |
| Kontrole pēc <b>T16</b> beigām | → pāriet uz <b>OFF</b> bez kļūdas, citādi pāriet uz <b>Block</b>                           | <b>OFF</b>                |                 |                  |

### Skrūves padeve

| Parametri  | Vadības elementi                                                                  | Degšanas ventilators | Skrūve                  | Aizdedzes ierīce |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>T50</b> | Izplūdes gāzes t. < <b>Th01</b> Termostats<br>→ Taimeris <b>T50</b> sāk darboties | <b>OFF</b>           | <b>Vienmēr ieslēgts</b> | <b>OFF</b>       |



# 6 FUNKCIJAS

## 6.1 SYTX RADIO VADĪBA

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Taustiņi</b></p> <p>Taustiņš izslēgts: sistēmas dzēšana</p> <p>Taustiņš ieslēgts: sistēmas aizdedze</p> <p>Taustiņš - s +: degšanas jaudas samazināšana/palielināšana</p> <p><b>Koda maiņa</b></p> <p>Radio vadības ierīcei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pārbaudiet ierīces lietošanas instrukciju Uz kontroliera:</li> <li>atvienojiet strāvas padevi vadības panelim</li> <li>atkal pieslēdzieties galvenajam sprieguma avotam, vienlaikus 5 sekundes nospiežot jebkuru radio vadības pogu, līdz no kontroliera atskan akustisks signāls, kas apstiprinās, ka jaunais kods ir reģistrēts</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.2 MODEMS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sistēma pārvalda modema moduli (pēc pieprasījuma), ar kura palīdzību varat sazināties ar krāsni, izmantojot SMS, lai veiktu aizdedzes, dzēšanas, stāvokļa pieprasījumus un saņemtu informāciju par iespējamajiem bloķēšanas apstākļiem.</p> <p>Modems jāpievieno plāksnes RS232 pieslēgvietai, izmantojot piegādātos kabelus un savienotājus, un tas jāpievieno strāvas padevei ar speciālu adapteri.</p> <p>Pareizai darbībai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet SIM karti, kas atbalsta GSM datu pārraidi no jebkura mobilo sakaru operatora.</li> <li><b>SIM kartes ievietošana un izņemšana jāveic, modemam NEESOT pievienotam.</b></li> <li>Atvienojiet SIM PIN pieprasījumu</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Divi LED indikatori norāda modema statusu:

| GSM LED  | LED aktivitāte               | Modema statuss                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IESLĒGTS | LED ieslēgts nemainīgi       | Modems ir ieslēgts, tas ir gatavs darbam, bet tīkls to vēl nav atpazinis vai PIN kods vēl nav ievadīts, vai antena nav pieslēgta (nav signāla) |
|          | LED mirgo (reizi 2 sekundēs) | Modems ir ieslēgts un gatavs ienākošajiem zvaniem                                                                                              |
|          | LED mirgo (katru sekundi)    | Modems ir ieslēgts un pašlaik veic sakarus (balss, dati vai fakss)                                                                             |
| Izslēgts | LED izslēgts                 | Modems nav pieslēgts strāvai vai atrodas atiestatīšanas fāzē                                                                                   |

Lietotājs var nosūtīt SMS uz modema SIM karti ar komandu, kas rakstīta gan ar lielajiem, gan mazajiem burtiem.

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sākt</b>      | Lai iedarbinātu aizdedzi no sistēmas izslēgtā stāvoklī, modems nosūta atpakaļ ziņojumu uz numuru, no kura tas saņēma komandu, ziņojot par sistēmas stāvokli un jebkuru kļūdas kodu, kas radies      |
| <b>Stop</b>      | Lai sāktu dzēšanu no sistēmas ieslēgtā stāvoklī, modems nosūta atpakaļ ziņojumu uz numuru, no kura tas saņēma komandu, kurā tiek ziņots par sistēmas stāvokli ar jebkuru kļūdas kodu, kas radās.    |
| <b>Stāvoklis</b> | Lai noskaidrotu sistēmas stāvokli, modems nosūta atpakaļ ziņojumu uz numuru, no kura tas saņēma komandu, kurā tiek ziņots par sistēmas statusu un jebkuru kļūdas kodu, kas radies.                  |
| <b>Uzzināt</b>   | Lai uzzinātu numuru, uz kuru nosūtīt SMS bloķēšanas gadījumā; ja ir bloķēšanas stāvoklis, modems automātiski nosūta ziņojumu uz ieprogrammēto numuru ar sistēmas stāvokli un trauksmes kļūdas kodu. |
| <b>Atjaunot</b>  | Tas ļauj atbloķēt sistēmu                                                                                                                                                                           |

Modema nosūtītajā SMS ziņojumā statusa nosaukums ir:

|     |                    |     |                    |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| SMS | Sistēmas stāvoklis | SMS | Sistēmas stāvoklis |
|-----|--------------------|-----|--------------------|

|           |                                       |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bloķēšana | Bloķēšana, dzēšana ar kļūdas ziņojumu | Gaidīšanas režīms | Gaidīšanas režīms |
| Izslēgts  | Izslēgts, Dzēšana, Aizdedzes fāzē     | Izslēgts          | Citi stāvokļi     |

## 6.3 DEGŠANAS VADĪBA

### 6.3.1 Telpas termostats

Sistēma piedāvā dažādus risinājumus telpas temperatūras noteikšanai. Jūs varat izmantot NTC zondi, radio vadības pulti 2Ways2+ vai TriKey. Ja ir iekļauts vairāk nekā viens ierīce, prioritāte būs šāda: 2Ways2+ radio vadība -> TriKey -> zonde. Ja radio vadība nesazinās ar bāzi vai radio termostats ir atslēgts, tiek ņemts vērā zondes bāzes termostats vai TriKey termostats, ja tas ir iekļauts.

### 6.3.2 DEGŠANAS VENTILATORA ĀTRUMS

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametrs <b>P25</b> nosaka degšanas ventilatora ātruma regulēšanas veidu. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>P25=0</b>                                                               | Izplūdes ventilators bez kodētāja: ātrums tiek noteikts pēc iestatītās sprieguma vērtības [V].                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>P25=1</b>                                                               | Degšanas ventilators ar kodētāju: ātrums tiek noteikts pēc iestatītā apgriezienu skaita [RPM]. Ja ir signāls, bet regulēšana nav izdevusies, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er08</b> . Ja sensors ir bojāts un nav signāla, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er07</b> .                                                                      |
| <b>P25=2</b>                                                               | Degšanas ventilators ar kodētāju: ātrums tiek noteikts pēc iestatītā apgriezienu skaita [RPM]. Ja signāls ir klāt, bet regulēšana nav izdevusies, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er08</b> . Ja sensors ir bojāts un signāls nav klāt, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er07</b> . Atjaunojot kļūdu, sistēma automātiski pārslēdzas uz P25=0. |

### 6.3.3 AUGERA ĀTRUMS

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametrs <b>P81</b> nosaka Auger regulēšanas modalitāti. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>P81=0</b>                                              | Auger bez enkoderu, kas tiek vadīts pauzes režīmā (vienība izteikta sekundēs). Regulēšanas solis ir 0,1 sekunde.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>P81=1</b>                                              | Auger ar kodētāju, kas tiek vadīts RPM. Ja ir signāls, bet regulēšana nav izdevusies, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er48</b> . Ja sensors ir bojāts un nav signāla, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er47</b> .                                                                                                    |
| <b>P81=2</b>                                              | Skrūve ar kodētāju, kas tiek vadīta ar apgriezieniem minūtē. Ja ir signāls, bet regulēšana nav izdevusies, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er48</b> . Ja sensors ir bojāts un signāls nav pieejams, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar trauksmi <b>Er47</b> . Atjaunojot kļūdu, sistēma automātiski pārslēdzas uz <b>P81 = 0</b> . |

### 6.3.4 DEGŠANAS GAIDĪŠANAS REŽĪMS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Režīms „Standby” ir pagaidu liesmas nodzēšana, kad sasniegta sildāmā vidēja mērķa temperatūra. Pāreju uz režīmu „Standby” var aktivizēt no izvēlnes „Enables Menu”, iestatot parametrus <b>A01</b> , <b>A52</b> un <b>A13</b> . Ja:<br><b>A01; A52 = 1</b> → , ja telpas temperatūra ir augstāka par telpas termostata iestatīto temperatūru, sistēma pāriet modulācijas režīmā <b>A01; A52 = 2, 4</b> → , ja telpas temperatūra ir augstāka par telpas termostata iestatīto temperatūru, sistēma pāriet gaidīšanas režīmā <b>A13 = 0</b> → , ja katla ūdens temperatūra ir augstāka par termostata katla iestatīto temperatūru, sistēma pāriet modulācijas režīmā <b>A13 = 1</b> , □□ katla ūdens temperatūra>(katla termostats + <b>D23</b> ), kad ir beidzies taimera <b>T43</b> darbības laiks, sistēma pāriet gaidstāves režīmā<br>Lai izietu no gaidīšanas režīma, iestatiet attiecīgā termostata histerēzes vērtību. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 6.3.5 AUTOMĀTISKĀ SADEGŠANAS JAUDA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Nosakot darba jaudu, lietotājs var iestatīt automātisko režīmu [A]. Darba jauda tiek automātiski izvēlēta atbilstoši telpas temperatūrai un iestatītā katla termostata <b>Th24</b> vērtībai. Ja:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>katla ūdens temperatūra ≤ <b>Th24 – D08</b> → sistēma pāriet uz maksimālo pieejamo jaudu</li> <li><b>Th24 – D08</b> &lt; katla ūdens temperatūra &lt; <b>Th24t</b> → sadegšanas jauda tiek izvēlēta proporcionāli (jo lielāka ir starpība starp ūdens temperatūru un termostatu <b>Th24</b>, jo lielāka būs izvēlēta jauda).</li> <li>katla ūdens temperatūra ≥ <b>Th24</b> → sistēma pāriet uz jaudu 1 vai, ja tā ir ieslēgta, uz modulācijas jaudu</li> </ul> Parametram <b>D08</b> jābūt daudzskaitlim no darbības jaudas skaita mīnus viens.<br>Piemērs: Režīms = [A], <b>Katla termostats</b> = 60 °C, <b>D08</b> = 20 °C, <b>P03</b> = 5 |      |         |         |         |         |            |
| Katla temperatūra (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤ 40 | 40 ÷ 45 | 46 ÷ 50 | 51 ÷ 55 | 56 ÷ 60 | ≥ 60       |
| Darba jauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 4       | 3       | 2       | 1       | 1 vai Mod. |

### 6.3.6 DEGŠANAS JAUDAS IZMAIŅAS AIZKAVES LAIKĀ

|                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kad sistēma iziet no aizdedzes režīma un pāriet uz <b>darbības režīmu</b> , degvielas jauda, sākot no jaudas 1, pāriet uz darbības jaudu, palielinot tās vērtību ar aizkaves laiku, kas ir tāds pats kā <b>T18</b> . |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 6.3.7 GRANULU PILDĪŠANAS KOREKCIJA

Lietotājs iestata granulū iekraušanas ieslēgšanās laiku/ātrumu ar soli  $-7 \div 7$ . **P15** ir viena soļa procentuālā vērtība, kas ietekmē visas noklusējuma darba jaudas. Aprēķinātās vērtības nedrīkst pārsniegt noteiktā diapazona **P27÷P05** robežas.

|         |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piemērs | <b>P15</b> = 10 | <b>C03</b> = 2,0 | <b>C04</b> = 3,0 | <b>C05</b> = 4,0 | <b>C06</b> = 5,0 | <b>C07</b> = 6,0 | <b>C11</b> = 1,0 |
|         | Solis = -1      | <b>C03</b> = 1,8 | <b>C04</b> = 2,7 | <b>C05</b> = 3,6 | <b>C06</b> = 4,5 | <b>C07</b> = 5,4 | <b>C11</b> = 0,9 |

### 6.3.8 DEGŠANAS VENTILATORA KOREKCIJA

Lietotājs nosaka degšanas ventilatora ātrumu ar soli  $-7 \div 7$ . **P16** ir viena soļa procentuālā vērtība, kas ietekmē visas noklusējuma darba jaudas. Aprēķinātās vērtības nedrīkst pārsniegt noteiktā diapazona **P14÷P30** robežas.

|         |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Piemērs | <b>P16</b> = 5 | <b>V03</b> = 1000 | <b>V04</b> = 1200 | <b>V05</b> = 1400 | <b>V06</b> = 1600 | <b>V07</b> = 1800 | <b>V11</b> = 900  |
|         | Solis = +3     | <b>V03</b> = 1150 | <b>V04</b> = 1380 | <b>V05</b> = 1610 | <b>V06</b> = 1840 | <b>V07</b> = 2070 | <b>V11</b> = 1035 |

## 6.4 KONFIGURĒJAMAS IEEJAS

Ir iespējams iestatīt ieejas IN2, IN3, IN6 un IN7 atbilstoši attiecīgo vadības parametru (**P77**, **P75**, **P78** un **P82**).

### 6.4.1 DURVJU SENSORS

Ja durvis ir atvērtas, panelī parādās ziņojums „Port”. Augers apstājas, un, ja sistēma nav izslēgta vai gaidstāves režīmā, degšanas ventilators darbojas ar ātrumu **P22**. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par **T92** sekundēm, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar kļūdu **Er44**. Ja kontakts netiek izmantots, īsslēdziet attiecīgos kontaktus.

### 6.4.2 GRANULU TERMOSTATS

Kad kontakts atveras, rodas atgriezeniskais vilnis:

- sistēma pāriet bloķēšanas režīmā (ar trauksmes ziņojumu **Er06**)
- ja
  - konfigurējama izeja ir iestatīta kā Auger 2 (**P44** = 16, 17, produkts ar 2 sūkņiem) sūknis apstājas un Auger 2 darbojas laiku **T34**
  - konfigurējama izeja ir iestatīta kā drošības vārsts (**P44**=1, produkts ar vienu skrūvi un vienu drošības vārstu) skrūve apstājas un drošības vārsts aizveras
  - nav konfigurējama izeja ir iestatīta kā Auger 2 vai drošības vārsts (produkts ar 1 Auger) Auger turpina darboties laiku **T34**

Ja produktam ir tikai viena spirāle un degšanas ventilators ir izslēgts, tas ieslēdzas ar ātrumu **V12**.

### 6.4.3 Telpas TERMOSTATS

Iestatot parametru **Enables A01**, ir iespējams:

- A01** = 0  
atvērt kontaktu: sistēma pāriet uz dzēšanas režīmu aizvērt kontaktu: sistēma pāriet uz aizdedzes režīmu
- A01** = 1  
slēgts kontakts: sistēma pāriet uz darbības režīmu atvērts kontakts: sistēma pāriet uz modulācijas režīmu
- A01** = 2  
slēgts kontakts: sistēma pāriet uz darbības režīmu atvērts kontakts: sistēma pāriet uz gaidīšanas režīmu
- A01** = <t1/>3  
kontakts slēgts: sistēma ieslēdz iekārtas sūkni  
Kontakts atvērts: ja ūdens temperatūra pārsniedz iekārtas sūkņa aktivizācijas termostata vērtību (**Th19** vai **Th59**), sistēma bloķē iekārtas sūkni, līdz tiek sasniegts termostata **Th21** vai **Th78** rādījums (ja **P26** = 4).
- A01** = 4  
kontakts aizvērts: sistēma ieslēdz iekārtas sūkni un pāriet darbības režīmā Kontakts atvērts: sistēma pāriet gaidīšanas režīmā un bloķē iekārtas sūkni, kā 3. gadījumā.
- A01** = 5  
kontakts aizvērts: apkures ventilators darbojas regulāri kontakts atvērts: apkures ventilators darbojas ar jaudu 1

Ja ir nepieciešams karstais ūdens un sūknis tiek izmantots arī karstā ūdens sagatavošanai, telpas termostats to nebloķēs. Ja **A01** = 1, 2, 3, 4, 5, ja neizmantojat ieejas īsslēguma kontaktus.

## 6.4.4 PLŪSMAS SLĒDZIS

Iespējot vienu no konfigurējamajām ieejām kā plūsmas slēdzi, ja ir iestatīta hidrauliskā iekārta, kas to ietver (**P26** = 0, 5). Pielāgojot parametru **P91** programmatūrā un CP tastatūrās, varat iestatīt ieeju uz NC vai NO.


## 6.4.5 GRANULU LĪMEŅA SENSORS

Kad degvielas līmenis nokrītas zem noteiktā sliekšņa, sistēma, pēc tam, kad ir ziņojusi par granulū trūkumu laiku, kas ir vienāds ar **T24**, pāriet uz dzēšanu ar kļūdu **Er18**. Visi signāli pārtraucas, kad tvertne tiek atkārtoti piepildīta ar granulām, un no šī brīža ir iespējama atkārtota aizdedze. Ja **P09** = 2, 3 granulū trūkuma gadījumā tvertne, sistēma neizslēdzas, bet turpina signalizēt par granulū trūkumu. Ja sistēmā ir granulū iekraušanas motors, degvielas trūkuma gadījumā arī tas tiek aktivizēts. Ar parametru **P09** varat apgriezt sensora rādījumu. Paneļam var pieslēgt dažāda veida sensorus.

### Sensori ar nepārtrauktu sprieguma izeju

Temperatūras regulators atbalsta tikai PNP sensorus, un izejas signālam piešķirtā vērtība nedrīkst pārsniegt 12 V. Sensori ar izejas signālu līdz 5 V var tikt pieslēgti visām ieejām. Sensori ar izejas signālu, kas pārsniedz 5 V (maksimums 12 V), var tikt pieslēgti tikai ieejām IN6 un IN7.

*Savienojumi*

|  |                                            | IN2                                          | IN3                                         | IN6                                          | IN7                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                  | +Vc sensors<br>Out sensors<br>-GND sensors | 31. kontakts<br>22. kontakts<br>23. kontakts | 31. kontakts<br>24. kontakts<br>kontakts 25 | 31. kontakts<br>33. kontakts<br>34. kontakts | 31. kontakts<br>35. kontakts<br>36. kontakts |

### Sensori ar brīviem kontaktiem

*Savienojumi:*

Skatīt 2.1. punktu par elektriskajām instalācijām.

## 6.4.6 DHW ZONDE/BUFERA TVERTNE

Ja ir izvēlēta hidrauliskā iekārta, kas to ietver, aktivizējiet vienu no konfigurējamajām ieejām kā DHW zonde/bufera tvertne (**P26** = 2, 3, 4).

## 6.4.7 TĪRĪŠANAS MOTORA IEROBEŽOTĀJS

Kontakts tiek izmantots kopā ar tīrīšanas motoru.

## 6.4.8 TELPAS ZONDE

Iestatot parametru Enables **A01**, ir iespējams:

- **A01** = 0  
Telpas termostats nav sasniegts: sistēma pārslēdzas uz aizdedzi Telpas termostats ir sasniegts: sistēma pārslēdzas uz dzēšanu
- **A01** = 1  
Telpas termostats nav sasniegts: sistēma pārslēdzas uz darbības režīmu Telpas termostats sasniegts: sistēma pārslēdzas uz modulāciju
- **A01** = 2  
Telpas termostats nav sasniegts: sistēma pārslēdzas uz darbības režīmu Telpas termostats ir sasniegts: sistēma pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu
- **A01** = < t1 / > 3  
Telpas termostats nav sasniegts: sistēma atkārtoti iedarbina iekārtas sūkni  
Sasniegts telpas termostats: ja ūdens temperatūra pārsniedz iekārtas sūkņa aktivizēšanas termostatu (**Th19** vai **Th59**), sistēma bloķē iekārtas sūkni, līdz tiek sasniegts termostats **Th21** vai **Th78** (ja **P26** = 4)
- **A01** = 4  
Telpas termostats nav sasniegts: sistēma atkārtoti iedarbina iekārtas sūkni un pārslēdzas uz darbības režīmu Telpas termostats sasniegts: sistēma pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu un bloķē iekārtas sūkni, kā 3. gadījumā
- **A01** = 5  
Telpas termostats nav sasniegts: apkures ventilators darbojas regulāri Telpas termostats sasniegts < : apkures ventilators darbojas ar jaudu 1

Ja ir nepieciešams ūdens sanitārajām vajadzībām un sūknis tiek izmantots arī sanitārajām vajadzībām, tad telpas zonde to nebloķē. Ja **A01** = 1, 2, 3, 4, 5, ja neizmantojat ieejas īsslēguma tapas.

## 6.4.9 PRIMĀRAIS GAISA REGULATORS

Regulators nolasa gaisa plūsmas ātrumu krāsns/katla iesūkšanas caurulē.

Nolasīšanas diapazons ir 0÷2000. Ja zonde nav pieslēgta, ātruma vērtība ir 0.


Savienojumi:

| Sensors                               | IN6                                                  | IN7                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vc (+12V) vai +V (+5V)<br>Out<br>-GND | 31. vai 32. kontakts<br>33. kontakts<br>34. kontakts | 31. vai 32. kontakts<br>35. kontakts<br>36. kontakts |

Var izmantot diferencētā spiediena sensoru vai plūsmas mērītāju.

Ja izmantojat diferenciālā spiediena sensoru:

- Uzstādiet to horizontāli, izmantojot piegādāto stiprinājuma kolbu.
- Spiediena nolasīšanas savienojumi (sk. attēlu, detaļas 1 un 2) jānovieto uz leju. Lai nolasītu rādījumus, savienojiet ar **P2** (sk. attēlu, detaļas); atstājiet savienotāju **P1** brīvu.



#### Leģenda

- 1 Spiediena savienojums P1 (augsts spiediens)
- 2 Spiediena savienojums P2 (zems spiediens)
- 3 Elektriskie savienojumi

#### Vadu savienojumi

sarkans kabelis: +12V  
dzeltens kabelis: signāls  
melns kabelis: GND

#### Darbība:

Regulatora uzdevums, iedarbojoties uz spirāli un ventilatoru, ir uzturēt nemainīgu gaisa plūsmu katrai darba jaudai, lai optimizētu sadegšanu. Regulators tiek aktivizēts tikai darbības režīmā un modulācijas režīmā, un, ja **A35** = 1, arī fiksētas aizdedzes, mainīgas aizdedzes un stabilizācijas režīmā.

Lai nodrošinātu pareizu lietošanu, rīkojieties šādi:

- Ieslēdziet sistēmu un atslēdziet regulatoru (**A24** = 0). Pārbaudiet degšanas gaisa ātrumu visām izmantotajām jaudām darbības režīmā vai modulācijas režīmā.
- Kad esat noteicis šīs vērtības katrai sistēmas jaudai, iestatiet:
  - Gaisa plūsmas iestatītās vērtības katrai jaudai (parametri **FL22** ÷ **FL30**).
  - Gaisa plūsmas novirze no iestatītās vērtības katrai jaudai (parametri **FL52** ÷ **FL60**).
  - Degšanas regulēšanas laika intervāls (parametrs **T19**, ņemot vērā, ka, jo īsāks ir šis laiks, jo mazāk sistēma veic mērījumus).
  - Gaidīšanas laiks, kad regulators ir ārpus minimālā vai maksimālā diapazona, pirms tiek izmantota cita izeja vai tiek signalizēta neveiksmīga regulēšana (parametrs **T20**).
  - Gaidīšanas laiks pirms pirmās regulēšanas uzsākšanas (parametrs **T80**).
  - Regulēšanas veids, ko vēlaties veikt (parametrs **A24**).
  - Regulēšanas soļa platums katram izvadiem (**V60** un **C60**).
  - Regulēšanas prioritāte izvēlētajām izejām (funkcija ir ieslēgta tikai tad, ja ir izvēlēta **A24** konfigurācija ar divām regulējamām izejām). Atbilstoši vērtībai **A31** mums būs:
    - A31** = 0- > Regulators sāk regulēt pirmo izeju, pēc tam pāriet uz otro, ja tiek pieprasīts, bet vienmēr atgriežas pie pirmās
    - A31** = 1- > regulators sāk regulēt pirmo izeju, pēc tam pāriet uz otro, ja tiek pieprasīts, un paliek pēdējā regulētajā izejā.
  - Sistēmas darbība gadījumā, ja izvades regulēšana neizdodas. Atkarībā no **A25** vērtības mums būs:
    - A25** = 0- > ja regulēšana neizdodas, izvēlētie izvadi darbosies ar pēdējām regulatora aprēķinātajām vērtībām.
    - A25** = 1- > ja regulēšana neizdodas, regulators tiks atkārtoti inicializēts un mēģinās veikt jaunu regulēšanu.
    - A25** = 2- > ja regulēšana neizdodas, regulators tiek deaktivizēts, izvēlētais izejas turpina darboties ar noklusējuma parametriem un displejā parādās **Er17**.
    - A25** = 3- > ja regulēšana neizdodas, sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu ar kļūdu **Er17**
    - A25** = 4- > ja regulēšana neizdodas, sistēma pāriet uz atjaunojošo aizdedzi un regulators tiek inicializēts.
- Izslēdziet un restartējiet sistēmu ar ieslēgtu regulatoru. Pirmā regulēšanas intervence notiks pēc gaidīšanas laika, kas ir vienāds ar **T80**. Sistēma nolasa gaisa plūsmas ātrumu laika **T19** laikā un pārbauda, vai tas atrodas diapazonā  $FL2X \pm (FL2X * FL5X)$ . Ja tas nenotiek, kontrolieris maina degšanas ventilatora un/vai skrūves iestatītos vērtības. Regulēšana ietekmē izejas šādi:
  - Gaisa ātruma noteikšana zemāka par definēto diapazonu**
    - Degšanas ventilatora ātrums tiek palielināts no vērtības **V60** līdz vērtībai **P30**
    - Augera ātrums/darba stundas tiek samazinātas no vērtības **C60** līdz vērtībai **P27**. Pretējā gadījumā, ja **P148** > 0 tiek samazināts līdz iestatītajai vērtībai mīnus procentuālā vērtība **P148** (**P27** jebkurā gadījumā paliek zemākā robeža)
  - Gaisa ātruma noteikšana ir augstāka par definēto diapazonu**
    - Degšanas ventilatora ātrums tiek samazināts no vērtības **V60** līdz vērtībai **P14**

Augera ātrums/darba stundas tiek palielinātas par vērtību **C60** līdz vērtībai **P57** (vai **P05**, ja **P57** = 0). Pretējā gadījumā, ja **P148** > 0 tiek palielināts līdz iestatītajai vērtībai plus procentuālā vērtība **P148** (**P05** vai **P57** jebkurā gadījumā paliek augstākais limits)

Regulatora darbību var iedalīt divos režīmos:

- **Viena izvada regulēšana (A24 = 1 vai 3)**  
Regulators maina tikai viena izvades iestatīto vērtību, un, ja tas spēj to uzturēt iestatītajās robežās, sistēma darbojas pareizi. Pretējā gadījumā, ja vērtība sasniedz regulētās izvades minimālo vai maksimālo vērtību, neiekļūstot gaisa ātruma robežās, sistēma gaida laiku, kas ir vienāds ar **T20**, tad, ja **A25** = 0, regulators turpina ar pašreizējiem datiem, ja **A25** = 1, tas atiestatās un sāk no sākuma, ja **A25** = 2, tas pāriet kļūdas režīmā, atslēdzas un parādās ziņojums **Er17**, ja **A25** = 3, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar kļūdu **Er17**, ja **A25** = 4, sistēma pāriet atjaunošanas aizdedzes režīmā.
  - **Divu izeju regulēšana (A24 = 2 vai 4)**  
Ja vērtība sasniedz regulētā izvades minimālo vai maksimālo vērtību, neiekļūstot gaisa plūsmas robežās, regulators gaida laiku **T20** un pēc tam pārslēdzas uz otru izvades regulēšanu. Ja arī otrā izvades regulēšana sasniedz minimālo vai maksimālo vērtību, neiekļaujoties gaisa plūsmas robežās, pēc laika **T20**, ja **A25** = 0, tā turpina ar pašreizējiem datiem, ja **A25** = 1, tā atiestatās un sāk no jauna, ja **A25** = 2, tā sevi atslēdz un uz displeja parādās ziņojums **Er17**, ja **A25** = 3, sistēma pāriet uz bloķēšanu ar kļūdu **Er17**, ja **A25** = 4, sistēma pāriet uz atjaunojošo aizdedzi.
4. Ja regulators tiek pārtraukts ar nejausiem notikumiem, kas liek mainīt sadegšanu, piemēram, periodiska tīrīšana, tad, kad sistēma atgriežas iepriekšējā stāvoklī, regulators gaidīs laiku, kas ir vienāds ar **T80**, pirms pirmās regulēšanas.
5. Ja uz tastatūras parādās ziņojums **Er39**, ierīce ir bojāta vai nav pareizi pieslēgta; regulēšana ir atspējota un izvades Auger un Fan darbosies ar rūpnīcas parametriem.
6. Ja uz tastatūras parādās ziņojums **Er42**, maksimālais gaisa plūsmas daudzums ir pārsniegts (**FL40**) un sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu.
7. Ja regulators ir ieslēgts un laiks **T01** nav iestatīts uz 0, ja plūsma, kas saglabāta pārbaudes beigās, ir mazāka par **FL20**, sistēma pāriet uz dzēšanas režīmu un uz displeja parādās ziņojums **Er41**.

#### Regulēšana minimālās plūsmas gadījumā:

Ja plūsma samazinās tādā veidā, kas var apdraudēt iekārtas pareizu darbību, ir iespējams aktivizēt procedūru, lai atjaunotu atbilstošu plūsmas vērtību. Lai aktivizētu šo procedūru, iestatiet **FL19** uz vērtību, kas ir lielāka par 0.

Ja konstatētais plūsmas ātrums ir mazāks par **FL19**, plūsmas mērītāja regulēšana tiek pārtraukta, un, ja sistēma atrodas darbības režīmā vai modulācijas režīmā, degšanas ventilatora ātrums kļūst vienāds ar **V26**, bet slodze atbilstoši **A33** vērtībai tiek pārtraukta vai veikta ar minimālo jaudu **P27**.

Šīs fāzes minimālais ilgums ir **T80** sekundes, pēc kurām sistēma gaida, līdz plūsma kļūst lielāka par **FL19**.

+ **FL49** uz laiku **T93**. Ja tas notiek, tiek atjaunota normāla darbība, un regulators izmanto augšējo skrūvi un ventilatoru noklusējuma parametrus. Ja plūsma paliek zem **FL19** + **FL49**, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar kļūdu **Er41**.

Šīs procedūras laikā periodiskā tīrīšana netiek veikta, un jaudas maiņa ir atļauta, bet bez rezultāta.

#### PIEZĪME:

Ja lietotājs maina Auger un Fan iestatījumus ar kalibrēšanu, regulators izmantos jaunās iegūtās vērtības kā sākuma vērtības degšanas vadībai.

Sistēma saglabā katras regulēšanas rezultātā iegūtās jaudas vērtības un izmanto tās kā sākuma vērtības turpmākajiem iestatījumiem.

Šīs vērtības tiek atiestatītas (un sistēma sāk darboties ar noklusējuma parametriem), ja:

- degšanas recepte tiek mainīta
- Parametra **A24** vērtība tiek mainīta
- Ja nav sprieguma barošanas avota
- Aizdedzes gadījumā, ja **A34** = 1
- Ja rodas kļūdas **Er02**, **Er03**, **Er12**, **Er13** un **Er18**.

### 6.4.10 ĀRĒJAIS HRONOMETRS

Kontakts ir iestatīts kā ārējais hronometrs: kad kontakts aizveras, sistēma pārslēdzas uz aizdedzes režīmu, kad kontakts atveras, sistēma pārslēdzas uz dzēšanas režīmu.

### 6.4.11 SKRŪVES KODĒTĀJA IEEJA

Izmantojiet ieeju, ja jums ir augera kodētājs.

Savienojumi:

| Sensors       | uIN2                        |
|---------------|-----------------------------|
| +V            | 32. kontakts                |
| Izeja<br>-GND | 22. kontakts<br>kontakts 23 |

### 6.4.12 UDENS SPIEDIENA SENSORS

Izmantojiet ieeju, ja sistēmai nepieciešams spiediena sensors.

Savienojumi:

| Sensors                                  | IN6                                                  | IN7                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| +Vc (+12V) vai +V (+5V)<br>Izeja<br>-GND | 31. vai 32. kontakts<br>33. kontakts<br>34. kontakts | 31. vai 32. kontakts<br>35. kontakts<br>36. kontakts |

## 6.5 KONFIGURĒJAMAS IZEJAS

Jūs varat iestatīt izvadi V2 atbilstoši parametra **P44** vērtībai

### 6.5.1 GRANULU DROŠĪBAS VĀRSTS

Izeja ir ieslēgta, kad skrūve ir ieslēgta darbam (pārbaude, aizdedze, stabilizācija, darbības režīms, modulācija un drošība); skrūve būs ieslēgta tikai pēc taimera **T40** beigām.

Aizdedzes fāzes priekšsildīšanas fāze sāksies tikai tad, ja ir beidzies taimera **T40** laiks.

## 6.5.2 IEKRAUŠANAS MOTORS

Kad granulu līmeņa sensors ziņo par materiāla trūkumu, izeja ieslēdzas, lai piepildītu tvertni. Saskaņā ar parametru **P09** mums ir šādas funkcijas:

- **P09** = 0, 1  
Ja laikā **T24** nav sasniegts iestatītais granulu līmenis, sistēma pāriet uz dzēšanas režīmu un displejā parādās kļūdas ziņojums **Er18**. Ja tvertne tiek piepildīta manuāli, ir iespējams atiestatīt kļūdu un restartēt sistēmu. Ja granulu līmenis ir sasniegts, manuālā piepildīšana turpināsies laiku, kas ir vienāds ar **T23**.
- **P09** = 2, 3  
Ja iestatītais granulu līmenis netiek sasniegts laikā **T24**, motors apstājas un displejā parādās ziņojums „Refill” (*Atkārtota uzpilde*). Ja iestatītais granulu līmenis tiek sasniegts, materiāla uzpilde turpinās laiku, kas ir vienāds ar **T23**.

## 6.5.3 IZEJA ZEM TERMOSTATA

Izeju pārvalda Th56Termostats: ja vērtība pārsniedz šo vērtību, tā tiek piegādāta, citādi ir izslēgta.

## 6.5.4 DEGŠANAS VENTILATORS 2

Izeja ir ieslēgta, ja degšanas ventilators 1 ir ieslēgts, un tā jauda ir tāda pati kā degšanas ventilatoram 1.

## 6.5.5 SILDĪŠANAS VENTILATORS

Sildīšanas ventilators darbojas, kā aprakstīts zemāk:

- Tas ir ieslēgts tikai tad, ja izplūdes gāzes temperatūra ir augstāka par termostata **Th05** temperatūru.
- Ja **P06** > 1 vai izvēlēta jauda nav automātiska un **A01** = 1, 2, 4, telpas termostats darbojas ar jaudu 1
- Jebkurā darbības stāvoklī, ja **A01** = 5, telpas termostats darbojas ar jaudu 1
- Drošības apsvērumu dēļ, ja izplūdes gāzes temperatūra ir augstāka nekā termostata **Th07** vai **Th08** temperatūra, ventilators darbojas ar maksimālo jaudu (230 V).

Nosakot sildīšanas jaudu, lietotājs var izvēlēties starp automātisko režīmu [A] un manuālo režīmu [M]; ja izvēlaties automātisko režīmu, jauda tiks automātiski izvēlēta atbilstoši parametra vērtībai **P06**.

Ja **P06** = 1, sildīšanas jauda ir tāda pati kā sadegšanas jauda, ja **P06** = 2, sildīšanas jauda tiek automātiski izvēlēta sistēmā, izmantojot izplūdes gāzes temperatūru, termostata vērtību **Th05** un parametru **D04**, ja **P06** = 3, sildīšanas jauda tiek automātiski izvēlēta sistēmā, izmantojot telpas temperatūru, izmantojot telpas termostatu, un automātiski izvēlēta sistēmā, izmantojot telpas temperatūru, izmantojot telpas un parametru **D05** vai **D13**.

Piemērs: **P06** = 2, **Th05** = 60 °C, **D04** = 100 °C, **P03** = 5

| Izplūdes<br>dūmvads<br>gāzes<br>temperatūra °C | ≤ 60     | 60 ÷ 84 | 85 ÷ 109 | 110 ÷ 134 | 135 ÷ 159 | ≥ 160   |
|------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| Sildīšanas jauda                               | IZSLĒGTS | Jauda 1 | Jauda 2  | Jauda 3   | Jauda 4   | Jauda 5 |

## 6.5.6 GAISA VĀRSTS

Izeja ir ieslēgta, ja ir ieslēgts sadegšanas ventilators.

## 6.5.7 KĻŪDU SIGNĀLIERIS

Izeja ir ieslēgta, ja sistēma ir bloķēta.

## 6.5.8 ELEKTROVĀRSTS/ P2 SŪKNIS

Izeja vadīta 2 vadu elektrovārstu vai zema efektivitātes sūkni.  
Ja izmantojat 2-3 ceļu moduli, kas pārslēdz Triac izvadi uz pārslēgšanas releju, būs iespējams pieslēgt trīs vadu elektrovārstu vai augstas efektivitātes sūkni.  
Pievienotā uzlādes darbība ir atkarīga no izvēlētajā hidrauliskās iekārtas.

## 6.5.9 AUGER 2 (PAUZE-DARBS)

Iestatot **P81** = 0, izeja būs ieslēgta uz laiku, kas ir par procentu **P72** ilgāks nekā Auger 1; maksimālais darba laiks sastāv no parametra **P57** (vai **P05**, ja **P57** = 0). Ja **P81** = 1, 2, izeja vienmēr ir ieslēgta, ja Auger 1 ir ieslēgts. Dzēšanas un gaidstāves dzēšanas režīmā izeja izslēdzas tikai pēc taimera **T27** beigām.

## 6.5.10 AUGER 2 (VIENMĒR IESLĒGTS)

Izeja vienmēr ir ieslēgta, ja Auger 1 ir ieslēgts (aizdedzes, stabilizācijas, darbības režīma un modulācijas laikā), un tā izslēdzas, salīdzinot ar pirmā Auger izslēgšanu, tikai pēc taimera **T27** beigām.

## 6.5.11 MOTORA TĪRĪŠANA

Darbības izslēgšanas un bloķēšanas režīmā motors drošības apsvērumu dēļ vienmēr ir izslēgts. Sistēma neiziet no pārbaudes režīma, kamēr motors nav atgriezts atpakaļ.

Motors ieslēdzas:

- Laikā **T86**, dzēšanas, atjaunošanas aizdedzes un gaidīšanas-dzēšanas režīmā pirms galīgās tīrīšanas fāzes. Ventilators un skrūve tiek apstādināti; tīrīšana tiek atkārtota **P50** reizes. Lai atspējotu tīrīšanu šajās fāzēs, iestatiet **P50** = 0.
- Cikliski, laika posmā **T141** ÷ **T148**, kad darba laiks darbības režīmā un modulācijā pārsniedz parametra **T87** vērtību. Degšanas parametri nemainās; tīrīšana tiek atkārtota **P49** reizes. Lai atspējotu tīrīšanu, kad sistēma darbojas pilnībā, iestatiet **P49** = 0.  
Ja neizmantojat ierobežotāju, lai neaktivizētu motoru līdz noteiktam jaudas līmenim, varat iestatīt darba laiku uz 0.

Motora vadība šajā gadījumā var tikt veikta ar vai bez ierobežotāja slēdža:

- vadība ar galējo slēdzi (iestatiet **P75**, **P77**, **P78** vai **P82** uz 12)

| Fāze    | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. fāze | Sistēma ieslēdz motoru un pārbauda galvenā slēdža stāvokli: kad tas atveras, pāriet uz 2. fāzi. Ja pēc taimera <b>T85</b> beigām galvenais slēdzis joprojām ir aizvērts stāvoklī, sistēma bloķējas ar kļūdu <b>Er25</b> .                                                                                          |
| 2. fāze | Šīs fāzes maksimālais ilgums ir <b>T86</b> vai <b>T141+T148</b> sekundes: šajā laikā motoram jāpabeidz kustība uz priekšu vai viss tīrīšanas cikls. Beigās sistēma pāriet uz 3. fāzi.                                                                                                                              |
| 3. fāze | Šīs fāzes maksimālais ilgums ir <b>T99</b> sekundes: šajā laikā motors ir izslēgts un jānovieto sākuma pozīcijā (galvenajam slēdzim jābūt aizvērtam). Beigās sistēma pārslēdzas uz 4. fāzi. Ja <b>T99</b> beigām galvenais slēdzis joprojām ir atvērts, sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu ar kļūdu <b>Er25</b> . |
| 4. fāze | Ja veikto tīrīšanas ciklu skaits ir mazāks par iestatīto ciklu skaitu, sistēma sāk jaunu tīrīšanas ciklu, sākot no 1. fāzes, citādi tīrīšanas funkcija ir beigusies                                                                                                                                                |

Ja normālas darbības laikā temperatūras regulators fiksē, ka galvenais slēdzis ir atvērts, motors tiek aktivizēts, lai aizvērtu kontaktu; ja tas netiek aktivizēts, sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu ar kļūdas ziņojumu **Er25**.

- Vadība bez ierobežotāja slēdža:

| Fāze    | Apraksts                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. fāze | Sistēma ieslēdz motoru uz laiku, kas ir vienāds ar <b>T86</b> vai <b>T141</b> ÷ <b>T148</b> sekundēm: šajā laikā motoram jāpabeidz kustība uz priekšu vai viss tīrīšanas cikls. Beigās sistēma pārslēdzas uz 2. fāzi. |
| 2. fāze | Šīs fāzes ilgums ir <b>T99</b> sekundes: šajā laikā motors ir izslēgts un jānovieto sākuma pozīcijā. Beigās sistēma pāriet uz 3. fāzi.                                                                                |
| 3. fāze | Ja veikto tīrīšanas ciklu skaits ir mazāks par iestatīto ciklu skaitu, sistēma sāk jaunu tīrīšanas ciklu, sākot no 1. fāzes, citādi tīrīšanas funkcija ir beigusies.                                                  |

## 6.5.12 TĪRĪŠANAS MOTORS 4

Izeja ir ieslēgta periodiskās ogļu pannas tīrīšanas laikā, pārbaudes režīmā un galīgās tīrīšanas laikā, kad ir izslēgts, gaidīšanas režīmā un atjaunojot aizdedzi.

## 6.5.13 SKRŪVES SPRIEGUMA PADEVE PWM

Izeja ir nepieciešama, lai barotu skrūvi, ja tā tiek vadīta PWM vai DAC.

### 6.6 AUGER ATBLOKĒŠANAS FUNKCIJA

Šī funkcija ir pieejama tikai Auger motoriem, kas aprīkoti ar enkoderu (**P81** = 1, 2), un tās mērķis ir restartēt motoru, ja tas bloķējas kāda degvielas gabala dēļ. Ja temperatūras kontrolieris uz dažām sekundēm nolasa augera ātrumu kā nulli, kad tam vajadzētu darboties, tas augeram dod virkni impulsu ar maksimālo ātrumu, lai mēģinātu to atbloķēt. Ja tas nedarbojas, sistēma pāriet uz dzēšanas režīmu ar kļūdu **Er47**. Impulsu ilgums ir 2 sekundes, un pauzes laiks starp vienu impulsu un nākamo ir vienāds ar parametru **P118**.

### 6.7 SISTĒMAS APKOPES FUNKCIJA1

Kad sistēma pārsniedz parametru **T66** iestatīto darba laiku, tiek ziņots par nepieciešamību sazināties ar servisu. Displejā parādās ziņojums „Service” (*Apkalpošana*), un sistēma, ja **P86** = 1, pāriet uz bloķēšanas režīmu. Lai atbloķētu sistēmu vai, ja **P86** = 0, lai ziņojums pazustu, ir nepieciešams piekļūt apkalpošanas atiestatīšanas izvēlnei. Lai atspējotu šo funkciju, iestatiet **T66** = 0; lai to ieslēgtu, iestatiet **T66** > 0.

### 6.8 SISTĒMAS APKOPES 2 FUNKCIJA

Kad sistēma pārsniedz parametru **T67** iestatīto darba laiku, tiek ziņots par nepieciešamību tīrīt sistēmu. Displejā parādās ziņojums „Cleaning” (Tīrīšana) un tiek izdots periodisks akustisks signāls. Lai izslēgtu akustisko signālu, piekļūstiet tīrīšanas atiestatīšanas izvēlnei. Lai atspējotu šo funkciju, iestatiet **T67** = 0; lai to ieslēgtu, iestatiet **T67** > 0.

### 6.9 DZĒŠANA AIZDEDZES FĀZĒ

Kad sistēma jau ir pabeigusi aizdedzes priekšsildīšanas fāzi un tiek izslēgta ar ārējo ierīci (piemēram, iekšējo hronometru, ārējo hronometru vai modemu), tā pabeidz aizdedzes un stabilizācijas fāzes un, kad ir pilnībā darbaspējīga, pāriet uz dzēšanu. Displejā parādās ziņojums „Ignition Block” (*Aizdedzes bloķēšana*). Kļūdas gadījumā sistēma nekavējoties pāriet uz dzēšanu ar kļūdu. Ja nospiežat aizdedzes atslēgu, ir iespējama tūlītēja dzēšana vai atkārtota aizdedze.

### 6.10 PERIODISKA KRĀSNS TĪRĪŠANA

Kad krāsns ir sasniegusi darba ātrumu vai ja **A61** = 1 arī modulācijas režīmā, sistēma automātiski veic periodisku krāsns tīrīšanu, un displejā parādās ziņojums, ka tīrīšana ir sākusies. Atkarībā no **A62** vērtības mums būs:

- **A62** = 0  
Laika intervālos, kas noteikti ar taimeri **T07** (minūtēs), un laika intervālos, kas noteikti ar taimeri **T08** (sekundēs), degšanas ventilatora un skrūves vērtības mainīsies procentuāli no **P92** un **P93** attiecībā pret iestatītajām vērtībām. Minimālās un maksimālās vērtības nosaka parametri **P14** un **P30** ventilatoram un **P27** un **P57** (vai **P05**, ja **P57** = 0) skrūvei; iestatot vērtību -100%, attiecīgā izeja izslēgsies. Ja **P92** ir iestatīts uz 101, degšanas ventilators tiks iestatīts uz maksimālo vērtību.
- **A62** = 1  
Periodiska tīrīšana tiek veikta laika intervālos, kas var mainīties atkarībā no sadedzināšanas receptes (taimeris **T202**), un ilgumā, kas var mainīties gan atkarībā no sadedzināšanas receptes, gan jaudas (taimeris **T203** ÷ **T208**). Degšanas ventilatora un skrūves vērtības mainīsies par procentu **P192** un **P193** salīdzinājumā ar iestatītajām vērtībām. Arī šie parametri mainās atkarībā no degšanas receptes. Minimālās un maksimālās vērtības nosaka parametri **P14** un **P30** ventilatoram un **P27** un **P57** (vai **P05**, ja **P57** = 0) skrūvei; iestatot vērtību -100%, attiecīgā izeja izslēdzas. Ja **P192** ir iestatīts uz 101, degšanas ventilators tiks iestatīts uz maksimālo vērtību. Ja sistēma nāk no aizdedzes, tīrīšana tiek veikta ar papildu kavēšanos **T201** minūtes (ja sistēma nāk tieši no pārbaudes, taimeris **T201** netiek ņemts vērā).

### 6.11 SPRIEGUMA PADEVES TRŪKUMS

Ja trūkst sprieguma barošanas, sistēma saglabās svarīgākos darbības datus.

Kad barošanas spriegums atgriežas, sistēma izvērtēs saglabātos datus un, ja datu atjaunošana ir pareiza, atbilstoši parametru **A53** vērtībai jums būs:

- Atjauno statusa režīmu 0 (**A53** = 0)
  - Ja strāvas padeve bija pārtraukta mazāk nekā **T88**, sistēma atgriežas iepriekšējā stāvoklī

- Ja sistēma bija ieslēgta un strāvas padeve bija pārtraukta laika posmā no **T88** līdz **T89**, sistēma pāriet uz atjaunošanas aizdedzi
- Ja strāvas padeve bija pārtraukta ilgāk par **T89**, sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu ar kļūdu Er15
- Atjaunošanas stāvokļa režīms 1 (**A53** = 1)
  - Ja strāvas padeve bija pārtraukta mazāk nekā **T88**, sistēma atgriežas iepriekšējā stāvoklī
  - Ja sistēma bija ieslēgta un barošanas avots bija atslēgts ilgāk par **T88**, sistēma pāriet uz atjaunojošo aizdedzi

## 6.12 ĀTRĀS DZĒŠANAS FUNKCIJA

Šī funkcija ļauj sistēmu pārslēgt izslēgtā režīmā, izlaižot dzēšanas fāzi; sistēmas kļūdu pārbaude ir garantēta. Lai to aktivizētu, rīkojieties šādi:

1. Pārslēdziet sistēmu uz dzēšanas režīmu bez kļūdām
2. Atvienojiet barošanas avotu
3. Pieslēdzieties elektrotīklam, nospiežot pogu On/Off (ieslēgts/Izslēgts) uz 3 sekundēm

## 6.13 AUTOMĀTISKĀ DZĒŠANAS FUNKCIJA

Ja parametrs **A40** atšķiras no 0, sistēma pēc **T84** minūtēm darbības režīmā un modulācijā pāriet uz atjaunojošo aizdedzi. Ja **A40** = 2, atjaunojošās aizdedzes dzēšanas fāzes ilgums ir **T118** sekundes, un termostati netiek ņemti vērā.

## 6.14 HIDRAULISKĀ IEKĀRTA

### 6.14.1 IEKĀRTAS IZVĒLE

Parametra **P26** iestatīšana ļauj izvēlēties vispiemērotāko hidrauliskās iekārtas konfigurāciju.

*Iekārtas sūkņa bloks telpas termostatom/zondam vai iekšējam hronometram:*

- Tas ir pieejams tikai virs sūkņa aktivizācijas termostata **Th19** vai **Th59** (iekārtai 4) vērtības.
- Iekārtās 0 un 2, ja ir karstā ūdens pieprasījums, sūknis P1 netiek bloķēts, un, ja tas iepriekš bija bloķēts, tiek ieslēgts.

*Ventilatora un sūkņa vadība, ja ir nepieciešams sanitārais ūdens:*

Ja ir nepieciešams karstais ūdens, sistēma darbojas darbības režīmā un automātiskajā vadībā strādā ar maksimālo jaudu, ventilatora un sūkņa vērtības var mainīt procentos, izmantojot to attiecīgos parametrus **P108** un **P109**.

*Elektriskā vadu izvietojums:*



S1=katla zonde->kontakts 26-27  
P1=Sūknis->14.-15. kontakts

S2=DHW zonde/bufera tvertne  
P2=Elektrovārsts/sūknis->5-6

FL=plūsmas slēdzis

### KONFIGURĀCIJA 0

Iestatot parametru **P26** = 0, tiks izvēlēta konfigurācija, kas parādīta 1. un 2. attēlā.



### Apkure

Sūknis ir ieslēgts virs termostata **Th20**. Lai izvairītos no ūdens sasalšanas, sūknis ir ieslēgts, ja ūdens temperatūra ir zemāka par termostata **Th18** iestatīto vērtību. Ja ūdens temperatūra pārsniedz termostata **Th21** iestatīto vērtību, drošības apsvērumu dēļ sūknis vienmēr ir ieslēgts.

### Ūdens recirkulācija

Ja ir nepieciešams karstais ūdens un ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata vērtību **Th19** vai ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata vērtību **Th20**, vārsts ir ieslēgts.


Ja ūdens temperatūra pārsniedz termostata vērtību **Th21**, vārsts pārslēdzas uz iekārtu.

**Piemērs:** **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th20** = 30 °C, **Th21** = 70 °C


| Ūdens temperatūra | Plūsmas slēdzis | Režīms | P2 vārsts                | P1 Sūknis       |
|-------------------|-----------------|--------|--------------------------|-----------------|
| T < 5 °C          |                 |        | iekārta (IZSLĒGTA)       | <b>IESLĒGTS</b> |
| 5 °C ≤ T < 30 °C  |                 |        | iekārta (IZSLĒGTA)       | OFF             |
| 30 °C ≤ T < 40 °C |                 |        | recirkulācija (IESLĒGTS) | <b>IESLĒGTS</b> |
| 40 °C ≤ T < 70 °C | atvērts         | ZIEMA  | iekārta (OFF)            | <b>IESLĒGTS</b> |
|                   |                 | VASARA | recirkulācija (IESLĒGTS) | IZSLĒGTS        |
|                   | slēgts          |        | recirkulācija (IESLĒGTS) | <b>IESLĒGTS</b> |
| T ≥ 70 °C         |                 |        | iekārta (OFF)            | <b>IESLĒGTS</b> |

### KONFIGURĀCIJA 1

Iestatot parametru **P26 = 1**, tiek izvēlēta konfigurācija, kas parādīta attēlā 3 un attēlā 4.



3. attēls



4. attēls

#### Apkure

Sūkņi P1 ieslēdzas virs sūkņa aktivizācijas termostata **Th19**, un, ja ir nepieciešams karstais ūdens, tas tiek izslēgts. Lai izvairītos no sasalšanas, sūkņi P1 būs ieslēgti, ja ūdens temperatūra ir zemāka par termostata **Th18** iestatīto vērtību. Ja ūdens temperatūra pārsniedz termostata **Th21** iestatīto vērtību vai drošības apsvērumu dēļ, sūkņi P1 vienmēr ir ieslēgti.

#### Ūdens recirkulācija


Ja ir nepieciešams ūdens sadzīves vajadzībām un ūdens temperatūra katlā pārsniedz **Th19** termostata vērtību vai ūdens temperatūra katlā pārsniedz **Th20** termostata vērtību, sūkņi P2 ir ieslēgti. Ja ūdens temperatūra pārsniedz termostata **Th21** vērtību, sūkņi P2 tiek izslēgti.

Piemērs: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th20** = 30 °C, **Th21** = 70 °C

| Ūdens temperatūra                                | Plūsmas slēdzis | Režīms | Sūkņi P2        | P1 Sūkņi        |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| $T < 5^{\circ}\text{C}$                          |                 |        | OFF             | <b>IESLĒGTS</b> |
| $5^{\circ}\text{C} \leq T < 30^{\circ}\text{C}$  |                 |        | OFF             | OFF             |
| $30^{\circ}\text{C} \leq T < 40^{\circ}\text{C}$ |                 |        | <b>IESLĒGTS</b> | OFF             |
| $40^{\circ}\text{C} \leq T < 70^{\circ}\text{C}$ | atvērts         | ZIEMA  | IZSLĒGTS        | <b>IESLĒGTS</b> |
|                                                  |                 | VASARA |                 | IZSLĒGTS        |
|                                                  | slēgts          |        | <b>IESLĒGTS</b> | OFF             |
| $T \geq 70^{\circ}\text{C}$                      |                 |        | OFF             | <b>IESLĒGTS</b> |

### KONFIGURĀCIJA 2

Iestatot parametru **P26 = 2**, tiek izvēlēta konfigurācija, kas parādīta attēlā 5.



5. attēls

#### Apkure

Sūkņi P1 ir ieslēgti, ja ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata **Th20** vērtību un starpība starp temperatūru, ko rāda zonde S1 un zondes S2, ir lielāka par termostata **Th57** vērtību.

Sūkņi darbojas arī tad, ja ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata **Th19** vērtību. Lai izvairītos no ūdens sasalšanas, sūkņi ieslēdzas, ja ūdens temperatūra nokrītas zem termostata **Th18** vērtības. Ja ūdens temperatūra pārsniedz termostata **Th21** vērtību, drošības apsvērumu dēļ sūkņi darbojas nepārtraukti.

#### DHW

Vārsts tiek pārslēgts uz karstā ūdens bufera tvertni, ja ūdens bufera tvertnē ir zemāks par termostata **Th58** vērtību un katla temperatūra ir augstāka par termostata **Th20** vērtību.

Drošības apsvērumu dēļ, ja ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata **Th21** vērtību, vārsts pārslēdzas uz iekārtu.


Piemērs: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 65 °C, **Th20** = 50 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C, **Th58** = 55 °C

| Zonde S1 Temp.                                  | Zonde S2 Temp.           | Režīms | Diferenciāls          | P2 Vārsts                            | P1 Sūkņi        |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| $T < 5^{\circ}\text{C}$                         |                          |        |                       | iekārta (izslēgta)                   | <b>IESLĒGTS</b> |
| $5^{\circ}\text{C} \leq T < 50^{\circ}\text{C}$ | $T > 55^{\circ}\text{C}$ | ZIEMA  |                       | iekārta (IZSLĒGTA)                   | IZSLĒGTS        |
|                                                 | $T < 55^{\circ}\text{C}$ | ZIEMA  |                       | recirkulācija<br>( <b>IESLĒGTS</b> ) | OFF             |
|                                                 |                          | VASARA |                       | recirkulācija<br>( <b>IESLĒGTA</b> ) | OFF             |
|                                                 |                          |        | $< 5^{\circ}\text{C}$ | recirkulācija<br>( <b>IESLĒGTA</b> ) | OFF             |

|                 |           |        |        |                             |          |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------------------------|----------|
| 50°C ≤ T < 65°C | T < 55 °C |        | ≥ 5 °C | recirkulācija<br>(IESLĒGTA) | IESLĒGTS |
|                 | T > 55 °C | ZIEMA  |        | iekārta (OFF)               | OFF      |
|                 |           | VASARA | < 5 °C | recirkulācija<br>(IESLĒGTS) | OFF      |
| 65°C ≤ T < 70°C | T < 55°C  |        | ≥ 5°C  | recirkulācija<br>(IESLĒGTA) | IESLĒGTS |
|                 |           |        | < 5 °C | recirkulācija<br>(IESLĒGTS) | OFF      |
|                 | T > 55 °C | ZIEMA  |        | iekārta (OFF)               | IESLĒGTS |
|                 |           | VASARA | < 5°C  | recirkulācija<br>(IESLĒGTS) | OFF      |
|                 |           | VASARA | ≥ 5°C  | recirkulācija<br>(IESLĒGTA) | IESLĒGTS |
|                 |           |        |        |                             |          |
| T ≥ 70°C        |           |        |        | iekārta (OFF)               | IESLĒGTS |

### KONFIGURĀCIJA 3

Iestatot parametru **P26 = 3**, tiek izvēlēta konfigurācija, kas parādīta 6. attēlā.



Sūknis P1 ieslēdzas virs termostata **Th19**, ja starpība starp temperatūru, ko rāda zondes S1 un S2, ir mazāka par termostata **Th57** rādījumu. Lai izvairītos no ūdens sasalšanas, sūknis ieslēdzas, ja ūdens temperatūra nokrītas zem termostata **Th18** rādījuma vai pārsniedz termostata **Th21** rādījumu.

### DHW

Sūknis P2 ir paredzēts ūdens sildīšanai karstā ūdens bufera tvertnē. Tas ieslēdzas tikai tad, ja ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata **Th20** vērtību un starpība starp temperatūru, ko rāda zondes S1 un S2, ir lielāka par termostata **Th57** vērtību.


Drošības apsvērumu dēļ, ja ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata **Th21** vērtību, sūknis P2 izslēdzas.

**Piemērs:** **Th18** = 5 °C, **Th19** = 65 °C, **Th20** = 50 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C, **Th58** = 55 °C

| Zonde S1 Temp.    | Zonde S2 Temp. | Režīms | Diferenciāls | P2 Sūknis | P1 sūknis |
|-------------------|----------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| T < 5°C           |                |        |              | IZSLĒGTS  | IESLĒGTS  |
| 5°C ≤ T < 50°C    |                |        |              | OFF       | OFF       |
| 50 °C ≤ T < 65 °C | T < 55 °C      |        | < 5 °C       | OFF       | IZSLĒGTS  |
|                   |                |        | ≥ 5 °C       | IESLĒGTS  | OFF       |
|                   | T > 55 °C      | ZIEMA  | < 5°C        | OFF       | IZSLĒGTS  |
|                   |                | VASARA | ≥ 5°C        | IESLĒGTS  | OFF       |
| 65°C ≤ T < 70°C   | T < 55 °C      |        | < 5 °C       | IZSLĒGTS  | OFF       |
|                   |                |        | ≥ 5 °C       | IESLĒGTS  | OFF       |
|                   | T > 55 °C      | ZIEMA  |              | OFF       | IESLĒGTS  |
|                   |                | VASARA | < 5 °C       | IZSLĒGTS  | OFF       |
| T ≥ 70°C          |                | VASARA | ≥ 5°C        | IESLĒGTS  | OFF       |
|                   |                |        |              | IZSLĒGTS  | IESLĒGTS  |

### KONFIGURĀCIJA 4

Iestatot parametru **P26 = 4**, tiek izvēlēta konfigurācija, kas parādīta attēlā 7.



**Bufera tvertne lekraušana**


Ja temperatūra katlā ir augstāka nekā sūkņa aktivizācijas termostata **Th19** iestatītā temperatūra, sistēma silda ūdeni bufera tvertnē, ja starp abiem zondi ir temperatūras starpība (temperatūra katla izvēlnē ir augstāka nekā bufera tvertnes temperatūra, kas ir augstāka nekā diferenciālā termostata **Th57** iestatītā temperatūra). Drošības apsvērumu dēļ, ja ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata **Th21** iestatīto vērtību, tiek ieslēgts sūknis P1. Sūknis P2 ieslēdzas virs termostata **Th59**.

Piemērs: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C, **Th57** = 5 °C, **Th59** = 40 °C

| S1 zondes temperatūra | Diferenciāls | P1 Sūknis | P2 sūknis |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|
| T < 5 °C              |              | IESLĒGTS  | OFF       |
| T < 40 °C             |              | OFF       | OFF       |
| T ≥ 40 °C             | < 5 °C       | OFF       | IESLĒGTS  |
|                       | ≥ 5 °C       | IESLĒGTS  | IESLĒGTS  |
| T ≥ 70 °C             |              | IESLĒGTS  | IESLĒGTS  |

**KONFIGURĀCIJA 5**

Iestatot parametru **P26** = 5, tiek izvēlēta konfigurācija, kas parādīta 8. attēlā.



Izejas Aux 1 ieslēdzas, ja katla temperatūra pārsniedz termostata **Th56** vērtību.

**Apkure**

Sūknis P1 ieslēdzas, ja sūkņa aktivizācijas termostats **Th19**.

Lai izvairītos no ūdens sasaldēšanas, sūknis ieslēdzas, ja ūdens temperatūra nokrītas zem termostata **Th18** vērtības. Ja ūdens temperatūra pārsniedz termostata **Th21** vērtību, drošības apsvērumu dēļ sūknis vienmēr ir ieslēgts.

**DHW**

Kad ir nepieciešams karstais ūdens, sistēma bloķē sūkni.


Ja ir iestatīts izvads V2, tas ieslēdzas, ja ūdens temperatūra katlā pārsniedz termostata **Th56** vērtību.

Piemērs: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th21** = 70 °C

| Ūdens temperatūra | Režīms | Plūsmas slēdzis | Sūknis   |
|-------------------|--------|-----------------|----------|
| T < 5 °C          |        |                 | IESLĒGTS |
| 5 °C < T < 40 °C  |        |                 | OFF      |
| 40 °C < T < 70 °C | VASARA |                 | IZSLĒGTS |
|                   | ZIEMA  | slēgts          | IZSLĒGTS |
|                   | ZIEMA  | atvērts         | IESLĒGTS |
| T > 70 °C         |        |                 | IESLĒGTS |

**KONFIGURĀCIJA 6**

Iestatot parametru **P26** = 6, tiek izvēlēta konfigurācija, kas parādīta attēlā 9.

**Apkure**

P2 sūknis ieslēdzas virs termostata **Th19**, ja nav karstā ūdens pieprasījuma.

Lai izvairītos no ūdens sasaldēšanas, sūknis P2 ieslēdzas, ja ūdens temperatūra nokrītas zem termostata **Th18** vai pārsniedz termostata **Th21** vērtību.

**DHW**

P1 sūknis ieslēdzas virs termostata **Th20**. Lai izvairītos no ūdens sasaldēšanas, P2 sūknis ieslēdzas, ja ūdens temperatūra nokrītas zem termostata **Th18**.

Piemērs: **Th18** = 5 °C, **Th19** = 40 °C, **Th20** = 30 °C, **Th21** = 70 °C


| Zonde S1 Temp. | Plūsmas slēdzis | Režīms | P1 Sūknis | P2 sūknis |
|----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
|----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|

|                                                  |         |        |          |          |
|--------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| $T < 5^{\circ}\text{C}$                          |         |        | IESLĒGTS | IESLĒGTS |
| $5^{\circ}\text{C} \leq T < 30^{\circ}\text{C}$  |         |        | OFF      | OFF      |
| $30^{\circ}\text{C} \leq T < 40^{\circ}\text{C}$ |         |        | IESLĒGTS | OFF      |
| $40^{\circ}\text{C} \leq T < 70^{\circ}\text{C}$ | slēgts  |        | IESLĒGTS | IZSLĒGTS |
|                                                  | atvērts | ZIEMA  | IESLĒGTS | IESLĒGTS |
|                                                  |         | VASARA | IZSLĒGTS | OFF      |
| $T \geq 70^{\circ}\text{C}$                      |         |        | IESLĒGTS | IESLĒGTS |


## 6.14.2 SPIEDIENA SENSORA IZVĒLE

Iestatot parametru **P20**, varat izvēlēties izmantojamā spiediena sensora tipu. Ja:


**P20 = 0** Izvēlēts A tipa sensors



**P20 = 1** Ir izvēlēts B tipa sensors



**P20 = 2** Ir izvēlēts C tipa sensors



## 6.14.3 DHW FUNKCIJA

Hidrauliskās iekārtās ar plūsmas slēdzi vai ar karstā ūdens buferu tvertni, ja ir karstā ūdens pieprasījums, karstā ūdens funkcija ieslēdzas un katla termostats pagriežas līdz termostata **Th21** - **lh21** vērtībai. Kad pieprasījums vairs nepastāv, karstā ūdens funkcija beidzas pēc laika **T68** beigām.

## 6.14.4 SŪKŅA UN VĀRSTA PRETBLOKĒŠANAS FUNKCIJA

Ja sūknis paliek izslēgts laiku **T42**, sūknis ieslēdzas uz laiku **T41**. Ja vārsts paliek izslēgts laiku **T42**, tas ieslēdzas uz laiku **T46**.

## 6.14.5 SŪKŅA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Ja sūknis P1 ir izslēgts un sistēma ir ieslēgta aizdedzes, stabilizācijas normālā vai modulācijas režīmā, sūknis var darboties pauzes režīmā atbilstoši laikiem **T122** un **T123**.

Funkcija ir atspējota, ja **T122** = 0 vai ja vasaras darbības režīmā ir izvēlēts Plumbing 5.

## 6.15 PILDĪŠANAS FUNKCIJA

Šī funkcija sniedz tikai aptuvenu aprēķinu par degvielas atlikumu tvertnē.

Ražotājam ir jāiestata parametri **P111** un **P112** (lai iestatītu šo parametru, izmantojiet funkciju „Loading Test” (*Iekraušanas tests*)).

Katru reizi, kad granulas tiek ievietotas tvertnē, lietotājam ir jāizvēlas sasniegtais papildījuma līmenis (25 %, 50 %, 75 % vai 100 %) konkrētajā izvēlnē.

Ja līmenis nokrīt zem 20 %, parādās ziņojums „Refill” (*Pildīt*), un jums ir 180 minūtes, pirms funkcija izslēdzas. Funkcija izslēdzas arī kļūdas **Er03** vai **Er18** gadījumā.

Ja parametrs **P12** = 1 un līmenis nokrīt zem 10 %, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar kļūdu **Er18**. Lai aktivizētu funkciju, atkārtoti atveriet izvēlni „Pildīt” un, lai to deaktivizētu, iestatiet vērtību 0.

Ja **P111** = 0, funkcija nav pieejama un saistītās izvēlnes netiek parādītas.

## 6.16 SOFT MODE FUNKCIJA

Ja funkcija ir aktivizēta, skrūves un ventilatoru ātrums ir vienāds ar jaudu 5, kas samazināta par iestatāmu procentu; apkures un kanālu ventilatoru ātrums tiek samazināts katrā darbības režīmā, degšanas ventilatoru un skrūves ātrums tiek samazināts tikai tad, ja sistēma atrodas darbības režīmā. Displejā parādās ziņojums „Soft Mode” (*Mikstais režīms*).

| <i>Izeja</i>                   | <i>Samazinājuma procentuālā daļa</i> |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Degšanas ventilators           | <b>P61</b>                           |
| Skrūve                         | <b>P62</b>                           |
| Degšanas ventilators 2 (ja ir) | <b>P63</b>                           |
| Sildīšanas ventilators (ja ir) | <b>P64</b>                           |
| Kanāla ventilators (ja ir)     | <b>P65</b>                           |
| Kanāla ventilators 2 (ja ir)   | <b>P66</b>                           |

Ja parametrs ir iestatīts uz nulli, attiecīgā izeja nedarbosies Soft režīmā. Ja **P61** vai **P62** atšķiras no nulles, primārā gaisa regulators tiks atslēgts.

# 7 SISTĒMAS IZVĒLNES PARAMETRIZĀCIJA (TPAR)

## 7.1 AUGERA IZVĒLNE (TP01)

Enkodera versijas gadījumā (parametrs **P81** = 1, 2) vērtības ir izteiktas apgriezienos minūtē, bet bez enkodera versijas (**P81** = 0) – sekundēs. Augera ieslēgšanās laiku var iestatīt ar 0,1 sekunžu soli, ātrumu – ar 10 apgriezienu soli. Iestatītās un/vai aprēķinātās vērtības tiek automātiski definētas robežās **P05** un **P27**.

| Kods         | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Min          | Maks       | U         | Def. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|
| <b>C01</b>   | Aizdedzes jauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | <b>P05</b> | [s]       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0/P27</b> |            | [RPM]     |      |
| <b>C02 *</b> | Stabilizācijas jauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | <b>P05</b> | [s]       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0/P27</b> |            | [RPM]     |      |
| <b>C03 *</b> | Jauda 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P27</b>   | <b>P05</b> | [s]/[RPM] |      |
| <b>C04 *</b> | Jauda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P27</b>   | <b>P05</b> | [s]/[RPM] |      |
| <b>C05 *</b> | Jauda 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P27</b>   | <b>P05</b> | [s]/[RPM] |      |
| <b>C06 *</b> | Jauda 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P27</b>   | <b>P05</b> | [s]/[RPM] |      |
| <b>C07 *</b> | Jauda 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P27</b>   | <b>P05</b> | [s]/[RPM] |      |
| <b>C08 *</b> | Jauda 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>P27</b>   | <b>P05</b> | [s]/[RPM] |      |
| <b>C10 *</b> | Otrā aizdedzes jauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | <b>P05</b> | [s]       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0/P27</b> |            | [RPM]     |      |
| <b>C11 *</b> | Modulācijas jauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>P27</b>   | <b>P05</b> | [s]/[RPM] |      |
| <b>C12</b>   | Režīma jauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | <b>P05</b> | [s]       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0/P27</b> |            | [RPM]     |      |
| <b>P05</b>   | Augera periods Kopējais laiks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 60         | [s]       |      |
|              | Maksimālais urbja ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200          | 3000       | [RPM]     |      |
| <b>P15</b>   | Skrūves korekcijas soļu vērtība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 20         | [%]       |      |
| <b>P18 *</b> | Augera ātrums pauzes/darba režīmā PWM un DAC režīmā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            | 100        | [         |      |
| <b>P19</b>   | Augera izejas vadība PWM un DAC darbībā; 0 = vienmēr tiek piegādāts; 1 = tiek piegādāts pauzes laikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 1          | [nr]      |      |
| <b>P27</b>   | Skrūve minimālajā laikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 60         | [s]       |      |
|              | Skrūves minimālais ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20           | 3000       | [RPM]     |      |
| <b>P35</b>   | Impulsu skaits vienā apgriezienā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 10         | [nr]      |      |
| <b>P57 *</b> | Maksimālais laiks, kad spirāle ir sasniedzama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 60         | [s]       |      |
|              | Maksimālais sūkņa ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 3000       | [RPM]     |      |
| <b>P62</b>   | Skrūves ātruma/darba laika samazinājuma procentuālā daļa salīdzinājumā ar jaudas 5 vērtībām, ja ir ieslēgta funkcija Soft mode (Mikstais režīms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | 100        | [         |      |
| <b>P</b>     | Auger vadība: 0 = bez enkodera, 1 = ar enkoderi, 2 = ar automātisko enkoderi.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Ja <b>P81</b> = 2, sistēma izmanto enkoderi. Ja regulēšana neizdodas vai trūkst enkodera signāla, sistēma bloķējas ar kļūdu <b>Er47/Er48</b>. Ja, atiestatot trauksmi, sistēma bloķējas ar kļūdu <b>Er47</b>, tā restartējas režīmā <b>P81</b> = 0.</li> <li>Ja <b>P81</b> = 0 un skrūve ir PWM vai DAC režīmā: <ul style="list-style-type: none"> <li>Auger ātrums ir <b>P18</b></li> <li>Ja <b>P19</b> = 0, sūkņa izeja vienmēr tiek barota, pretējā gadījumā tā tiek pievadīta pauzes režīmā</li> </ul> </li> </ul> | 0            | 2          | [nr]      |      |
| <b>P93</b>   | Auger ātruma/ieslēgšanas laika procentuālā izmaiņa periodiskās tīrīšanas laikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -100         | 100        | [         |      |
| <b>P109</b>  | Augera ātruma/darba laika procentuālā izmaiņa, ja ir pieprasījums pēc karstā ūdens mājssaimniecībā<br>ūdens pieprasījums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -100         | 100        | [%        |      |
| <b>P111</b>  | Maksimālais granulu daudzums, ko var ietilpināt krāsns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 900        | [kg]      |      |
| <b>P112</b>  | Granulu daudzums, kas tiek izmantots 10 minūtēs, kad skrūve darbojas ar pusi no maksimālā ātruma ( <b>P05</b> ). Lai aprēķinātu šo vērtību, izmantojiet funkciju „Loading Test” (Iekraušanas tests).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 9999       | [g]       |      |
| <b>P118</b>  | Augera izslēgšanās laiks atbloķēšanas funkcijā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | 60         | [s]       |      |
| <b>P193</b>  | Augera ātruma/ieslēgšanas laika procentuālā izmaiņa periodiskās tīrīšanas laikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -100         | 100        | [         |      |

\*Tas mainās atkarībā no sadegšanas receptēm

## 7.2 DEGŠANAS VENTILATORA IZVĒLNE (TP02)

Degšanas ventilatora ātruma iestatījums katrai darbības jaudai/fāzei. Enkodera versijas gadījumā (parametrs **P25** = 1, 2) vērtības tiek izteiktas apgriezienos minūtē, bez enkodera versijas gadījumā (**P25** = 0) procentos. Iestatītās un/vai aprēķinātās vērtības tiek automātiski definētas robežās **P14** un **P30**.

| Kods         | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Min          | Maks       | U         | Def. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|
| <b>V01 *</b> | Aizdedzes ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V02 *</b> | Stabilizācijas ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V03 *</b> | Jauda 1 ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V04 *</b> | Jauda 2 ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V05 *</b> | Jauda 3 ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V06 *</b> | Jauda 4 ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V07 *</b> | Jauda 5 ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V08 *</b> | Jauda 6 ātrumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V09 *</b> | Dzēšanas ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V10 *</b> | Otrā aizdedzes ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V11 *</b> | Ātrums modulācijā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V12 *</b> | Režīma jauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>P14</b>   | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>V24 *</b> | Aizdedzes priekšsildīšanas ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0/P14</b> | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>P14</b>   | Degšanas ventilatora minimālais ātrums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 23         | [V]       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300          | 2800       | [RPM]     |      |
| <b>P16</b>   | Ventilatora ātruma korekcijas soļa vērtība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            | 2          | [         |      |
| <b>P22</b>   | Ātrums ar atvērtām durvīm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0/P14</b> | <b>P30</b> | [V]/[RPM] |      |
| <b>P25</b>   | Degšanas ventilatora vadība: 0 = bez kodētāja, 1 = ar kodētāju, 2 = ar automātisko kodētāju.<br>Ja <b>P25</b> = 2, sistēma darbojas ar kodētāja vadību. Ja regulēšana neizdodas vai trūkst kodētāja signāla, sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar kļūdu <b>Er07/Er08</b> .<br>Ja sistēma pāriet bloķēšanas režīmā ar kļūdu <b>Er07</b> un trauksmes signāls ir atiestatīts sistēma var atkārtoti sākt darbu režīmā <b>P25</b> = 0. | 0            | 2          | [nr]      |      |
| <b>P29</b>   | Impulsu skaits vienā apgriezienā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            | 10         | [nr]      |      |
| <b>P30</b>   | Maksimālais ātrums Degšanas ventilators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 230        | [V]       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300          | 2800       | [RPM]     |      |
| <b>P61</b>   | Samaziniet degšanas ventilatora ātruma procentuālo daļu salīdzinājumā ar jaudas 5 vērtībām, ja ir ieslēgts Soft režīms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 10         | [         |      |
| <b>P92</b>   | Degšanas ventilatora ātruma procentuālā izmaiņa periodiskās tīrīšanas laikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -100         | 101        | [         |      |
| <b>P108</b>  | Degšanas ventilatora ātruma procentuālā izmaiņa, ja ir sanitārais ūdens pieprasījums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -100         | 100        | [%        |      |
| <b>P192</b>  | Degšanas ventilatora ātruma procentuālā izmaiņa periodiskās tīrīšanas laikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -            | 101        | [         |      |

## 7.3 SILDĪŠANAS VENTILATORA IZVĒLNE (TP03)

Sildītāja ventilatora ātruma iestatīšana katrai darbības jaudai.

| Kods        | Apraksts                                                                                                                                                  | Zonde                | Min | Maks | U    | Def. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|------|------|
| <b>F01</b>  | Jauda 1 ātrums                                                                                                                                            |                      | 0   | 230  | [V]  |      |
| <b>F02</b>  | Jauda 2 ātrums                                                                                                                                            |                      | 0   | 230  | [V]  |      |
| <b>F03</b>  | Jauda 3 ātrums                                                                                                                                            |                      | 0   | 230  | [V]  |      |
| <b>F04</b>  | Jauda 4 ātrumi                                                                                                                                            |                      | 0   | 230  | [V]  |      |
| <b>F05</b>  | Jauda 5 ātrums                                                                                                                                            |                      | 0   | 230  | [V]  |      |
| <b>F06</b>  | Jauda 6 ātrumi                                                                                                                                            |                      | 0   | 230  | [V]  |      |
| <b>P06</b>  | Sildīšanas jaudas vadība: 1 = tāda pati kā sadegšanas jauda; 2 = proporcionāla izplūdes gāzu temperatūrai; 3 = proporcionāls vietējai telpas temperatūrai |                      | 1   | 3    | [nr] |      |
| <b>P64</b>  | Samaziniet sildītāja ventilatora ātruma procentuālo daļu salīdzinājumā ar jaudas 5 vērtībām, ja ir ieslēgts Soft režīms                                   |                      | 0   | 10   | [    |      |
| <b>P95</b>  | Minimālā iestatāmā sildīšanas jauda                                                                                                                       |                      | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A04</b>  | Sildīšanas režīms: 0 = manuāls/automātisks; 1 = tikai automātisks                                                                                         |                      | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>Th05</b> | Sildīšanas ventilatora aktivizēšana                                                                                                                       | Izplūdes<br>dūmgāzes | 5   | 900  | [°C  |      |
| <b>D04</b>  | Izplūdes gāzes temperatūras svārstības automātiskai apkures ventilatora regulēšanai ( <b>P06</b> = 2)                                                     | Izplūdes<br>gāzes    | 1   | 120  | [°C  |      |

|            |                                                                                                                                                                  |  |   |     |      |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|------|--|
| <b>D05</b> | Telpas temperatūras delta automātiskai sildītāja ventilatora regulēšanai ( <b>P06</b> = 3)                                                                       |  | 3 | 30  | [°C] |  |
| <b>T69</b> | Aizkavēšanās sildītāja ventilatora maksimālās ātruma aktivizēšanā, ja izplūdes gāzes temperatūra ir augstāka par termostata iestatīto temperatūru<br><b>Th07</b> |  | 0 | 90  | [s]  |  |
| <b>T96</b> | Aizkaves laiks, mainot sildīšanas jaudu (izmanto tikai tad, ja jauda samazinās)                                                                                  |  | 0 | 900 | [s]  |  |

## 7.4

## TERMOSTATU IZVĒLNE (TP04)

| Kods          | Apraksts                                                                   | Zonde                  | Min | Maks | U    | Def. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|------|
| <b>Th01</b>   | Plīts izslēgta                                                             | Izplūdes gāzes dūmvads | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th02</b>   | Aizdedzes deaktivizācija                                                   | Izplūdes gāzes         | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th03</b>   | Priekšdzēšana liesmas trūkuma gadījumā                                     | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th06</b>   | Pāreja no stabilizācijas uz mainīgo fāzi                                   | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th07</b>   | Modulācija izplūdes gāzu pārkaršanas gadījumā                              | Izplūdes gāzes         | 5   | 90   | [°C] |      |
| <b>Th08</b>   | Drošība izplūdes gāzēm Pārkaršana                                          | Izplūdes gāzes         | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th09</b>   | Aizdedzes apvedceļš                                                        | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th18</b>   | Antifīza termostats                                                        | Katls                  | 5   | 10   | [°C] |      |
| <b>Th19</b>   | Termostata aktivizēšana Sūkņis P1                                          | Katls                  | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th20</b>   | DHW termostats 1                                                           | Katls                  | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th21</b>   | DHW termostats 2                                                           | Katls                  | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th25</b>   | Katla drošības termostats                                                  | Katls                  | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th26</b>   | Katla termostata minimālais diapazons                                      | Katls                  | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th27</b>   | Katla termostata maksimālais diapazons                                     | Katls                  | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th28</b>   | Plīts izslēgta gaidstāves režīmā                                           | Izplūdes gāzes         | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th35**</b> | Dzēšanas termostats jaudai 1                                               | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th36**</b> | Dzēšanas termostats Power 2                                                | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th37**</b> | Ugunsdzēsības termostats Power 3                                           | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th38**</b> | Dzēšanas termostats Power 4                                                | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th39**</b> | Dzēšanas termostats Power 5                                                | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th40**</b> | Ugunsdzēsības termostats Power 6                                           | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th43**</b> | Modulācijas dzēšanas termostats                                            | Izplūdes dūmgāzes      | 5   | 900  | [°C] |      |
| <b>Th51</b>   | DHW zonde/bufera tvertnes minimālais termostats                            | DHW/bufera tvertne     | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th52</b>   | DHW zonde/bufera tvertnes maksimālā termostata                             | DHW/bufera tvertne     | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th56</b>   | Jauda termostata aktivizēšanas gadījumā Termostats                         | Katls                  | 2   | 110  | [°C] |      |
| <b>Th57</b>   | Katla zonde – DHW zonde/bufera tvertnes diferenciāls                       | Diferenciāls           | 1   | 30   | [°C] |      |
| <b>Th59</b>   | Termostata aktivizēšana Sūkņis P2 (tikai ja <b>P26</b> = 4)                | DHW/bufera tvertne     | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Th78</b>   | Bufera tvertnes drošības termostats                                        | DHW/bufera tvertne     | 20  | 110  | [°C] |      |
| <b>Ih19</b>   | P1 sūkņa aktivizācijas termostata histerēze                                | Katls                  | 1   | 20   | [°C] |      |
| <b>Ih21</b>   | DHW termostata histerēze 2                                                 | Katls                  | 1   | 20   | [°C] |      |
| <b>Ih24</b>   | Katla termostata histerēze                                                 | Katls                  | 1   | 20   | [°C] |      |
| <b>Ih33</b>   | Telpas termostata histerēze                                                | Vietējā telpa          | 0   | 10   | [°C] |      |
| <b>Ih56</b>   | Termostata <b>Th56</b> histerēze                                           | Katls                  | 1   | 20   | [°C] |      |
| <b>Ih57</b>   | Diferenciālā termostata histerēze                                          | Diferenciāls           | 1   | 5    | [°C] |      |
| <b>Ih58</b>   | DHW termostata/bufera tvertnes histerēze                                   | DHW/bufera tvertne     | 1   | 20   | [°C] |      |
| <b>Ih59</b>   | P2 sūkņa aktivizēšanas termostata histerēze (tikai tad, ja <b>P26</b> = 4) | DHW/bufera tvertne     | 1   | 20   | [°C] |      |
| <b>D01</b>    | Izplūde dūmvads gāze temperatūra pieaug<br>Delta stabilizācijā             | izplūdes dūmgāzes      | 0   | 100  | [°C] |      |

|             |                                                                                                                                       |                |    |      |        |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|--------|--|
| <b>D08</b>  | Ūdens temperatūras delta automātiskai degšanas regulēšanai                                                                            | Katls          | 1  | 30   | [°C]   |  |
| <b>D23</b>  | Delta, lai summētu uz katlu Termostats, lai pārietu no modulācijas uz gaidīšanas režīmu darbības laikā <b>T43</b> , ja <b>A13</b> = 1 | Katls          | 0  | 50   | [°C]   |  |
| <b>D41</b>  | Aizdedzes delta                                                                                                                       | Izplūdes gāzes | 0  | 10   | [°C]   |  |
| <b>SP01</b> | Minimālā ūdens spiediena robežvērtība katlā                                                                                           | Spiediens S.   | 50 | 4000 | [mbar] |  |
| <b>SP08</b> | Maksimālais ūdens spiediena sliekšnis katlā                                                                                           | Spiediens S.   | 50 | 4000 | [mbar] |  |

**\*\* Katras sadegšanas fāzes/izplūdes gāzes temperatūras iestatījumi, pie kuriem pēc priekšdzēšanas gaidīšanas laika **T14** krāsns pāriet uz dzēšanu liesmas trūkuma dēļ. Šīs vērtības papildina termostata kontroli. **Th03**,**

## 7.5 TAIMERI IZVĒLNE (TP05)

| Kods         | Apraksts                                                                                                                                                                 | Min | Maks | U         | Def. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------|
| <b>T01</b>   | Aizdedzes tīrīšanas ilgums                                                                                                                                               | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T02</b>   | Aizdedzes priekšsildīšanas ilgums aizdedzes laikā                                                                                                                        | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T03</b>   | Priekšuzlādes ilgums aizdedzes režīmā                                                                                                                                    | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T04</b>   | Fiksēts aizdedzes ilgums aizdedzē                                                                                                                                        | 0   | 360  | [s]       |      |
| <b>T05</b>   | Mainīgs aizdedzes ilgums aizdedzes režīmā                                                                                                                                | 0   | 3600 | [s]       |      |
| <b>T06</b>   | Stabilizācijas ilgums aizdedzes režīmā                                                                                                                                   | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T07</b>   | Periodiskās tīrīšanas atkārtotās intervāls                                                                                                                               | 5   | 600  | [min]     |      |
| <b>T08</b>   | Periodiskās tīrīšanas ilgums                                                                                                                                             | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T09</b>   | AT1 drošības intervences aizkaves laiks                                                                                                                                  | 1   | 900  | [s]       |      |
| <b>T10</b>   | AT2 drošības ieviešanas aizkaves laiks (spiediena slēdzis)                                                                                                               | 1   | 900  | [s]       |      |
| <b>T11</b>   | Aizkaves laiks, lai izietu no gaidstāves režīma                                                                                                                          | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T13</b>   | Minimālais dzēšanas fāzes ilgums                                                                                                                                         | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T14</b>   | Priekšdzēšana liesmas trūkuma gadījumā Gaidīšanas laiks                                                                                                                  | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T15</b>   | Gaidīšanas laiks dzēšanai drošā vidē                                                                                                                                     | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T16</b>   | Galīgā tīrīšanas ilgums                                                                                                                                                  | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T17</b>   | Degšanas jaudas izmaiņu aizkaves laiks                                                                                                                                   | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T18</b>   | Aizkaves laiks degšanas jaudas izmaiņas iziešana Aizdedze                                                                                                                | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T22</b>   | Aizkavēšanās gaidstāves režīmā                                                                                                                                           | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T23</b>   | Degvielas tvertnes uzpildes taimeris                                                                                                                                     | 0   | 360  | [s]       |      |
| <b>T24</b>   | Degvielas trūkuma ziņojuma ilgums, ja izeja ir iestatīta kā granulu uzpildes motors, vai degvielas uzpildes pārbaudes ilgums, ja granulu iekraušanas motors nav iekļauts | 0   | 360  | [s]       |      |
| <b>T27</b>   | Auger 2 deaktivācijas aizkaves laiks                                                                                                                                     | 1   | 900  | [s]       |      |
| <b>T29</b>   | Priekšuzlādes gaidīšanas laiks aizdedzē                                                                                                                                  | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T32</b>   | Gaidīšanas laiks ogļu panna apkopes veikšanai gaidīšanas režīmā                                                                                                          | 1   | 500  | [min]     |      |
| <b>T33</b>   | Darba laiks ogļu pannas apkopes veikšanai gaidīšanas režīmā                                                                                                              | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T34</b>   | Skrūves darba laiks, ja ir atgriezeniskais vilnis                                                                                                                        | 0   | 3600 | [s]       |      |
| <b>T40</b>   | Augera aktivizēšanas aizkaves laiks, ja ir granulu drošības vārsts                                                                                                       | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T41</b>   | Sūkņa P1 darba laiks, ja <b>T42</b> ir beidzies                                                                                                                          | 0   | 360  | [s]       |      |
| <b>T42</b>   | Sūkņa P1 un elektromagnētiskā vārsta maksimālais dīkstāves laiks                                                                                                         | 1   | 1500 | [stundas] |      |
| <b>T43</b>   | Laika periods, pēc kura sistēma pāriet no modulācijas režīma uz gaidstāves režīmu, ja katla temperatūra ir > (katla termostats + <b>D23</b> ) un <b>A13</b> = 1          | 0   | 360  | [s]       |      |
| <b>T46</b>   | Elektrovārsta darbības laiks, ja <b>T42</b> ir beidzies                                                                                                                  | 0   | 360  | [s]       |      |
| <b>T50</b>   | Skrūves padeves laiks dzēšanas beigās                                                                                                                                    | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T57 *</b> | Minimālais gaidīšanas fāzes ilgums                                                                                                                                       | 0   | 900  | [s]       |      |
| <b>T66</b>   | Sistēmas darbības stundas pirms tā pāriet uz apkalpošanas bloķēšanu                                                                                                      | 0   | 9999 | [stundas] |      |
| <b>T67</b>   | Sistēmas darbības stundas, pirms <i>tiek parādīts</i> ziņojums „Tīrīšana”                                                                                                | 0   | 9999 | [stundas] |      |
| <b>T68</b>   | Aizkaves laiks, lai atjaunotu sākotnējo katla termostata vērtību, ja ir pārtraukta karstā ūdens piegāde.                                                                 | 0   | 90   | [s]       |      |
| <b>T84</b>   | Darba laiks, pirms sistēma pāriet automātiskajā dzēšanas režīmā                                                                                                          | 1   | 9600 | [min]     |      |
| <b>T85</b>   | Maksimālais laiks tīrīšanas motora ierobežotāja slēdža atvēršanai                                                                                                        | 1   | 60   | [s]       |      |
| <b>T86</b>   | Tīrīšanas motora darbs dzēšanas, atjaunošanas aizdedzes un gaidstāves režīmā                                                                                             | 0   | 960  | [s]       |      |
| <b>T87</b>   | Tīrīšanas motora pārtraukuma laiks                                                                                                                                       | 1   | 900  | [min]     |      |

|               |                                                                                                                                    |    |      |       |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|--|
| <b>T88</b>    | Maksimālais laiks, kurā sistēmai nav sprieguma, lai tā atgrieztos iepriekšējā stāvoklī                                             | 10 | 900  | [s]   |  |
| <b>T89</b>    | Maksimālais laiks, kurā sistēmai nav sprieguma, lai tā atgrieztos atpakaļ atjaunojošajā aizdedzē                                   | 1  | 1400 | [min] |  |
| <b>T92</b>    | Durvju atvēršanas laiks, pirms sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu                                                                 | 1  | 900  | [s]   |  |
| <b>T99</b>    | Atgriešanās laiks/tīrīšanas motora cikla beigas                                                                                    | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T118</b>   | Dzēšanas fāzes ilgums atjaunošanās gadījumā Aizdedze gadījumā „Automātiskā dzēšana”, ja <b>A40</b> = 2                             | 1  | 900  | [s]   |  |
| <b>T122</b>   | P1 Sūkņa darba laiks ieslēgšanas-izslēgšanas režīmā                                                                                | 0  | 900  | [s]   |  |
| <b>T123</b>   | P1 Sūkņa pārtraukuma laiks ieslēgšanas-izslēgšanas režīmā                                                                          | 1  | 900  | [min] |  |
| <b>T1</b>     | Motora tīrīšana Darba režīms jaudas 1 gadījumā                                                                                     | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T142</b>   | Tīrīšanas motora darbs darbības režīmā jaudai 2                                                                                    | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T143</b>   | Tīrīšanas motora darbs darbības režīmā jaudai 3                                                                                    | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T144</b>   | Tīrīšanas motora darbs darbības režīmā jaudai 4                                                                                    | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T145</b>   | Tīrīšanas motora darbs darbības režīmā jaudai 5                                                                                    | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T146</b>   | Tīrīšanas motora darbs darbības režīmā jaudai 6                                                                                    | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T147</b>   | Tīrīšanas motora darbs modulācijas režīmā                                                                                          | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T148</b>   | Motora tīrīšana Darbs ar drošību                                                                                                   | 0  | 9600 | [s]   |  |
| <b>T201</b>   | Periodiskās tīrīšanas uzsākšanas aizkaves laiks, ja tā tiek veikta pirmo reizi kopš pārejas uz darbības režīmu (ja <b>A62</b> = 1) | 0  | 900  | [min] |  |
| <b>T202 *</b> | Periodiskās tīrīšanas cikls (ja <b>A62</b> = 1)                                                                                    | 0  | 900  | [min] |  |
| <b>T203 *</b> | Periodiskās tīrīšanas ilgums jaudai 1 (ja <b>A62</b> = 1)                                                                          | 0  | 900  | [s]   |  |
| <b>T204</b>   | Periodiskās tīrīšanas ilgums jaudai 2 (ja <b>A62</b> = 1)                                                                          | 0  | 900  | [s]   |  |
| <b>T205</b>   | Periodiskās tīrīšanas ilgums jaudai 3 (ja <b>A62</b> = 1)                                                                          | 0  | 900  | [s]   |  |
| <b>T206</b>   | Periodiskās tīrīšanas ilgums jaudai 4 (ja <b>A62</b> = 1)                                                                          | 0  | 900  | [s]   |  |
| <b>T207</b>   | Periodiskās tīrīšanas ilgums jaudai 5 (ja <b>A62</b> = 1)                                                                          | 0  | 900  | [s]   |  |
| <b>T208</b>   | Periodiskās tīrīšanas ilgums jaudai 6 (ja <b>A62</b> = 1)                                                                          | 0  | 900  | [s]   |  |
| <b>T211</b>   | Periodiskās tīrīšanas ilgums modulācijas jaudai (ja <b>A62</b> = 1)                                                                | 0  | 900  | [s]   |  |

\* tas mainās atkarībā no sadedzināšanas receptēm

## 7.6 IESTATĪJUMU IZVĒLNE (TP08)

| Sistēmas vispārējo funkciju iestatījumi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| Kods                                     | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Min | Maks | U    | Def. |
| <b>A01</b>                               | Telpas termostats/zondes: 0 = aizdedze/dzēšana; 1 = darbības režīms/modulācija; 2 = darbības režīms/gaidstāve; 3 = iekārtas sūkņa bloķēšana līdz termostatam <b>Th21</b> vai <b>Th78</b> (ja <b>P26</b> = 4); 4 = darbības režīms/gaidstāve un sūkņa bloķēšana līdz termostata <b>Th21</b> vai <b>Th78</b> sasniegšanai (ja <b>P26</b> = 4); 5=Sildīšanas ventilators izslēgts vai ieslēgts 1            | 0   | 5    | [nr] |      |
| <b>A10</b>                               | Aizdedzes komanda no dzēšanas: 0=sistēma tiek pārceļta uz atjaunošanas aizdedzi; 1=sistēma tiek pārceļta uz pārbaudi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A13</b>                               | Sistēmas vadība katla termostata apmierināšanai: 0 = sistēma pāriet modulācijas režīmā; 1 = pirms sistēma pāriet modulācijas režīmā un pēc tam, ja katla temperatūra > (katla termostats + <b>D23</b> ), pāriet gaidstāves režīmā; 2 = ziemā sistēma pāriet modulācijas režīmā, vasarā sistēma pāriet modulācijas režīmā un tad, ja katla temperatūra > (katla <b>Termostats+D23</b> ) gaidīšanas režīmā | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A14</b>                               | Spiediena sensora kļūdu pārvaldība: 0 = atspējots, 1 = iespējots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A26</b>                               | Vadība, lai izietu no gaidstāves režīma: 0 = nekavējoties, 1 = tikai pēc taimera <b>T13</b> beigām un ja izplūdes gāzes temperatūra ir < <b>Th28</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A27</b>                               | Gaidīšanas režīma vadība: 0 = sistēma veic ogļu panna dzēšanu; 1 = sistēma veic ogļu panna apkopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A28</b>                               | Pārvaldība Auger bremze: 0 = nav ieslēgta; 1 = ieslēgta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A29</b>                               | Sistēmas vadība gaidstāves režīmā telpas termostata un sadzīves karstā ūdens pieprasījuma gadījumā: 0 = paliek gaidstāves režīmā; 1 = iziet no gaidstāves režīma gaidīšanas režīmā                                                                                                                                                                                                                       | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A40</b>                               | "Automātiskās dzēšanas" funkcijas pārvaldība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   | 2    | [nr] |      |
| <b>A45</b>                               | Hidraulisko iekārtu 0 un 1 gaidstāves režīma vadība un vasaras režīms bez karstā ūdens pieprasījuma: 0 = sistēma nepāriet gaidstāves režīmā; 1 = sistēma pāriet gaidstāves režīmā                                                                                                                                                                                                                        | 0   | 1    | [nr] |      |
| <b>A</b>                                 | <b>P3</b> vai <b>K5</b> taustiņa vadība no vadības paneļa granulu manuālai uzpildei: 0 = iespējots; 1 = atspējots                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   | 1    | [nr] |      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |      |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|--|
| <b>A52</b>  | Attālās tastatūras telpas termostata vadība: 0 = izvēlne nav ieslēgta; 1 = darbības režīms/modulācija; 2 = darbības režīms/gaidstāve; 3 = sūkņa bloķēšana; 4 = darbības režīms/gaidstāve un sūkņa bloķēšana                                                     | 0 | 4   | [nr] |  |
| <b>A53</b>  | Tīkla barošanas sprieguma trūkuma vadība: 0 = sistēma bloķēta ar <b>Er15</b> , ja barošanas spriegums nav bijis vairāk nekā <b>T89</b> minūtes; 1 = sistēma atjaunošanas aizdedzes režīmā, ja barošanas spriegums nav bijis vairāk nekā <b>T89</b> minūtes      | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>A61</b>  | Periodiskā tīrīšana Vadība: 0 = iespējota tikai darbības režīmā, 1 = iespējota arī modulācijas režīmā                                                                                                                                                           | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>A62</b>  | Iespējot periodiskās tīrīšanas pārvaldību ar parametriem katrai receptei                                                                                                                                                                                        | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>A64</b>  | Ventilatora un skrūves kalibrēšanas pārvaldība: 0 = atspējota; 1 = iespējota                                                                                                                                                                                    | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>A99</b>  | Iespējot kvēlspuldzes <b>aizdedzes</b> soļu vadību uz 20 sekundēm. Iestatiet uz "1" <b>tikai</b> Triac izvades gadījumā.                                                                                                                                        | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>P02</b>  | Maksimālais aizdedzes mēģinājumu skaits                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 5   | [nr] |  |
| <b>P03</b>  | Darbojošos degvielas padeves skaits                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 6   | [nr] |  |
| <b>P04</b>  | Lietotājam parādīto receptu skaits                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 4   | [nr] |  |
| <b>P08</b>  | Izmantojamā sadegšanas recepte (ja <b>P04</b> atšķiras no 1, maksimālā iestatāmā vērtība ir <b>P04</b> )                                                                                                                                                        | 1 | 4   | [nr] |  |
| <b>P09</b>  | Granulu līmeņa sensora konfigurācija: 0 = sensora ieeja N.C.; 1 = sensora ieeja N.O.; 2 = sensora ieeja N.C. un sistēma neietilpst blokā, ja tvertnē trūkst granulu; 3 = sensora ieeja N.O. un sistēma neietilpst bloķēšanas režīmā, ja tvertnē trūkst granulu. | 0 | 3   | [nr] |  |
| <b>P12</b>  | Pildīšanas funkcija ar kļūdu, ja granulu līmenis ir zemāks par 10 % sliekšni 0 = kļūda atspējota, 1 = kļūda iespējota                                                                                                                                           | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>P20</b>  | Spiediena sensora izvēle                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 2   | [nr] |  |
| <b>P26</b>  | Hidrauliskās iekārtas konfigurācija                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 6   | [nr] |  |
| <b>P44</b>  | Izejas V2 konfigurācija                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | 44  | [nr] |  |
| <b>P49</b>  | Tīrīšana Motora tīrīšanas cikli, kad sasniegts ātrums.                                                                                                                                                                                                          | 0 | 100 | [nr] |  |
| <b>P50</b>  | Tīrīšana Motora cikli ugunsdzēsības traukā Dzēšana                                                                                                                                                                                                              | 0 | 100 | [nr] |  |
| <b>P72</b>  | Palielināt Auger 2 darba laika procentuālo daļu, kas iestatīta pārtraukuma darbā, salīdzinot ar Auger                                                                                                                                                           | 0 | 500 | [%]  |  |
| <b>P75</b>  | IN3 ieejas konfigurācija                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 29  | [nr] |  |
| <b>P77</b>  | IN2 ieejas konfigurācija                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 29  | [nr] |  |
| <b>P78</b>  | IN6 ieejas konfigurācija                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 29  | [nr] |  |
| <b>P82</b>  | IN7 ieejas konfigurācija                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 29  | [nr] |  |
| <b>P86</b>  | „Sistēmas 1 uzturēšana” vadība: 0 = sistēma neietilpst bloķēšanas režīmā, pārsniedzot <b>T66</b> , 1 = sistēma ietilpst bloķēšanas režīmā, pārsniedzot <b>T66</b>                                                                                               | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>P91</b>  | Plūsmas slēdža konfigurācija: 0 = NC sensora ieeja; 1 = NO sensora ieeja)                                                                                                                                                                                       | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>P100</b> | Motora vadības slodze nakts režīmā: 0 = normāla darbība; 1 = izslēgts                                                                                                                                                                                           | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>P103</b> | Tīrīšanas motora vadība nakts režīmā: 0 = normāla darbība; 1 = izslēgts                                                                                                                                                                                         | 0 | 1   | [nr] |  |
| <b>P140</b> | PW1 izejas vadība: 0 = PWM 5V; 1 = PWM 10V; 2 = DAC 5V; 3 = DAC 10V                                                                                                                                                                                             | 0 | 3   | [nr] |  |
| <b>P141</b> | PW2 izejas vadība: 0 = PWM 5V; 1 = PWM 10V; 2 = DAC 5V; 3 = DAC 10V                                                                                                                                                                                             | 0 | 3   | [nr] |  |
| <b>P142</b> | Izejas PW1 konfigurācija                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 4   | [nr] |  |
| <b>P143</b> | Izejas PW2 konfigurācija                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 4   | [nr] |  |

\* Tas mainās atkarībā no degšanas receptēm

## 7.7 SKAITĪTĀJU IZVĒLNE (TP11)

LCD un K100 panelu izvēlne sastāv no 2 apakšizvēlnēm: skaitītāji un kļūdu saraksts. CP un K400 panelu izvēlne sastāv tikai no izvēlnes skaitītāji.

| Skaitītāji               |             |                                      |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Kods                     |             | Apraksts                             |
| LCD un K                 | CP          |                                      |
| Aizdedzes *              | <b>Co04</b> | Aizdedzes mēģinājumu skaits          |
| Neveiksmīgas aizdedzes * | <b>Co05</b> | Neveikto aizdedzes mēģinājumu skaits |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darba stundas*                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Co03</b> | Efektīvi sasildītas stundas<br>Darbības režīms, modulācija un drošība | <div>Simtiem stundu</div> <div>0002</div> <div> <div>3757</div> <div>Stundas Minūtes</div> </div> |
| Skaitītāja atiestatīšana                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>rES</b>  | Visu skaitītāju atiestatīšana: visu skaitītāju nulles iestatīšana     |                                                                                                   |
| Pakalpojuma atiestatīšana                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>rSUC</b> | Šī izvēlnē ļauj atiestatīt funkciju „Sistēmas apkope 1”.              |                                                                                                   |
| <p>Izmantojot parametru „Skaitītāju atiestatīšanas izvēlnes pārvaldība” programmatūras izvēlnē „Iestatījumi”, varat aktivizēt izvēlnes „Skaitītāju atiestatīšana” parādīšanu (parametrs iestatīts uz 0) vai to deaktivizēt (parametrs iestatīts uz 1).</p> <p>* Tikai K100 un LCD100 paneļiem</p> |             |                                                                       |                                                                                                   |
| <p><b>Kļūdu saraksts</b></p> <p>Izvēlnē tiek parādītas pēdējās 10 kļūdas; katrā rindā tiek parādīts kļūdas kods, laiks un datums, kad kļūda notika. Lai dzēstu sarakstu, ieejiet izvēlnē „Skaitītāju atiestatīšana”.</p>                                                                          |             |                                                                       |                                                                                                   |

## 7.8 IZVADES TESTA IZVĒLNE (TP12)

| Ļauj pārbaudīt katras izejas darbību ar pievienotajām slodzēm: pieejams tikai izslēgtā režīmā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                            |          |          |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|----------|-------|------|
| Kods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Apraksts                   | Min      | Maks     | U     | Def. |
| LCD un K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CP          |                            |          |          |       |      |
| Degšanas ventilators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>To03</b> | Degšanas ventilatora tests | 0        | 230      | [V]   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            | 300      | 2800     | [RPM] |      |
| V2 izeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>To22</b> | Izejas V2 tests            | 0        | 230      | [V]   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            | Izslēgts | Izslēgts | -     |      |
| Sūknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>To05</b> | Izejas sūkņa tests         | Izslēgts | Izslēgts | -     |      |
| Skrūve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>To01</b> | Auger motora tests         | Izslēgts | Izslēgts | -     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            | 200      | 3000     | [RPM] |      |
| Aizdedzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>To04</b> | Aizdedzes izejas tests     | Izslēgts | Izslēgts | -     |      |
| PW1 izvade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PU1</b>  | PW1 izvades tests          | 0        | 10       | [     |      |
| PW2 izeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PU2</b>  | PW2 izvades tests          | 0        | 100      | [     |      |
| <p>Ventilatoru testa laikā var parādīt iestatīto vērtību [V]/ [RPM] un enkoderā (ja tāds ir) reģistrēto apgriezīgu skaitu [RPM]: tas ļauj izveidot konversijas tabulu [RPM]/[V], lai pārietu no ventilatora ar enkoderi uz ventilatoru bez enkodera gadījumā, ja enkoders ir bojāts.</p> <p>Enkoderu Auger testa laikā displejā tiek parādīta iestatītā vērtība [RPM] un apgriezīgu skaits [RPM], ko uztver enkoderu. Ja Auger nav enkodera, tests tiek veikts tikai ON/OFF</p> |             |                            |          |          |       |      |

## 7.9 PRIMĀRĀ GAISA REGULATORS (TP16)

| Izvietojuma izvēlnē degvielas gaisa plūsmas regulatora vērtību iestatīšanai. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|--|
| <b>Iestatījumi</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |  |
| Kods                                                                         | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Min | Maks | U    | Def. |  |
| <b>A24</b>                                                                   | Regulatora vadība: 0 = atspējots, 1 = regulēšana ventilators Comburent, 2 = regulēšana ventilators Comburent + Auger, 3 = regulēšana Auger, 4 = regulēšana Auger + Comburent ventilators                                                                                                   | 0   | 4    | [nr] |      |  |
| <b>A25</b>                                                                   | Regulēšanas kļūdas vadība: 0 = sistēma neveic nekādas darbības, 1 = sistēma atiestata regulatoru un sāk jaunu regulēšanu, 2 = sistēma atspējo regulatoru, 3 = sistēma pāriet uz bloķēšanas režīmu ar kļūdu <b>Er17</b> ; 4 = sistēma pāriet uz atjaunošanas aizdedzi un atjauno regulatoru | 0   | 4    | [nr] |      |  |
| <b>A31</b>                                                                   | Nekārtīga regulēšanas vadība: 0 = regulators vienmēr atgriežas pie pirmā izvades, 1 = regulators paliek pie pēdējā regulētā izvades                                                                                                                                                        | 0   | 1    | [nr] |      |  |
| <b>A33</b>                                                                   | Augera vadība darbības režīmā un modulācijā, ja gaisa plūsma ir mazāka par <b>FL19</b> : 0 = augers apstājas, 1 = augers <b>P27</b>                                                                                                                                                        | 0   | 1    | [nr] |      |  |
| <b>A34</b>                                                                   | Augera un ventilatora noklusējuma vērtību ielāde, ieslēdzot                                                                                                                                                                                                                                | 0   | 1    | [nr] |      |  |
| <b>A35</b>                                                                   | Regulators aktivizēts fiksētas aizdedzes, mainīgas aizdedzes un stabilizācijas režīmā                                                                                                                                                                                                      | 0   | 1    | [nr] |      |  |
| <b>P148</b>                                                                  | Novirzes procentuālā daļa no iestatītās vērtības "IESLĒGTS" laikā vai no skrūves ātruma, lai aprēķinātu minimālo un maksimālo diapazona aprēķināšanai skrūves regulēšanai                                                                                                                  | 0   | 100  | [    |      |  |
| <b>T19</b>                                                                   | Regulēšanas stabilizācijas laiks pirmajā izejā                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 900  | [s]  |      |  |
| <b>T20</b>                                                                   | Regulēšanas stabilizācijas laiks otrajā izejā                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 900  | [s]  |      |  |
| <b>T80</b>                                                                   | Pagaidīšanas laiks līdz pirmajam regulējumam                                                                                                                                                                                                                                               | 0   | 900  | [s]  |      |  |

|                          |                                                                                                              |            |             |          |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|
| <b>T93</b>               | Gaidīšanas laiks, līdz plūsma pārsniedz sliekšni <b>FL19 + FL49</b>                                          | 0          | 900         | [s]      |             |
| <b>V26</b>               | Degšanas ventilatora ātrums darbības režīmā un modulācijā, ja primārā gaisa plūsma ir mazāka par <b>FL19</b> | 0          | 2           | [V]      |             |
|                          |                                                                                                              | 30         | 2800        | [RPM]    |             |
| <b>VA26</b>              | Degšanas ventilators 2 ātrumi darbības režīmā un modulācija, ja primārā gaisa plūsma < <b>FL19</b>           | 0          | 23          | [V]      |             |
| <b>V60</b>               | Ventilatora regulēšanas solis                                                                                | 2          | 10          | [V]      |             |
|                          |                                                                                                              | 10         | 500         | [RPM]    |             |
| <b>C60</b>               | Skrūves regulēšanas solis                                                                                    | 0,1        | 20          | [s]      |             |
|                          |                                                                                                              | 10         | 500         | [RPM]    |             |
| <b>Plūsmas komplekts</b> |                                                                                                              |            |             |          |             |
| <b>Kods</b>              | <b>Apraksts</b>                                                                                              | <b>Min</b> | <b>Maks</b> | <b>U</b> | <b>Def.</b> |
| <b>FL19</b>              | Minimālais gaisa daudzums darbības režīmā un modulācijā                                                      | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL20</b>              | Minimālais gaisa daudzums pārbaudei                                                                          | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL22</b>              | Gaisa plūsmas iestatījums jaudai 1                                                                           | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL23</b>              | Gaisa plūsmas komplekts jaudai 2                                                                             | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL24</b>              | Gaisa plūsmas komplekts jaudai 3                                                                             | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL25</b>              | Gaisa plūsmas komplekts jaudai 4                                                                             | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL26</b>              | Gaisa plūsmas komplekts jaudai 5                                                                             | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL27</b>              | Gaisa plūsmas komplekts jaudai 6                                                                             | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL30</b>              | Gaisa plūsmas komplekts modulācijai                                                                          | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL31</b>              | Gaisa plūsmas komplekts mainīgai un fiksētai aizdedzei                                                       | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL32</b>              | Gaisa plūsmas iestatījums stabilizācijas režīmā                                                              | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL33</b>              | Gaisa plūsmas iestatījums sekundēs Aizdedze                                                                  | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL40</b>              | Maksimālā plūsma                                                                                             | 0          | 2000        |          |             |
| <b>Delta</b>             |                                                                                                              |            |             |          |             |
| <b>Kods</b>              | <b>Apraksts</b>                                                                                              | <b>Min</b> | <b>Maks</b> | <b>U</b> | <b>Def.</b> |
| <b>FL49</b>              | Gaisa plūsmas delta, kas jāpieskaita <b>FL19</b>                                                             | 0          | 2000        |          |             |
| <b>FL52</b>              | Gaisa plūsmas variācijas delta jaudai 1                                                                      | 0          | 10          | [%]      |             |
| <b>FL53</b>              | Gaisa plūsmas svārstību delta jaudai 2                                                                       | 0          | 100         | [        |             |
| <b>FL54</b>              | Gaisa plūsmas svārstību delta jaudai 3                                                                       | 0          | 100         | [        |             |
| <b>FL55</b>              | Gaisa plūsmas svārstību delta jaudai 4                                                                       | 0          | 100         | [        |             |
| <b>FL56</b>              | Gaisa plūsmas svārstību delta jaudai 5                                                                       | 0          | 100         | [        |             |
| <b>FL57</b>              | Gaisa plūsmas variācijas delta jaudai 6                                                                      | 0          | 100         | [%]      |             |
| <b>FL60</b>              | Gaisa plūsmas variācijas delta modulācijai                                                                   | 0          | 100         | [        |             |
| <b>FL61</b>              | Gaisa plūsmas izmaiņu delta fiksētā un mainīgā aizdedzē                                                      | 0          | 100         | [        |             |
| <b>FL62</b>              | Gaisa plūsmas delta stabilizācijas režīmā                                                                    | 0          | 100         | [        |             |
| <b>FL63</b>              | Gaisa plūsmas svārstību delta otrajā aizdedzē                                                                | 0          | 100         | [        |             |

\* Tas mainās atkarībā no degšanas receptēm un izmantotā skrūves tipa.

## 7.10 DEGŠANAS VENTILATORA IZVĒLNE 2 (TP25)

| Otrā izplūdes gāzu ventilatora vērtību iestatīšanas izvēlne |                                                                                                                            |            |             |          |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|
| <b>Kods</b>                                                 | <b>Apraksts</b>                                                                                                            | <b>Min</b> | <b>Maks</b> | <b>U</b> | <b>Def.</b> |
| <b>VA01*</b>                                                | Aizdedzes ātrums                                                                                                           | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA02*</b>                                                | Stabilizācijas ātrums                                                                                                      | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA03*</b>                                                | Jauda 1 ātrums                                                                                                             | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA04*</b>                                                | Jauda 2 ātrums                                                                                                             | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA05*</b>                                                | Jauda 3 ātrums                                                                                                             | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA06*</b>                                                | Jauda 4 ātrums                                                                                                             | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA07*</b>                                                | Jauda 5 ātrums                                                                                                             | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA08*</b>                                                | Jauda ātrums 6                                                                                                             | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA09*</b>                                                | Dzēšanas ātrums                                                                                                            | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA10*</b>                                                | Otrā aizdedzes ātrums                                                                                                      | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA11*</b>                                                | Ātrums modulācijā                                                                                                          | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA12*</b>                                                | Režīma jauda                                                                                                               | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA22</b>                                                 | Ātrums ar atvērtām durvīm                                                                                                  | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>VA24*</b>                                                | Ātrums aizdedzes priekšsildīšanas režīmā                                                                                   | 0          | 230         | [V]      |             |
| <b>P63</b>                                                  | Samaziniet degšanas ventilatora 2. ātruma procentuālo daļu salīdzinājumā ar jaudas 5 vērtībām, ja ir ieslēgts Soft režīms. | 0          | 10          | [        |             |
| * Tas mainās atkarībā no sadedzināšanas receptēm            |                                                                                                                            |            |             |          |             |

## 7.1.1 ATJAUNOT NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBU IZVĒLNE (TP26)

Šī izvēlne ļauj atjaunot sistēmas izmantoto parametru rūpnīcas iestatījumus.

Lai to izmantotu, programmā parametram „Atjaunot noklusējuma vērtības pārvaldība” jābūt iestatītam uz 1 .