



Инструкция по монтажу термостатов серии WFHT


1




2




3




4




5



6



Ограничение пределов регулирования



Калибровка установочной рукоятки

